

EN LED TEALIGHT **IT** CANDELA DEL LED **FR** PHOTOPHORE **ES**

(DE) Diese Beleuchtung ist für die Verwendung im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet. Diese Beleuchtung ist kein Spielzeug. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die weiteren Informationen sorgfältig auf.

(EN) This light set is suitable for indoor and protected outdoor areas. This light set is not a toy and must be kept out of the reach of children. Please read the user manual and the further information carefully.

(DE) Achtung! Nur gleiche Batterietypen verwenden. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien. Entladenen, nicht wiederaufladbaren Batterien dürfen nicht wieder geladen werden. Werfen Sie nie leere Batterien ins Feuer. Sie sind gesetzlich verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim Hersteller zu entsorgen.

(EN) Attention! Use the same type of battery only. Do not mix old and new batteries. Remove the batteries. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Do not expose empty batteries to fire. This may result in an explosion. Do not mix old and new batteries and rechargeable batteries at a collection point of your local council or municipality or with a retailer selling batteries. You must use the correct equipment in order to ensure environmentally sound disposal. For information contact your local council or municipality.

(IT) Avvertenza! Usare solo batterie dello stesso tipo. Non mischiare mai batterie vecchie e nuove. Rimuovere le batterie. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Non gettare mai le batterie scariche nel fuoco. Ciò può provocare esplosioni. Le batterie e gli accumulatori vuoti vanno consegnati legalmente a conferire le batterie e gli accumulatori vuoti presso un punto di raccolta locale o comunale, oppure presso un punto di raccolta per apparecchi elettrici usati, per garantire uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Le informazioni sono disponibili presso il Comune o la Provincia.

(FR) Attention! Toujours utiliser des piles de même type. Ne jamais mélanger des piles anciennes et nouvelles. Retirer les piles non rechargeables ne doivent en aucun cas être rechargées. Ne jamais jeter des piles vides au feu. Elles pourraient entraîner un incendie. Vous êtes contraint à rapporter les piles et batteries vides au point de collecte correspondant de votre commune ou municipalité, ou dans un point de collecte des déchets électriques afin de garantir qu'il soit éliminé de manière à préserver l'environnement.

(ES) ¡Atención! Usar solamente los mismos tipos de pilas. No mezcle nunca pilas viejas y nuevas. Saque las pilas en caso de que las pilas no recargables no deben ser recargadas. No tire nunca las pilas gastadas al fuego. Puede provocar una explosión. Las pilas y baterías gastadas en un punto de recogida de su administración municipal o ayuntamiento o en un comercio especializado de productos eléctricos el producto debe ser depositado en un punto de recogida de dispositivos eléctricos usados para su eliminación. Puede obtener información en el Ayuntamiento o en la Provincia.

(PT) Atenção! Utilize apenas o tipo de bateria correcto. Não misture pilhas velhas e novas. Remova as pilhas se prevê que não coloca as pilhas. Não tente carregar pilhas não recarregáveis. Não exponha as pilhas ao fogo, altas temperaturas, água ou humidade. As pilhas e baterias usadas devem ser depositadas nos pontos de recolha apropriados para a sua eliminação. Para obter mais informações, consulte o Município ou a Câmara Municipal.

Art. 10478/21072222

Hergestellt in China
Made in China
CEPEWA GmbH
Max-Planck-Str. 10 a
D - 61184 Karben

Art. 10478/

