



Philips
Nettoyeur balai-vapeur

1 300 W

Brosse ultra-fine
2 lingettes en microfibre



FC7025/01

Nettoyez parfaitement vos sols grâce à la puissance de la vapeur

Brosse triangulaire fine, pour un nettoyage inégalé

Nettoyez parfaitement vos sols grâce à la puissance de la vapeur. SteamCleaner Active élimine la saleté et la poussière pour un nettoyage hygiénique de tous les sols durs. Sa brosse triangulaire ultra-fine se glisse dans les recoins les plus difficiles à atteindre et le long des plinthes.

Pour un nettoyage hygiénique

- La vapeur décolle les saletés, la poussière et les taches
- 1300 W pour une vapeur puissante et une chauffe rapide
- La vapeur tue jusqu'à 99,9 % des microbes et des bactéries

Nettoyage sans aucun produit chimique

- Nettoyage sans aucun produit chimique
- Eau du robinet utilisable
- Fonctionne sans détergent, ne laisse aucun résidu sur les surfaces

Brosse ultra-fine se glissant dans tous les recoins

- Brosse triangulaire fine se glissant dans tous les recoins

Facile à utiliser et efficace

- 2 patins en microfibre inclus
- Stable
- La fonction vapeur s'arrête lorsque vous faites une pause

PHILIPS

Points forts

Éliminez facilement les saletés

SteamCleaner Active élimine facilement les saletés et la poussière : la vapeur les décolle, tandis que le patin en microfibre les soulève et les piège.

1 300 W pour une vapeur puissante



1300 W pour une chauffe rapide. SteamCleaner Active est prêt à l'emploi en moins de 30 s. Le voyant passe du blanc au bleu lorsque l'appareil est prêt à nettoyer à la vapeur.

La vapeur tue les microbes et les bactéries



Profitez d'un nettoyage hygiénique à la vapeur grâce au SteamCleaner Active de Philips, qui élimine jusqu'à 99,9 % des microbes et bactéries. Désinfectez tous les sols durs uniquement à l'eau, sans produits chimiques.

Nettoyage sans aucun produit chimique



SteamCleaner Active fonctionne uniquement à l'eau. Il ne laisse aucun résidu chimique sur votre sol.

Eau du robinet utilisable




SteamCleaner Active est spécialement conçu pour être utilisé avec l'eau du robinet. Son filtre anticalcaire actif élimine automatiquement le calcaire de l'eau. Il est recommandé de changer le filtre anticalcaire au moins tous les 6 mois. Cela permet d'éviter la formation de dépôts de calcaire et de prolonger la durée de vie de votre produit.

Fonctionne sans détergent



Fonctionne sans détergent, ne laisse aucun résidu sur les surfaces

Brosse triangulaire fine



Sa brosse triangulaire ultra-fine se glisse dans les recoins les plus difficiles à atteindre et le long des plinthes. Les différents orifices de sortie de vapeur répartissent parfaitement la vapeur.

Patins en microfibre lavables



2 patins en microfibre lavables et durables sont inclus. Le tissu en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés, pour un nettoyage fluide et efficace. Faciles à fixer et à détacher, les patins en microfibre sont lavables en machine.

Stable

Stable

Caractéristiques

Design

- Couleur: Turquoise intense

Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: 2 patins et 1 nettoyeur pour tapis et moquettes
- Nettoyage: Lingette en microfibre lavable

Performance

- Puissance électrique (IEC): 1 300 W

Gestion de la vapeur

- Temps de chauffe: <30 s
- Température de la vapeur au niveau de l'embout: > 100 °C

- Taille du réservoir d'eau: 450 ml
- Filtre anticalcaire actif

Emploi

- Longueur du cordon: 6 m
- Ensemble manche amovible: Avec/sans manche
- Mode veille: Arrêt automatique de la vapeur
- Range-cordon: Sur le manche
- Manche non réglable: 100-120 cm

Poids et dimensions

- Dimensions du patin en microfibre: 27 x 11 cm
- Dimensions de l'embout: 210 x 230 cm
- Poids (kg): < 3 kg



Date de publication
2017-02-08

Version: 9.0.1

EAN: 08 71010 36647 96

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com