

Inhoudsopgave Handleiding Inductie Beschermer

Table of Contents Induction Protector Manual

Nederlands / Dutch

Belangrijke veiligheidsregels	2
Direct na uitpakken	2
Reinigen en onderhoud	2
Opbergen en levensduur verlengen	3
Materiaal en eigenschappen	3
Garantie & aansprakelijkheid	3
Vragen of hulp	3

Engels / English

Key safety points	4
Out of the box	4
Cleaning & care	4
Storage & prolonging life	5
Materials & quick specs	5
Warranty & liability	5
Support	5

NL — Handleiding Inductie Beschermer

Dank voor je aankoop! Je nieuwe KitchenArt inductie beschermer beschermt én geeft karakter aan je keuken. Lees onderstaande aanwijzingen even door zodat je er lang plezier van hebt.

Belangrijke veiligheidsregels

- Leg de inductie beschermer **nooit** op een warme of ingeschakelde kookplaat. Wacht altijd tot het oppervlak volledig is afgekoeld.
- Zet de kookplaat niet aan zolang de inductie beschermer erop ligt.
- Gebruik de inductie beschermer niet als snijplank of als hittebescherming; scherpe voorwerpen en hoge temperaturen beschadigen zowel de print als het materiaal.
- Houd de inductie beschermer uit de buurt van open vuur en zeer hete pannen.
- Plaats de inductie beschermer recht en gecentreerd; dek geen oneffenheden, scheuren of beschadigingen af.

Direct na uitpakken

Haal de inductie beschermer uit de verpakking en leg hem plat neer. Als hij is opgerold kan het even duren voordat hij helemaal vlak ligt — laat hem op kamertemperatuur ontspannen.

Reinigen en onderhoud

- Maak de kookplaat schoon voordat je de inductie beschermer erop legt, zo blijft de onderzijde netjes.
- Veeg de inductie beschermer schoon met een zachte doek; gebruik eventueel wat verdund mild afwasmiddel.

- Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen dan verdund afwasmiddel.
- Zorg dat de inductie beschermer droog is voordat je hem oprolt of opbergt.

Opbergen en levensduur verlengen

- Rol de inductie beschermer op voor opslag — **vouwen** kan de print en coating beschadigen.
- Bewaar de rol droog en uit direct zonlicht, weg van warmtebronnen.
- Vermijd contact met scherpe of puntige voorwerpen tijdens gebruik en opslag.
- De inductie beschermer is bedoeld als decoratieve afdekking en niet als vervanging van keukenwerkbladen of kookgerei.

Materiaal en eigenschappen

Onze inductie beschermer zijn gemaakt van hoogwaardig vinyl met een beschermende toplaag en anti-slip rug. Indicatieve eigenschappen: diktes rond 1,6 mm (zwart) of 2,0 mm (wit). Waterafstotend, oprolbaar en eenvoudig te reinigen. Verwachte binnengebruik-levensduur circa 5 jaar afhankelijk van gebruik en verzorging.

Garantie & aansprakelijkheid

KitchenArt biedt **1 jaar garantie** op fabricage- en materiaalfouten, gerekend vanaf de datum van aankoop, onder normale gebruiksomstandigheden en bij redelijk onderhoud. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik zoals beschreven in deze handleiding valt buiten deze garantie en de aansprakelijkheid.

Vragen of hulp

Heb je een vraag of is er iets niet in orde? Ga naar: <https://kitchenart.nl/contact>

English — Induction Hob Cover



Thank you for choosing KitchenArt. Your induction hob cover protects your hob and adds style to your kitchen. Please read the guidance below to keep it in top condition.

Key safety points

- Never place the cover on a warm or active hob. Always wait until the hob is completely cool.
- Do not switch the hob on while the cover is in place.
- The cover is not a cutting board or heat shield; knives and high heat will damage the print and material.
- Keep the cover away from open flames and very hot cookware.
- Place the cover flat and centered; do not conceal cracks, damage or uneven surfaces.

Out of the box

Remove the cover from its packaging and lay it flat. If shipped rolled, it may need time at room temperature to relax and lie flat.

Cleaning & care

- Clean the hob surface before placing the cover to avoid dirt transfer.
- Wipe the cover with a soft cloth; use a mild dish soap diluted in water if needed.
- Do not use any cleaning agents other than diluted dishwashing liquid.
- Make sure the cover is fully dry before rolling or storing.

Storage & prolonging life



- Store the cover rolled — folding can harm the print and finish.
- Keep rolled, dry and out of direct sunlight and heat sources.
- Avoid contact with sharp or pointed objects during use and storage.
- The cover is decorative and protective — not designed for cooking tasks.

Materials & quick specs

KitchenArt covers are produced from premium vinyl with a protective topcoat and anti-slip backing. Typical thickness: ~1.6 mm (black backing) or ~2.0 mm (white backing). Rollable, water-repellent and easy to clean. Expected indoor lifespan ~5 years, depending on care.

Warranty & liability

KitchenArt provides a 1-year warranty against manufacturing and material defects from the date of purchase, under normal use and with reasonable care. Damage resulting from improper use as described in this manual is excluded from this warranty and from KitchenArt's liability.

Support

Questions or issues? Visit: <https://kitchenart.nl/contact>