



FODSPORTS
FX8 AIR
Midrange Boost

BUTTON COMMANDS

		曲を再生する
		曲を再生する
		一時停止
		一時停止
		一時停止

Warm tips!

FX8 AIRは、Bluetooth接続されたスマートフォンやタブレットから音楽を再生するためのデバイスです。音楽再生中にFX8 AIRの電源ボタンを長押しすると、音楽の再生が一時停止します。また、電源ボタンを短押しすると、音楽の再生が再開します。

PLEASE USE DC 5.0V - 1A

FX8 AIRは、5.0V DC電源で動作します。電源アダプタや充電ケーブルを使用する場合は、必ず5.0V DC電源を使用してください。

FODSPORTS

FX8 AIR

Bluetooth

Technical Support
wecare@fodsports.com
info@fodsports.com

CE FCC RoHS RECYCLE

Fodsports Technology Co., Ltd.
@Fodsports
@TheFodSports
fodsports_official
Fodsports

fodsports.com