




Batterij-informatie

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder (+/-).
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.



©2020 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. **MADE IN CHINA.**
Afwijkende kleuren, versiering en geluidjes mogelijk.

Manufactured, imported or distributed by:
Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.
Additionally distributed in the EU by:
Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare,
Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels.



Denk aan het milieu en zet dit product of batterijen niet bij het huishoudafval.
Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huishoudafval mag worden gezet.
Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.

