

# Waterproof Bone Conduction Koptelefoon


Open Ear Bone X2

Gebruikershandleiding

## Hoe draagt u hem:




## Wat zit er in de doos:



## Specificaties:

Model: Open Ear Bone X2  
Type: Bone Conduction Koptelefoon  
Bluetooth versie: V5.3  
Frequentie: 20Hz-20kHz  
Bereik: ≥10m  
Microfoon: -42dB  
Batterij: 180mAh  
Batterijduur: ≥6h  
Oplaaftijd: ≈2h  
Waterproof rating: IP68


## Knopbediening:



## Aan/uit:


Power aan: Druk 3 seconden op de MFK, Wit & groen lampje knippert kort.

Power Uit: Druk 3 seconden op de MFK, Wit & groen lampje knippert kort.



## Bluetooth connectie:

Selecteer "OPENEAR X2" in het bluetooth menu om de connectie te maken.




## Verwissel Bluetooth/MP3 modus

Onder de ingeschakelde staat, dubbelklik op de MFK om over te schakelen naar de BT/MP3-modus.


## Data transfer

1. Download de audiobestanden (alleen mp3- en wav-formaten) naar je computer.
2. Sluit de koptelefoon aan op de USB-oplaadkabel.
3. Verbind de USB-kabel met een USB-poort van de computer.
4. Je zou een harde schijf op je computer moeten zien. open deze.
5. Sleep de bestanden naar de map van deze harde schijf.
6. Verwijder de USB-kabel nadat het overzetten van bestanden is voltooid.




## Telefoongesprek opnemen, ophangen en weigeren:

Opnemen/ophangen: druk eenmaal kort op de MFK.  
Weigeren: druk tweemaal kort op de MFK.



## Play en Pauze:


Druk kort op de MFK.



## Vorig en volgend nummer afspelen:


Vorig nummer: Houd + ingedrukt.

Volgend nummer: Houd - ingedrukt.




## Volume veranderen:

Volume harder: Druk kort op +.  
Volume zachter: Druk kort op -.




## Spraakcommando:

Druk driemaal kort op de MFK.



## Laag batterijniveau:

Als het batterijniveau lager is dan 5% krijgt u meldingen. Laad de koptelefoon op om accuschade te voorkomen.



## Fabrieksinstellingen herstellen:

Druk 10 seconden op de MFK als de koptelefoon uit staat.


Houd 10 seconden ingedrukt



## Opladen:

Gebruik een DC 5V adapter. Plaats de megeleverde adapter op de oplaadpoort.

-Groen lampje brandt als de koptelefoon oplaadt.  
-Wit lampje brandt als de koptelefoon volledig is opgeladen.



## Let op:

1. Het luisteren naar harde muziek gedurende lange tijd kan ongemak veroorzaken, gebruik indien mogelijk een gemiddeld volume. Gebruik het geluidsvolume niet langdurig op een hoog niveau.
2. Het gebruik van koptelefoons beïnvloedt je waarneming van de omgeving. Wees voorzichtig bij het gebruik van koptelefoons.
3. Haal de koptelefoon niet uit elkaar en pas deze niet aan, dit kan schade veroorzaken of de kleine onderdelen beschadigen.
4. Gooi de koptelefoon niet weg, draai deze niet en leg deze niet in het vuur.
5. Ze zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.
6. Houd de koptelefoon uit de buurt van vuur, vocht en hoge druk om schade te voorkomen.
7. Classificeer het niet als huishoudelijk afval. Breng het naar het plaatselijke recyclingstation voor elektrische apparatuur.
8. Wanneer je de headset gebruikt, ga dan niet dieper dan 2 meter onder water. Het kan worden gebruikt in zoet water, kraanwater, zwembadwater, zee water, enz. Het mag niet worden gebruikt in zeewater, douchegel, shampoo of in een omgeving met hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
9. De laadpennen zijn behandeld tegen corrosie, maar zee water is zeer corrosief. Het wordt aanbevolen om ze na onderdompeling in zee water tijdig schoon te maken.

Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van persoonlijke eigendommen als gevolg van schending van de bovenstaande waarschuwingen.