



Handleiding

Storingsanalyse en probleemoplossing

Storing	Analyse	Oplossing
Alle lichten zijn rood of geven geen licht, de blender werkt niet	Batterij is leeg	Laad de blender 3-5 uur op om er zeker van te zijn dat accu volledig is opgeladen
Alle lichten knipperen in rood en groen, de blender werkt niet	De beker zit niet strak aan de bodem vast	Zet de beker en de bodem aan elkaar vast en zorg dat de magneet in lijn is met de de aan/uit knop
Stopt met werken na 5 seconde	De blender is leeg	Voeg ingrediënten toe aan de blender
Stopt met werken, alle lichten knipperen rood voor 8 seconde	Ingrediënten zijn te dik of er is meer dan 500 ml volume	Voeg vocht toe of snij ingrediënten in kleinere stukjes of gebruik pulse mode
Lekkage	De deksels zijn niet goed geplaatst en aangedraaid	Bekijk of de deksels goed zijn aangedraaid

Opmerking

- Het product is geschikt voor een USB-C kabel en is ook geschikt om op te laden aan een power bank
- Wanneer de blender lange tijd niet gebruikt is, laad de accu dan volledig op



Maak goed
schoon na
gebruik



Blijf uit de
buurt van
vuur



Niet geschikt
voor de
magnetron



Breekbaar

Waarschuwingen

- Doe de deksel van de blender niet af tijdens het blenden of stop niet iets in de blender tijdens het blenden
- Doe de bodem van de blender niet in het water en zorg dat de blender uit staat voor het schoonmaken
- Doe de blender niet in de magnetron of in heet water boven de 80°C
- Doe de blender niet in de vriezer
- Maak de blender niet schoon met een metalen spiraal bal
- Maak de blender niet schoon in de vaatwasser
- Laad de blender niet op wanneer die nat is
- Repareer de blender niet zelf, anders gaat de garantie verloren. Neem bij een storing contact met ons op

De eerste keer blenden

Zorg ervoor dat je blender volledig is opgeladen, door te checken of alle lichten groen zijn. Draai de bodem en beker strak aan en zorg dat de magneet boven de aan/uit knop is. Maak de blender meteen schoon na gebruik.

Pro Tips

- * **Blend Mode:** Perfect voor smoothies, shakes en mix-dranken
- * **Pulse Mode:** Perfect voor salsa, jams, kleine ijsblokjes, bevroren fruit en harde ingrediënten

Check accu percentage

1%- 17% : geen licht
18%-33% : 2 groene lichten aan
34%-50% : 4 groene lichten aan
51%-67% : 6 groene lichten aan
68%-83% : 8 groene lichten aan
84%-99% : 10 groene lichten aan
Volledig opgeladen, alle groene lichten aan

Gebruiksaanwijzing



Stap 1

Snij fruit in kleine stukjes voor dat je ze in de beker doet en vul de beker tot 60% van zijn capaciteit



Stap 2

Voeg melk / water toe tot dat de beker 80 % / max 500 ml van zijn capaciteit heeft bereikt



Stap 3

Draai de deksel strak en til de blender op en zorg dat er geen stukjes fruit vast zitten onder de messen



Stap 4

BLEND MODE: Druk eenmaal op de aan / uit knop en de groene lichten gaan aan. Til de blender eventueel zachtjes heen en weer.

PULSE MODE: Druk tweemaal op de aan / uit knop en de gele lichten gaan aan. Houd de aan / uit knop ingedrukt om te blenden. Pulse mode gaat automatisch uit na 5 seconde niet te gebruiken en de gele lichten gaan uit.

Tips



Pulse Mode

Tweemaal klikken om pulse modes aan te zetten, de gele lichten gaan aan.



Bottom cover

Bodem deksel



Leg de bodem standaard van de blender niet in het water of in de vaatwasser. Om te voorkomen dat er schade aan de accu ontstaat.



Mix geen hard fruit, noten of grote stukken bevroren fruit. Het wordt aangeraden om fruit of groente in kleine stukjes te snijden van 1 cm. Om te voorkomen dat de messen worden geblokkeerd.



Model :	A9
Inhoud beker	600ml
Beker materiaal	AS
Voetstuk materiaal	ABS
Messen materiaal	304 roestvrij staal
Blending Voltage :	7.4V
Oplaad voltage / Huidig	5V / 1A
Accu type / Capaciteit	18650 / 2000mAh*2
Motor snelheid	18000rpm
Oplaad tijd	3 - 5 uur
Blend tijd van blend mode	30 seconde blend
Maximale blend tijd van pulse mode	30 seconde

Draagbare Mini Blender

Milieu vriendelijke materialen CE, ROHS,
FCC Goedkeuring

Garantie

Wij leveren 12 maanden garantie op de mini blender. Beschadiging tijdens een ongeluk of verkeerd gebruik valt niet onder deze garantie.