



NL Drukverhogingsslang Gebruiksaanwijzing

De drukverruimende slang is een revolutionaire uitvinding omdat hij tot drie keer zijn oorspronkelijke lengte kan uitzetten als hij in gebruik is en weer kan krimpen tot zijn oorspronkelijke grootte als hij niet wordt gebruikt. Hij is vederlicht en maakt ruimteverslindende conventionele slangen overbodig.

Lees voor gebruik van de drukslang de volgende belangrijke instructies.

Gebruiksaanwijzing:

1. Voordat u de slang gebruikt, plaatst u de rubberen sluitring stevig in het aansluitstuk om te voorkomen dat er water uit lekt.
2. Sluit het andere uiteinde van de connector aan het uiteinde van de slang aan op de waterkraan.
3. 3. Open de waterkraan - dit verhoogt geleidelijk de waterdruk in de slang, die tot drie keer de lengte van een gewone slang kan bereiken.
4. Als de slang onder waterdruk zijn volledige lengte heeft bereikt, zet u het mondstuk op ON en kunt u hem gebruiken zoals elke andere conventionele slang.
5. Draai de kraan dicht als het water geven klaar is.
6. Draai het mondstuk op de slang in de stand ON om de waterdruk binnenin gelijk te maken. Als de druk weer gelijk is, zal de slang automatisch weer krimpen tot de oorspronkelijke lengte.

BELANGRIJK: De slang kan worden gebruikt voor algemene irrigatiedoeleinden.

-Laat geen heet water door de slang lopen.

-Laat de kraan niet open staan als de slang niet wordt gebruikt.

-Wanneer de slang in de zomer niet gebruikt wordt, moet al het water dat zich in de slang verzamelt afgetapt worden en, indien mogelijk, op een plaats bewaard worden die beschermd is tegen licht.

- Bescherm de slang in de winter, dus berg hem binnen op bij strenge vorst. Zorg ervoor dat er geen water meer in de slang zit als je hem opbergt, want water kan de slang beschadigen.

WAARSCHUWING!

Water uit de slang is NIET geschikt voor menselijke consumptie!

Drink het water uit de slang NIET! Een slang is een apparaat dat buiten wordt gebruikt en opgeslagen en dat kan worden blootgesteld aan elementen die schadelijk kunnen zijn voor het menselijk lichaam:

- Schimmels en bacteriën
- Gazon- en tuinchemicaliën
- Dierlijke uitwerpselen
- Insecten
- Staand water
- Andere schadelijke stoffen

De slang is GEEN speelgoed! Rek de slang niet uit als hij niet in gebruik is! De slang kan tot drie keer zijn oorspronkelijke grootte uitrekken als hij niet wordt gebruikt, maar als er geen water in de slang zit, kan het uitrekken van de slang persoonlijk letsel veroorzaken!