

Handleiding USB-C netwerkadapters

Kies uw systeem uit en volg de stappen.

Mac OS

1. Sluit de adapter aan via een usb-c poort op uw apparaat.
2. Plug de internetkabel in de adapter.
3. Schakel de wifi verbinding op uw apparaat uit.
4. Start uw apparaat (eventueel) opnieuw op.
5. Geniet van de netwerkadapter!

Windows

1. Sluit de adapter aan via een usb-c poort op uw apparaat.
2. Plug de internetkabel in de adapter.
3. Schakel de wifi verbinding op uw apparaat uit.
4. Start uw apparaat (eventueel) opnieuw op.
5. Geniet van de netwerkadapter!

Chrome OS

1. Sluit de adapter aan via een usb-c poort op uw apparaat.
2. Plug de internetkabel in de adapter.
3. Schakel de wifi verbinding op uw apparaat uit.
4. Start uw apparaat (eventueel) opnieuw op.
5. Geniet van de netwerkadapter!

Linux

1. Sluit de adapter aan via een usb-c poort op uw apparaat.
2. Plug de internetkabel in de adapter.
3. Schakel de wifi verbinding op uw apparaat uit.
4. Start uw apparaat (eventueel) opnieuw op.
5. Geniet van de netwerkadapter!

Android

1. Sluit de adapter aan via een usb-c poort op uw apparaat.
2. Plug de internetkabel in de adapter.
3. Schakel de wifi verbinding op uw apparaat uit.
4. Start uw apparaat (eventueel) opnieuw op.
5. Geniet van de netwerkadapter!

Ipad OS

1. Sluit de adapter aan via een usb-c poort op uw apparaat.
2. Plug de internetkabel in de adapter.
3. Schakel de wifi verbinding op uw apparaat uit.
4. Start uw apparaat (eventueel) opnieuw op.
5. Geniet van de netwerkadapter!