

Handleiding

Kenmerken

- Gemakkelijk leesbaar LCD scherm
- Werkt functioneel en simpel
- Compact design

Technische informatie

- Temperatuur bereik $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Operationele temperatuur $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Knoopcelbatterij (DC 1.5V) LR 44, nauwkeurigheid $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temperatuurmetingen vanaf 0.1°C $^{\circ}\text{C}$ en $^{\circ}\text{F}$ omschakelbaar

Gebruikswijze

- 1) Open het batterijklepje en plaats de batterij met de + naar de boven. Het LCD scherm zal nu het watertemperatuur aangeven.
- 2) Plaats de zuignap aan de buitenkant van het aquarium. Onderdompel het sensor in het water van de aquarium. **Onderdompel niet de digitale thermometer. Alleen de sensor is waterbestendig.**
- 3) Om batterij levensduur te verlengen druk op het **PWR** knopje voor 3 seconden om het uit apparaat uit te schakelen of verwijder de batterij. Druk op de **PWR** knop om het apparaat in te schakelen.
- 4) Als het LCD scherm H°C aangeeft is het watertemperatuur hoger dan 70°C . Als het L°C aangeeft dan is de temperatuur lager dan -50°C .

