

CHARGE-IT

HANDLEIDING



**CHARGE-IT ACCULADER - DRUPPELLADER -
VOOR AUTO, SCOOTER, BOOT, MOTOR -
INCLUSIEF STARTKABELS - 12/24 VOLT**

Wil je de accu van je auto, boot, scooter of andere motor herladen en goed onderhouden? Zorg dan voor een goede kwaliteit acculader! Met de Charge-it accu lader helpen we je graag een handje en maken we het herladen van je accu's makkelijk, veilig en overzichtelijk.



VOORDELEN



- ✓ Bescherming tegen oververhitting
- ✓ Bescherming tegen kortsluiting
- ✓ Bescherming tegen overladen
- ✓ Geschikt voor diverse grote en kleine accu's 12v/24v
- ✓ Reparatie modus voor oude/gesulfateerde accu's
- ✓ Winter en zomer modus
- ✓ Helder LCD display
- ✓ LED licht indicatie voor status accu
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Compact en lichtgewicht



INGEBOUWDE VEILIGHEIDSFUNCTIE

De Charge-it acculader heeft een ingebouwde thermische beveiligingsfunctie, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken voor oververhitting. Het opladen van de accu wordt uitgeschakeld zodra de temperatuur van je accu tijdens het opladen hoger wordt dan het ingestelde limiet, een indicatie dat de accu is uitgeschakeld is dat het LED scherm ook uit is. Is de accu weer afgekoeld dan zal het opladen weer vervolgen en het LED scherm weer aangaan. Naast dat je accu beschermt is tegen oververhitting bevat het ingebouwde veiligheidssysteem ook kortsluitingsbeveiliging en is je accu beschermt tegen overladen.



HOE WERKT DE ACCULADER?

Het opladen van je accu is in principe een eenvoudig proces, wat we hieronder kort toelichten, wil je meer uitgebreide informatie dan kun je deze uiteraard terugvinden in de bijbehorende Nederlandse handleiding.

Stap 1: Controleer of de accu gereed is voor het opladen.

Stap 2: Sluit de oplader aan op de accu met de startkabels.

Stap 3: Sluit de oplader aan op de stroom, de accu zal automatisch laden.

Stap 4: Zodra de accu volledig is opgeladen, koppel de oplader los van de accu.



GEAVANCEERDE ACCU HERSTELMODUS



Oude, beschadigde of gesulfateerde accu's herstellen? De Charge-it acculader bevat een **pulse reparatie modus** zodat je je oude accu's een nieuw leven kan geven door de volgende stappen uit te voeren:

Stap 1: Verbind de accu met de acculader en met de stroombron en druk op Repair.

Stap 2: Kies de voorgestelde reparatietijd (5 uur = motor accu, 8 uur = auto accu), de langst mogelijke reparatietijd is 24 uur daarna schakelt de modus om naar normaal laden van de accu.

Stap 3: Controleer of de accu volledig is opgeladen.



IDEAAL VOOR



TRUCK /
VRACHTAUTO



SCOOTER /
MOTOR



RV / SUV /
ATV



BOERDERIJ
APPARATUUR /
GRASMAAIER



AUTO



BOOT



DRUPPELLADEN

De acculader schakelt automatisch over naar druppelladen nadat de accu opgeladen is. U hoeft verder niets te doen.



GOED OM TE WETEN!

Met het handige LCD display heb je altijd een duidelijk overzicht van wat je aan het doen bent, zo ook als er iets mis is. Zodra 'FLT' verschijnt op het scherm kan dit 3 verschillende oorzaken hebben:

- **Verkeerde polariteit**, wijzig de aansluiting van de startkabels.
- **De accu is defect**, laat de accu testen door een monteur of professioneel en vervang indien nodig de accu.
- **De verbinding is slecht**, controleer de verbinding tussen de oplader en de accu.



MICROPROCESSOR

Het 3-traps microprocessor gestuurde laadproces zorgt voor de best mogelijke manier om het efficiënt opladen van de accu mogelijk te maken.



OMGEVING

De laadspanning past zich aan de omgevingstemperatuur aan om te voorkomen dat de accu te lang of te weinig wordt opgeladen.



OPLADEN

In staat om ernstig ontladen of zwaar gesulfateerde accu's op te laden.



BELANGRIJKE TIP!

Verwijder indien nodig de ontluchttingsdoppen en voeg gedestilleerd water toe zodat de niveaus halverwege tussen de bovenste en onderste vullijnen liggen.



WAT KRIJG JE?

- Acculader
- 1x Startkabels
- 1x Nederlandse handleiding



SPECIFICATIES



- Afmetingen: 162 x 100 x 55 mm
- Gewicht: 650 g
- Materiaal: ABS
- Kleur: Geel met zwart
- Output power: 120W Output: 12V 8A/ 24V 4A
- Input: 100-240VAC 50/60Hz
- Lengte DC oplaadkabel: 65 cm
- Lengte input kabel: 110 cm
- Bescherming: Kortsluitbeveiliging, OVP, OTP, OCP, SCP en vuurbestendige hoes
- DC connector: krokodillenklem

Goed onderhouden van je accu's is belangrijk, we helpen je graag. Bestel je vandaag? Dan zorgen wij ervoor dat je je acculader zo snel mogelijk in huis hebt.