

Beam


smart ultrasonic humidifier

user manual | gebruikershandleiding | manuel d'utilisation
manual de usuario | Bedienungsanleitung

duux®



4
5
8
13
16
17






General cautions

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Installing the filter

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Installing the product

- 1
- 2
- 3

Filling the water tank

- 1
- 2
- 3

Power

Auto mode

1

2

3

4

5

6

1

2

5

6

9

3

4

7

8

Increase /
decrease mist output

Timer

Control panel /
remote control

1

2

3

4

5

6

Display

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ambient light

Connect to WIFI

Display icons

WIFI indicator

1

Power

WIFI mode

2

3

Water replacement indicator

Timer indicator

4

WIFI and APP operation

Auto mode

Display brightness

Mist output level bars

Water shortage

Aroma tray/sponge

Control panel / remote control

Water replacement

Cleaning

.

.

.

Storage

Spare parts









20
21
24
29
32
33

Installeren van de filter

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Watertank vullen

- 1
- 2



Installatie van het product

- 1
- 2
- 3



Aanzetten

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- 1
- 2
- 5
- 6
- 9

- 3
- 4
- 7
- 8

Automodus



Display

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Bedieningspaneel/
afstandsbediening

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Verhogen /
verlagen neveluitstoot

Timer

Verbinden met wifi

Pictogrammen

Wifi-indicator

1

Aanzetten

2

Sfeerlampje

3

Indicator water
bijvullen

Timerindicator

4

Wifi-modus

Automodus

Helderheid scherm

Bediening van wifi en app

Balkjes sterkte neveluitstoot

Te weinig water

Aromatray/spons

Bedieningspaneel/
afstandsbediening

Water verversen

Reinigen

.

.

.

Opbergen

Reserveonderdelen







36
37
40
45
48
49

Installation du filtre

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



- 1
- 2

Installer le produit

- 1
- 2
- 3

- 1
- 2
- 3

Remplissage du réservoir d'eau

Mise en route

Mode auto

1

2

3

4

5

6

1

2

5

6

9

3

4

7

8

Panneau de commande /
télécommande

1

2

3

4

5

6

Display

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Augmenter /
diminuer la sortie de brume

Minuterie

Icônes d'affichage

Indicateur WIFI

Mise en route

Lumière d'ambiance

Connection au WIFI

Indicateur de remplacement
d'eau

Indicateur de minuterie

Mode WIFI

- 1
- 2
- 3
- 4

Mode auto

Luminosité de l'écran

Fonctionnement du WIFI et de
l'APPLI

Barres de niveau de sortie de
brume

Manque d'eau

Bac / éponge à huiles essentielles

Panneau de commande /
télécommande

Indicateur de remplacement

Nettoyage

Stockage

Pièces de rechange



52

53

56

61

64

65

1

5

3

2

4

6

9

8

7





Advertencias generales

	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·
	·

Instalación del filtro

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Llenar el depósito de agua

- 1
- 2

Instalación del producto

- 1
- 2
- 3

- 1
- 2
- 3

Encendido

Automodus

1

2

3

4

5

6

1

2

5

6

9

3

4

7

8

Panel de control /
mando a distancia

1

2

3

4

5

6

Pantalla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aumentar /
disminuir el caudal de bruma

Temporizador

Luz de ambiente

Conectarse al wifi

Iconos de la pantalla

Indicador de wifi

1

Encendido

Modo wifi

2

3

4

Indicador de reposición de agua

Indicador de temporizador

Funcionamiento del wifi y de la aplicación

Modo automático

Brillo de la pantalla

Barras de nivel de caudal de bruma

Escasez de agua

Bandeja/esponja para el aroma

Panel de control / mando a distancia

Reposición de agua

Limpieza

•

•

•

Almacenamiento

Piezas de repuesto





68

69

72

77

80

81

Einsetzen des Filters

1
2

3



4

5

1




2



2

3



4

5



Den Tank füllen

1

2

1

2

3

Installation des Produktes

1

2

3

Ein/Aus

Auto-Betrieb

1

2

3

4

5

6

1

2

5

6

9

3

4

7

8

Steuerung/Fernbedienung

1

2

3

4

5

6

Anzeige

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mehr/
Weniger Dampfstoß

Timer

Mit WLAN verbinden

Display-Symbole

WLAN-Anzeige

1

Ein/Aus

2

Stimmungslicht

3

Wasserwechsel- Anzeige

Timerindicator

4

WLAN-Modus

Auto-Betrieb

Display-Helligkeit

Betrieb über WLAN und App

Stufenanzeige Dampfstoß Zu wenig Wasser

Aromaschale/Schwamm

Steuerung/ Fernbedienung

Wasserwechsel

Reinigung

Aufbewahrung

Ersatzteile



Designed in The Netherlands by Duux BV. Made in P.R.C.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2021 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux BV,
registered in the EU and other countries.
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.

Specifications are subject to modification without notice.

duux®

Version: IMDXHU1011_V1