

Handleiding voor de YourPets automatische katten laserlamp



3 stappen om de automatische laserlamp robot te activeren

Stap 1: Haal de laserrobot uit de doos

Stap 2: verwijder het plastic en zet de bijgeleverde veren in de 2 gaten op de kop van de robot

Stap 3: Stop de 3 Bijgeleverde AA batterijen op de juiste manier in het batterijen vakje. Sluit het vakje en druk op de aan/uit knop.