



BT-C29 CE
Bluetooth 5.0 zender / ontvanger



Gefeliciteerd met de aankoop van je Bluetoolz® BT-C29 CE , bluetooth 5.0 zender – ontvanger .

Inleiding:

In deze handleiding wordt beschreven hoe de draadloze audiozender en -ontvanger te gebruiken. Volg de instructies zorgvuldig om de beste resultaten te krijgen.

In de verpakking:

- 1 x BT C 29 CE
- 1 x 3.5 mm audiokabel
- 1 x USB – C laadkabel
- 1 x Gebruikershandleiding

Let op:

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Bij twijfel neemt u altijd contact op met onze klantenservice via: info@thebluetoothshop.nl

Reset altijd eerst de apparatuur die u wilt koppelen, raadpleeg hiervoor de betreffende gebruiksaanwijzing van het te koppelen apparaat en zorg er voor dat de BT-C29 CE volledig is opgeladen.

Met terugwerkende kracht is de Bluetoolz® BT-C29 ook compatibel met voorgaande Bluetooth versies tot en met versie 2.0.

In de zend, ofwel transmit-modus (TX), stream je jouw muziek van je mobiele telefoon, tv, pc of stereo naar een Bluetooth-hoofdtelefoon of -luidsprekers.

In de ontvangst, ofwel receiver-modus (RX) kan je draadloos audio van je smartphone, tablet of pc naar je traditionele stereo-installatie of luidsprekers streamen.

Veel plezier met de BT-C 29 CE!



Omschrijving:

- 1.Oplaadpoort Type USB-C max 5V/1Ah
- 2.Microfoon
- 3.Telefoon toets / afspelen pauzeren
- 4.Oled scherm
- 5.RX ingangspoort voor ontvangstmodus
- 6.TX uitgangspoort voor zendmodus
- 7.Volgende/voorgaande nummer toets
- 8.Aan/uit schakelaar

TX-modus (draadloze zender):

Stappen inschakelen:

1. Zet de schakelknop (8) van de BT-B 29 CE op "ON" om hem in te schakelen.
2. Sluit de audiokabel aan op "TX" (6)
3. Het display toont "TX Searching...", wat betekent dat de adapter in zendermodus staat.
4. Opmerking: Als u het product op de tv gebruikt, moet u eerst verbinding maken met de tv met een 3,5 mm audiokabel.

Automatisch koppelen:

Schakel de draadloze hoofdtelefoon of draadloze luidsprekers in en zorg ervoor dat ze in de koppelingsmodus staan.

Wacht tot de draadloze zender en draadloze oortelefoon/draadloze luidspreker automatisch zijn gekoppeld.

Na succesvol koppelen zal het scherm "Paired X (X is wireless ID)" tonen, en dan kun je muziek of video afspelen op je computer en wordt het geluid naar de draadloze headset of luidspreker gestuurd.

TX-modus (draadloze zender): **vervolg**

Opnieuw zoeken:

1. Druk lang op de telefoontoets om opnieuw te zoeken.
2. Druk op de omhoog-knop "<" of de omlaag-knop ">" om het gewenste draadloze apparaat te selecteren en druk vervolgens op de telefoontoets om de selectie te bevestigen.
3. Als het koppelen mislukt, kunt u de stroom uitschakelen en vervolgens de draadloze zender en het draadloze headset/draadloze luidspreker opnieuw inschakelen en bovenstaande stappen herhalen.

Opmerking:

Als je de BT-C 29 CE op een tv gebruikt, controleer dan welke RCA-interface voor de audio-uitgang is.

Het apparaat moet worden aangesloten op een RCA- of 3,5 mm audio-uitgang in plaats van op een audio-ingang. Een RCA-adapter dien je apart aan te schaffen

Veiligheidsinformatie:

- Gebruik dit apparaat alleen als je hiertoe geestelijk en lichamelijk in staat bent. Indien dit niet het geval is, dan is het gebruik alleen aan te bevelen onder begeleiding van iemand die dat wel is.
- Dit apparaat is geen speelgoed, pas op met kinderen;
- Stel dit apparaat niet bloot aan direct zonlicht of extreme hitte;
- Gebruik dit apparaat nooit in een vochtige omgeving;
- Gebruik dit apparaat nooit in de directe nabijheid van een magnetron of andere stralingsapparatuur;
- Probeer dit apparaat niet uit elkaar te halen. Dit kan ernstige schade veroorzaken;
- Laat dit apparaat niet vallen of ermee op harde oppervlakken slaan;
- Gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen om het product te reinigen;
- Schaaf het oppervlak niet met scherpe voorwerpen;
- Repareer of demonteer dit apparaat nooit zelf, neem bij problemen contact met op met de klantenservice van Bluetoolz.
- Dit product is louter en alleen bedoeld voor particulier gebruik.
- Voor dit product geldt een garantie van 3 jaar, ingaande vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Als er productiefouten optreden, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
- We zullen u instrueren hoe u het defecte apparaat naar ons terugstuurt voor reparatie of vervanging.
- Geen enkele retour wordt geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming van Bluetoolz®.
- Bij oneigenlijk gebruik vervalt de aanspraak op garantie

Schroom echter niet om contact met ons op te nemen na de garantie periode, we zullen er altijd naar streven om mogelijke problemen naar ieder tevredenheid op te lossen

Belangrijk:

De garantieservice van Bluetoolz® is beperkt tot normaal gebruik. Veroorzaakte schade/defecten, zoals het aansluiten op een ongeschikte stroombron, het gebruik van een ongeschikt apparaat of het niet volgen van de instructies, evenals schade die niet is opgetreden tijdens verzending, reparaties en aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door Bluetoolz®, kan schade door verkeerd gebruik, onoplettendheid of onjuiste installatie ertoe leiden dat de garantie onmiddellijk ongeldig wordt. Deze garantie omvat geen verzendkosten.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen inzake de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moet bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden ingeleverd. De grondstoffen zijn conform hun markering opnieuw te gebruiken. Door hergebruik, recycling of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. U kunt bij uw gemeente informatie opvragen over het afvalverzamelpunt bij u in de buurt.

Wijzigingen voorbehouden



The Bluetooth Shop
Postbus 658
2900 AR Capelle aan den IJssel
www.thebluetoothshop.nl
info@thebluetoothshop.nl

The Bluetooth Shop is onderdeel van Bluetoolz b.v.
Bluetoolz® is een geregistreerd merk