

Onderhoudsinstructies

Het bestek is voorzien van een PVD coating dat zorgt er voor de speciale kleur.

Geadviseerd wordt om het bestek met de hand af te wassen.

Afwassen in de vaatwasmachine is mogelijk maar daarvoor gelden aanvullende instructies.

- Gebruik een afwasprogramma van 40 graden of minder.
- Voedselresten dienen vooraf afgespoeld te worden , de zuren kunnen schade aan de coating aanbrengen.
- Na afloop van het wasprogramma dient het bestek direct met de hand verder afgedroogd te worden om oxidatie en/of watervlekken te vermijden .
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes en laat het bestek niet in een zeepoplossing weken.
- Houdt vorken en lepels van messen gescheiden ivm contacterosie.
- Was voor het eerst gebruik het set zorgvuldig met de hand af.