

elkaar doorverbinden.

Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage est détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est raccorder les éléments de cette guirlande lumineuse à l'aide des connecteurs fournis. Toute extrémité ouverte doit être scellée.

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets zu beseitigen. Die Kette nicht mit anderen Lichterketten austauschen. Verbinden Sie die Lichterketten nur mithilfe der mitgelieferten Verbindungsstücke. Ein Endverschluss muss verwendet werden. Max. 50 m.

Operating Instructions: The external flexible cable shall be destroyed. Do not connect the chain to the other lighting chain with parts of another manufacturer. Any open ends must be sealed-off before use. Max.

