

ENJOY LIVING™ Digitale Precisie Pocket Keukenweegschaal



Bedankt voor jouw aankoop van de Enjoy Living™ Digitale Precisie Pocket Weegschaal inclusief de bonus weeglepel

Hoe te gebruiken

1. Zet de Digitale Pocket Keukenweegschaal op een vlakke ondergrond.
2. Zet de weegschaal aan met de on/off knop.
3. Wacht tot het scherm 0 aangeeft. Druk daarna op de knop Mode om de weegeenheid te kiezen.
4. Leg het artikel op de weegschaal en wacht tot het gewicht wordt aangegeven.
5. Je kunt ook het weegbakje gebruiken. Leg het weegbakje op de weegschaal en druk dan eerst op de Tare knop om het gewicht op 0 te zetten.

Hoe gebruik je de tarra-functie

1. Leg het weegbakje op de weegschaal.
2. Druk op de Tare knop en wacht tot het scherm 0 aangeeft.
3. De weegschaal kan nu worden gebruikt om het nettogewicht te wegen.

Hoe gebruik je de tel-functie

1. Druk op PCS knop en bepaal de gewenste hoeveelheid.
2. Druk op unit om de hoeveelheid te bevestigen.
3. Leg 1 voor 1 het artikel in het bakje

Onderhoud van de weegschaal

1. Vermijd extreme hitte, kou en vochtigheid. Laat de keukenweegschaal altijd acclimatiseren tot kamertemperatuur voor gebruik.
2. Bewaar de weegschaal in een schone en droge omgeving. Dit verhoogt de levensduur.

3. Ga zorgvuldig om met het weegplaatje, leg producten met beleid op de weegschaal.

Specificities ENJOY LIVING™ Digitale Precisie Pocket keukenweegschaal


1. Weegt tot 200g op 0.1 gram nauwkeurig.
2. Weegt in g, oz, ct, gn, tl, ozt en dwt.
3. Inclusief tarra- en telfunctie.
4. LCD beeldscherm met wit licht.
5. Auto-uitschakeling na 180 sec inactiviteit.
6. Werkt op 2x AAA-batterij (inclusief)

Waarschuwingen

Op het display kunnen 2 waarschuwingen worden gegeven:

1. Lo: De batterijen zijn bijna leeg.
2. O-Ld: Het gewicht op de weegschaal is te hoog. Verwijder het direct.

Denk aan het milieu



Gooi elektronica en batterijen nooit zomaar weg maar recycle het altijd op de juiste manier!

Klantenservice

Wij vinden het enorm belangrijk dat wij de kwaliteit van onze producten kunnen waarborgen en werken daarom met een 100% kwaliteit- en tevredenheidsgarantie. Als jij problemen ervaart of opmerkingen hebt over onze Digitale Precisie Pocket Weegschaal dan kun je gerust contact met ons opnemen via bol.com of via info@enjoyliving.online zodat wij je verder kunnen helpen. Op werkdagen reageren wij normaal gesproken binnen 24 uur. Wij doen alles voor onze klanten en hun tevredenheid!