

Gebruikshandleiding Keramische coating:

1. Was uw auto en droog deze af.
2. Breng de coating aan door deze op het oppervlak te sprayen.
3. Wrijf de keramische coating uit met de microvezeldoek tot de lak glanst.