

- Deze scootmobiel moet worden gemonteerd door een verantwoordelijke volwassene. Zorg er voor gebruik voor dat de scootmobiel correct is gemonteerd. Verwijder alle onderdelen die niet nodig zijn om te spelen voordat u de scootmobiel aan uw kind geeft. Vanwege de vaardigheid die het vereist, moet de scootmobiel met zorg worden gebruikt om vallen of botsingen te voorkomen die de gebruiker of anderen zouden kunnen verwonden.
- Te gebruiken met geschikte beschermingsmiddelen, waaronder een helm, schoenen, elleboog-, pols- en kniebeschermers.
- De scootmobiel is geen speelgoed voor kinderen onder de 7 jaar.
- Advies aan de gebruiker om de gebruiksbependingen te controleren in overeenstemming met de verkeersveiligheidsvoorschriften.

#### Bereiding

- a) De scootmobiel kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot een verkeersongeval bij gebruik op de openbare weg. Niet gebruiken op de openbare weg.
- b) Het wordt het best gebruikt op een vlak, schoon oppervlak, vrij van grind en vet.
- c) Vermijd hobbels en afvoerroosters die een ongeval kunnen veroorzaken.
- d) De scootmobiel heeft geen koplampen of lichten. Het is daarom niet geschikt voor gebruik 's nachts of tijdens periodes waarin het zicht beperkt is.
- e) Laat niet meer dan één kind tegelijkertijd op de scootmobiel rijden.

#### Voor en na gebruik

- Controleer of alle schroeven en bevestigingen goed vastzitten voordat u ze aan een kind geeft.
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingen zijn vergrendeld. Zorg ervoor dat er geen kapotte componenten zijn.