

DianaTalks touch zwart - handleiding

Feliciteren voor uw aankoop van de **DianaTalks touch black-versie**, een hoogwaardig geluid sprekend horloge in 10 talen met "touch the glas-functie" om de tijdmelding te activeren. **DianaTalks** kan de tijd aankondigen en de weekdag in een digitale of een analoge versie (behalve in het Duits en Fins).

Talen: Frans, Nederlands, Italiaans, Duits, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Engels, Spaans.

Hoe te beginnen:

Power on / Power off praten functie:

Houd de minuteninsteltoets 5 seconden ingedrukt totdat 2 korte signalen aangeven dat **DianaTalks** is ingeschakeld. Gebruik een dun voorwerp zoals een tandenstoker, een balpen of iets dergelijks. Om **DianaTalks** weer in de slaapmodus te zetten, houdt u de minuten-insteltoets 10 seconden ingedrukt tot een kort signaal bevestigt dat het in de slaapmodus is gezet. De slaapmodusfunctie wordt alleen gebruikt wanneer het horloge een lange tijd niet wordt gebruikt, dit alles om het batterijverbruik te besparen.

De sprekende toets en de aanraakfunctie.

De tijdaankondiging kan worden geactiveerd door op de spreektoets te drukken of door de zwarte wijzerplaat aan te raken. Gebruik uw vinger - raak met uw vinger de zwarte wijzerplaat aan en laat deze los. Voor de aanraakbediening moet uw vinger 0,5 seconde op het glas blijven.

BELANGRIJK: Houd tijdens het instellen uw vinger NIET op de zwarte wijzerplaat.

Taal en weekdag instellen:

(Een dun gereedschap zoals een tandenstoker, een balpen of iets dergelijks is nodig)

1. **Taal:** houd **de taal / dag-insteltoets** 5 seconden ingedrukt en **DianaTalks** begint met aankondigen in het Frans. Selecteer de taal juiste taal door meerdere malen op de knop te drukken totdat u het horloge de gewenste taal hoort uitspreken.
Taal / dag insteltoets. Vergrendel uw geselecteerde taal door op de Talking-toets te drukken.
2. **Dag van de week:** Druk meerdere malen op de toets Taal / daginstelling om deze correct in te stellen op dag van de week. Vergrendel uw geselecteerde dag van de week door op de **Talking knop te drukken**.

Uren en minuten instellen:

1. Druk meerdere malen op de uurinsteltoets om het juiste uur in te stellen.
2. Druk meerdere malen op de instellingstoets voor de minuten om de juiste minuut in te stellen.

Hoe te schakelen tussen de twee versies van tijdaankondiging:

Digitale tijdrapportage = "donderdag 14.10"

Analoge tijdrapportage = "10 minuten over 2, donderdagmiddag"

In alle talen, behalve Duits en Fins, kunt u met de **DianaTalks** kiezen om de tijd aan te kondigen hetzij in een analoge of in een digitale versie. Schakelen tussen de twee versies en die aanwezig is in elke cyclus van 24 uur: wanneer u voorbij 00.00 uur bent schakelt de **DianaTalks** automatisch tussen analoge of digitale tijdaankondigingen.

