

RELAXOPET PRO

Dierenontspannings-trainer



Gebruiksaanwijzing

Hartelijk welkom

Bedankt dat u voor RelaxoPet Pro gekozen heeft.

Deze handleiding bevat een uitgebreide beschrijving, evenals de gebruikers- en bedieningsinstructies van de RelaxoPet PRO voor katten.

Deze handleiding helpt u om de RelaxoPet PRO zo effectief mogelijk in te zetten voor uw huisdier.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door voordat u de RelaxoPet® PRO in gebruik neemt en bewaar deze.

Meer informatie over onze producten is te vinden op onze website www.relaxopet.com.
Als u vragen heeft, neem dan per e-mail contact op met onze klantenservice via service@relaxopet.com.

Verpakkingseenheid:

RelaxoPet® PRO geluidsmodule

RelaxoPet® oplaadkabel

Beknopte handleiding



Belangrijke opmerking:

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik bij katten.

RelaxoPet PRO is geen vervanging voor een diagnose door de dierenarts en behandeling in geval van ziektes.

Als uw huisdier gezonde problemen heeft, neem dan contact op met een dierenarts.

Inhoudsopgave

Pagina	1	Hartelijk welkom
Pagina	2	Inhoudsopgave
Pagina	3	Veiligheidsinstructies
Pagina	4	Veiligheidsinstructies
Pagina	5	Productbeschrijving
Pagina	6	Toepassingsdomeinen Mogelijke toepassingen
Pagina	7	Weteriswaardigheden & belangrijke informatie
Pagina	8	Kort overzicht van de functieschakelaars
Pagina	9	Kort overzicht van de functieschakelaars
Pagina	10	Volume Pauze-Play Loadindicator
Pagina	11	LED-functies
Pagina	12	NOISE-MOTION functie
Pagina	13	Correct gebruik van de geïntegreerde lithium-ionbatterij
Pagina	14	Toepassing De eerste stappen naar ontspanning
Pagina	15	Toepassing De eerste stappen naar ontspanning
Pagina	16	Toepassing Handige informatie
Pagina	17	Transport en reizen met RelaxoPet® PRO
Pagina	18	Tips voor toepassing & algemene vragen
Pagina	19	Kleine foutenanalyse



= Aanbeveling

Veiligheidsinstructies

Verstikkingsgevaar! Houd kinderen en dieren uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden ten behoeve van ontspanning voor katten.

Personen met gehoorschade moeten ervoor waken, de RelaxoPetPRO niet te luid in te stellen.

Gebruik het apparaat niet als schade kan worden gedetecteerd.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde zintuiglijke of geestelijke vermogens of door gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van deze persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van dit apparaat.

Gevaar voor gehoorbeschadiging door hoge geluidsfrequenties! - Houd het actieve apparaat niet voor langere tijd direct tegen uw oor.

Elektrische componenten mogen niet in water worden ondergedompeld en moeten worden beschermd tegen vocht en extreme temperaturen.

Als er vocht in de apparatuur is binnengedrongen, neem dan contact op met uw speciaalzaak.

Veiligheidsinstructies

Zelf geen onderdelen verwijderen of vervangen en nooit zelf reparaties uitvoeren, omdat er dan kans bestaat op brand of elektrische schokken.

Neem contact op met uw verkoper als u vragen heeft.

Plaats de geluidsmodule nooit op een hellende of oneffen ondergrond, omdat deze kan kantelen, vallen en letsel kan veroorzaken.

RelaxoPet® PRO is geen speelgoed! Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

RelaxoPet PRO buiten het bereik van kinderen houden.

RelaxoPet® PRO is een precisieapparaat. Laat het niet vallen en vermijd stoten en overmatige kracht.

RelaxoPet® PRO werd exclusief ontwikkeld voor het gehoor van katten en mag niet worden gebruikt bij andere diersoorten.

Zorg ervoor dat RelaxoPet® PRO niet direct toegankelijk is voor de kat.

Gebruik geen krassende of schurende reinigingsmiddelen om te reinigen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Dek de geluidsmodule of de luidspreker niet af tijdens het gebruik!

Productbeschrijving

Zo werkt de alles-in-één oplossing voor diepe ontspanning voor katten

RelaxoPet PRO werd ontwikkeld voor een onbewuste diepe ontspanning voor alle katten, speciaal voor het gevoelige gehoor (afhankelijk van de omgeving) en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers.

RelaxoPet® PRO is niet te vergelijken met de gebruikelijke ontspanningsmuziek voor dieren, omdat RelaxoPet® PRO niet alleen de hoorbare, speciaal gecomponeerde geluidsgolven bevat, maar ook zes extra frequentiestille, subliminale geluidsdragersporen, die niet bewust waarneembaar zijn voor het menselijk oor en die een diep ontspannen, kalme toestand in het dier kunnen veroorzaken.

Daarnaast biedt RelaxoPet® PRO de mogelijkheid om de voor mensen hoorbare geluidsgolven volledig te onderdrukken door middel van een keuzeschakelaar, zodat RelaxoPet® PRO uitsluitend werkt met de onhoorbare, niet bewust waarneembare stille, subliminale geluidsdragers.

RelaxoPet PRO werkt volautomatisch en effectief, ongeacht de leeftijd of het ras van uw kat, zowel binnen als buitenhuis.

RelaxoPet® PRO is een ideale metgezel tijdens het reizen, het bezoeken van de dierenarts en in alle diervreemde omgevingen. Dankzij de krachtige batterijwerking werkt het volledig onafhankelijk van een stopcontact.

Als u een "ongebruikelijk geluid" in de hoorbaar gecomponeerde geluidsgolven hoort, is dit geen gebrek, maar een kwaliteitskenmerk van de frequente, gedeponeerde geluids-sporen.

Gebruiks- en toepassingsmogelijkheden

Zeg dag tegen stress

RelaxoPet® PRO kan met succes helpen om verschillende stressfactoren te vermijden, zoals:

Stress bij training

Agressiviteit

Angstaanvallen

Algemene onrust

Wisseling van eigenaar

Scheidingsangst

Voortdurend krabben

Destructief gedrag

Wangedrag

Verandering van

leefomgeving

Vuurwerk

Onweer

Paniek

Dwangstoornissen

Hyperactiviteit

Slecht sociaal gedrag

Markeergedrag

Rangorde-stoornissen

Reisangst

Dierenartsenbezoek

En nog veel meer



Wetenswaardigheden en informatie

Alles over uw nieuwe ontspanningstrainer - Tips voor toepassing en gebruik.

RelaxoPet® PRO is geen vervanging voor een diervriendelijke opvoeding en verzorging.

Geef uzelf en uw huisdier de tijd om te wennen aan deze nieuwe diepe ontspanning.

Tijdens de gewenningssfase is het ideaal om de RelaxoPet® PRO dicht bij de comfortzone van uw kat te plaatsen. In het begin in de hoorbare modus en daarna kan de stille modus worden geactiveerd.

Normaal gesproken volstaat een gewenningssperiode van 4-5 dagen. Gedurende deze tijd moeten "storende geluiden" zoals TV of radio vermeden worden.

Afhankelijk van het stressniveau van de kat kan de aanpassingsperiode individueel worden verlengd.

Hou er rekening mee dat RelaxoPet® PRO, met zijn speciaal ontwikkelde hoorbare geluidspatronen, ook bij mensen een kalmerende en diep ontspannen toestand kan veroorzaken.



Technische gegevens geluidimodule

Afmetingen	107 x 47 mm
Impedantie	4 Ω
Vervangen geluidimodule	3 W
Batterijbestek	100 mAh
Oplaadtijd (100%)	circa 40 minuten
Voedingsopties	3,7 V 600 mA Micro USB 3 V DC ingang

De Geluidsmodule

De nieuwe RelaxoPet® PRO geluidsmodule in een oogopslag



Aan- en uitknop

2 seconden ingedrukt houden om de RelaxoPet in en uit te schakelen.

- Witte 'aan'-LED brandt



Keuzeschakelaar geluidsgolven

Selecteer de keuzefunctie (onhoorbaar | hoorbaar) voor of tijdens het gebruik.

- Blauw LED (permanent = hoorbaar | knippert = onhoorbaar)



Keuzeschakelaar PRO-Timer

Selecteer de keuzefunctie (4 uur looptijd | oneindig) voor of tijdens het gebruik.

- Gele LED brandt wanneer de timerfunctie actief is (4u)

De Geluidsmodule

De nieuwe RelaxoPet® PRO geluidsmodule in een oogopslag



Zijdelings bedieningspaneel

Met (+) wordt het volume verhoogd, met (-) wordt het volume verlaagd.

Het gemiddelde volume is vooraf ingesteld bij het opstarten. Bij het starten na de pauzefunctie schakelt het apparaat over naar het vooraf ingestelde volume.

NOISE-MOTION Werking starten/stoppen

1. NOISE-MOTION activeren (vervangt de aan/uit-functie)
2. Moduskeuze (hoorbaar/geluidsloos)
3. NOISE-MOTION weghalen, als de werking niet langer gewenst is.

In de NOISE-MOTION-modus worden de twee microfoons geactiveerd voor de ruimtedetectie.

Zodra de geïntegreerde microfoons een vooraf ingestelde geluidsgrens detecteren, schakelt RelaxoPet® PRO automatisch in gedurende 30 minuten.

- rode LED (pulserend = bewaking | continu = werking)
- blauwe LED (pulserend = stilie modus | permanent = hoorbare modus)

De Geluidsmodule

Volume | Pauze-Play | Laadindicator



Volume-instelling

Het volume is op 15standen instelbaar, waarbij het vooraf ingestelde volume altijd het gemiddelde volumeniveau bij het opstarten is.

Bij het herstarten vanuit de pauzesstand start RelaxoPet® automatisch op het ingestelde volume.

Pauze-Play

Door één keer op de Pauze-knop (zie rode cirkel) te drukken tijdens het gebruik stopt RelaxoPet® onmiddellijk.

Werkings-/oplaadstatus LED

De groene LED's met batterijsymbool geven de actuele laadtoestand tijdens het gebruik aan:

1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100 %

Bij minder dan 20% batterijvermogen verandert de laatste groene LED van groen naar rood, wat betekent dat de RelaxoPet® PRO onmiddellijk moet worden opgeladen.

Tijdens het opladen knipperen de LED's groen,

- Als de batterij meer dan 20% is opgeladen, blijft de eerste LED permanent groen en knippert de tweede LED.
- Als de batterij voor meer dan 60% is opgeladen, blijven de eerste twee LED's permanent groen en knippert de derde LED groen.

De Geluidsmodule

LED-functies



De nieuwe productversie RelaxoPet® PRO heeft een groot aantal optische displays aan de zijkant van het apparaat.

LED voor stroomindicator



De witte LED geeft aan dat de RelaxoPet PRO in werking is.

Modus-keuze LED



De blauwe LED (permanent) geeft aan dat de RelaxoPet® PRO in de hoorbare modus werkt en knippert in de onhoorbare modus.

PRO-Timer LED



De gele LED geeft aan dat de RelaxoPet® PRO in de timer-modus staat. Na 4 actieve uren schakelt de RelaxoPet® PRO automatisch over naar de pauzestand. Wanneer de NOISE-MOTION sensor geactiveerd is, pulseert de rode LED en schakelt na afloop van de fijdklok automatisch over naar kamerdetectie.

NOISE-MOTION LED



De rode LED geeft aan dat de RelaxoPet® PRO in de NOISE-MOTION-modus staat. De rode LED pulseert wanneer de microfoons worden geactiveerd, de geluidsmodule blijft stil. Alleen als de microfoons geluiden detecteren (vooraf ingestelde DB), schakelt de geluidsmodule automatisch in gedurende 30 minuten en brandt de rode LED permanent.

Lees de gedetailleerde uitleg van de NOISE-MOTION functie.

Dek de geluidsmodule of de luidspreker niet af tijdens het gebruik!

De Geluidsmodule

NOISE-MOTION functie

Ons team van ingenieurs is erin geslaagd om twee zeer gevoelige microfoons voor ruimtedetectie te integreren in onze RelaxoPet® PRO geluidsmodule.

Hoe gebruik ik de NOISE-MOTION functie correct?

Voor de NOISE-MOTION functie moet alleen de keuze-schakelaar worden geactiveerd (zie pagina 9).

Een extra inschakeling is niet nodig. Dit vervangt de On-Off functie en de ruimtedetectie start onmiddellijk.

U kunt echter kiezen tussen de hoorbare of de stilie modus, waarbij we de hoorbare modus aanbevelen wanneer de eigenaar afwezig is.

De NOISE-MOTION functie kan ook worden gebruikt in combinatie met de PRO-timer.

Activeer hiervoor de PRO-timer voor de inbedrijfstelling van de NOISE-MOTION en start het apparaat via de AAN-knop. Na afloop van de 4 uur durende timer schakelt de module automatisch over naar de NOISE-MOTION detectiemodus.

Na het activeren van de NOISE-MOTION controleren de microfoons volautomatisch continu de omgeving (tot ca. 3 m binnen) en schakelen de RelaxoPet® PRO-geluids-module automatisch in als er geluiden of stressfactoren optreden.

De geluidsduur in de NOISE-MOTION-modus is 30 minuten en RelaxoPet® PRO schakelt na de geluidsduur automatisch over naar de verdere detectiemodus.

Zodra de microfoons verdere of continue geluiden van het dier detecteren, begint het 30 minuten durende geluidssysteem opnieuw.

In de NOISE-MOTION-modus zijn de moduskeuze en de volumeregeling uitgeschakeld. NOISE-MOTION is ook ideaal voor gebruik in alle dierenreemde verblijven.

Let op: gebruik NOISE-MOTION alleen als uw huisdier alleen thuis is en schakel externe geluiden (zoals TV / radio) uit, omdat dit tot storingen kan leiden.

Lithium-Ionbatterijen

Correct gebruik van de geïntegreerde lithium-ionbatterij

Het is belangrijk dat u de RelaxoPet® PRO-geluidsmodule volledig oplaat voordat u het voor de eerste keer gebruikt om de volledige capaciteit van de geïntegreerde lithium-ionbatterij te verkrijgen.

Opladbaarheid RelaxoPet® PRO-geluidsmodule:

RelaxoPet® PRO heeft een ingebouwde oplaadbare batterij met een lange levensduur en kan via de meegeleverde USB laadkabel op een USB-poort opladen worden. De oplaatijd is 30-90 minuten (afhankelijk van de USB-spanning).

Tijdens reizen of transport kan de geluidsmodule in de 12V-aansluiting van een voertuig tijdens gebruik opladen worden (continue).

Let op!

Vermijd het gebruik in extreem koude of warme omstandigheden, omdat dit de levensduur van de batterij kan beïnvloeden.

Stel de geluidsmodule niet bloot aan temperaturen boven +45°C, omdat de geïntegreerde batterij beschadigd kan raken.

Afbuik van afgedane elektrische en elektronische apparatuur in de Europese Unie.



Dit product mag niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Breng het alvast in plaats daarvan terug naar een inzamelplaats voor elektrische en elektronische apparatuur. Geleidelijk inzooming en recycling van uw oude apparaat helpt grondstoffen te besparen en ervoor te zorgen dat de recycling ervan de milieuele gezondheid en het milieu beschermt. Naar meer informatie over waar u uw oude apparaat kunt brengen voor recycling, neemt u contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het wettelijk punt van uw product.

Toepassing

De eerste stappen

RelaxoPet® PRO werkt volledig volautomatisch, maar uw kat moet aan het apparaat wennen voordat u het regelmatig gebruikt.

Het is belangrijk dat u neutraal en rustig bent tegenover de kat wanneer u RelaxoPet® voor het eerst gebruikt.

Tijdens de eerste paar dagen van gebruik, selecteert u de haarsbare modus op het vooraf ingestelde volume.

Start de geluidsmodule nooit in directe verbinding met een spannende ervaring voor de kat (uitzondering: onweersbuien/stormen/vuurwerk), omdat dit een ongewenste conditionering kan veroorzaken of mogelijk bestaande problemen kan verergeren.

Positionering van RelaxoPet® PRO

Plaats RelaxoPet® PRO binnen een straal van max. 5 m / Buiten max. 3 m (zie onderstaande schets), in de hoofdverblijfplaats van de kat en zorg ervoor dat RelaxoPet® PRO niet toegankelijk is voor uw kat.



Toepassing

De eerste stappen

Het begin van diepe ontspanning

Afhankelijk van de uitgangssituatie en de frequentie van het geluid van de kat, varieert de periode van ontspanning.

Dit hangt af van de uitgangssituatie en de sterkte van de betreffende stressoren.

Geen extra gedragscorrecties uitvoeren tijdens de eerste intervallen van de geluidsversterking.

Geluidsduur / Geluidsintervallen

De duur van het geluid kan oplopen tot 4 uur per dag. Langdurige klinkende intervallen zijn volkomen ongevaarlijk, maar moeten vanwege de activiteitsrelevante worden vermeden.

Volume instelling

Houd er rekening mee dat een kat tot 28 keer beter hoort dan mensen.

De fabrieksinstelling bij de start van het systeem van RelaxoPet® PRO is voldoende bij normale omgevingsgeluiden.

Pas indien nodig het volume aan het omgevingsgeluid aan met de [+/-] knoppen.

Toepassing

Handige informatie

Al na een korte gewenningssfase kan worden begonnen met het gebruik van de onhoorbare, subliminale frequentie-geluidsgolven in hun volle omvang.

Bekende en onbekende omgeving

Als de kat alleen in het appartement / huis of in een vertrouwde omgeving is na de gewenningssfase, kunt u de hoorbare of onhoorbare geluidsgolven tijdens uw afwezigheid gebruiken.



Begin echter altijd minstens 15 minuten voorafgaand aan iedere afwezigheid, met het aanzetten van de geluidsgolven.

In alle diervreemde omgevingen raden wij echter aan om alleen de hoorbare geluidsgolven te gebruiken.

Laat katten, ondanks de diepe ontspanning, nooit langer alleen dan nodig is. Relaxo-Pet® PRO is niet bedoeld om de afwezigheid te verlengen.

Onweer / vuurwerk

Bij plotselinge gebeurtenissen, zoals onweersbuien en vuurwerk, kan de hoofdverblijfplaats van de kat veranderen.

Gebruik RelaxoPet® PRO in combinatie met de hoorbare geluidsgolven direct in de geselecteerde comfortzone van de kat.

Vervoer en reizen

Reis veilig met RelaxoPet®

RelaxoPet® tijdens autoritten

Installeer de RelaxoPet PRO veilig in het voertuig gedurende iedere rit en zorg ervoor dat het bij plotseling remmen of ongelukken niet in het passagiersgedeelte terecht kunnen komen.

Voordat u op reis gaat, vergeet niet de RelaxoPet PRO volledig op te laden of de USB-ladepoort te gebruiken tijdens het transport. Wij bieden onze RelaxoPet® Travel Transport Set aan als nuttige accessoire voor een perfect transport.

RelaxoPet® PRO voor vliegreizen

Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij voordat u aan uw reis begint en geef aan dat u RelaxoPet® PRO tijdens uw vlucht wilt gebruiken.

Door het grote aantal luchtvaartmaatschappijen en de verschillende transportvoorraarden kunnen wij niet garanderen dat de luchtvaartmaatschappij het vervoer met RelaxoPet® PRO zal toestaan.



Houd u bij alle internationale transporten aan de betreffende douane- en landvoorraarden.

Tips voor de toepassing & algemene vragen

Houd er rekening mee dat alle genoemde voorbeelden individueel moeten worden aangepast aan het ras.

Voorbeelden:

Mijn kat reageert in het begin niet op de RelaxoPet of vermijdt deze. Heb ik iets verkeerd gedaan?

Hebben externe frequenties een overrechters effect (TV, radio, muziek, enz.)?

In de stille modus kunt u ruis of gekraak horen. Is mijn apparaat defect?

Kan ik meerdere RelaxoPet-apparaten tegelijk gebruiken in een huisouden met meerdere dieren?

Wij willen onze kat graag meenemen op uitstapjes. Kan RelaxoPet de reis of vlucht van mijn huisdier vergemakkelijken?

Kan ik de RelaxoPet permanent op de voeding aansluiten en tegelijkertijd gebruiken?

Lösung:

In principe kan het bij de start van de geluiden leiden tot een overreactie van het dier, waarbij het dier de ontspanningsgeluiden als 'storend' ervaart. Deze overreactie verdwijnt echter na enkele dagen gebruik. Belangrijk: let op de tips om te wennen (zie p. 7).

Radiogolven of televisie bijvoorbeeld, hebben geen invloed op de frequentie-geluidsgolven van de RelaxoPet, omdat dit verschillende frequentiebereiken van de geluidsgolven zijn. We raden echter aan om het geluidstype 'stil' te kiezen.

Het gekraak is geen gebrek, maar een kwaliteitskenmerk van de frequentie, gedeponeerde geluidssporen.

Bij gebruik van meerdere RelaxoPet-trainers tegelijk kan er geen geluids-overlapping en dus ook geen vermindering van de ontspanning optreden. Ontspanning kan echter verder worden verdiept door meerdere geluidsblootstellingen.

U kunt RelaxoPet gemakkelijk gebruiken tijdens een auto- of treinrit. Plaats de RelaxoPet veilig in de achterste zitplaats van de auto of gebruik de RelaxoPet Bag. RelaxoPet kan ook gebruikt worden tijdens een vlucht. Geleve de luchtvaartmaatschappij vooraf te informeren.

De geluidsmodule was voorzien van elektronische overbelasting- en overbeladingsbeveiliging. Een permanente lading kan de accucapaciteit beïnvloeden. We raden daarom het gebruik in de batterijmodus aan.

Kleine Fouten-analyse

Alle RelaxoPet® producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Mocht er zich een fout hebben voorgedaan die hier niet vermeld staat, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail op service@relaxopet.com onder vermelding van de foutmelding.

Dit document bevat geen garantie- of levensduurverklaring voor het apparaat. De garantieperiode is 24 maanden. Het apparaat moet in goede staat zijn om te kunnen worden gerepareerd. De garantieperiode begint op de dag dat u het apparaat voor het eerst gebruikt. De garantieperiode kan worden verlengd door het apparaat goed te behandelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Witte LED brandt niet	<ul style="list-style-type: none">Batterij niet opgeladenAan/uit-schakelaar niet bediend	Controleer of het apparaat is opgeladen en de aan/uit-schakelaar is aangezet
Witte LED-lampje brandt, maar geen hoorbaar geluid	<ul style="list-style-type: none">Keuzeschakelaar in verkeerde modus	Draai de keuzeschakelaar naar de positie voor hoorbaar geluid
Dier ontspant zich niet	<ul style="list-style-type: none">Onjuist gebruik van het apparaatZiekte van het dier	<p>Lees pagina 14-16</p> <p>Raadpleeg een dierenarts</p>
Gele LED-lampje brandt, maar geen hoorbaar geluid	<ul style="list-style-type: none">Keuzeschakelaar PRO-timer actief en apparaat in rusttoestand na 4 uur	Druk op de keuzeschakelaar voor de timer naar uit
Rode batterij LED brandt	<ul style="list-style-type: none">Batterij minder dan 20%	Opladen van het apparaat
Apparaat kan niet meer worden uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">NOISE-MOTION systeem actief	<p>Deactiveer de NOISE MOTION-keuzeschakelaar links</p> <p>Lees pagina 12</p>

RelaxoPet® is onderworpen aan het merkenrecht en auteursrecht.

Beeldrechten: RelaxoPet® / Fotolia

RelaxoPet® GmbH

Het handelsmerk RelaxoPet® wordt gebruikt met toestemming

van RelaxoPet® GmbH

www.relaxopet.com

Gemaakt op: 08-19.