

## HANDLEIDING voor de Mr.Bright staande lampen.

\* Zoek een leuk plekje in huis waar Mr.Bright en Benjamin zich thuis zullen voelen. Een plekje met een glad en niet-poreus oppervlak. Of gebruik objecten die deze eigenschappen hebben. Zoals een cd hoesje, een vaas, een spiegel, je stereo meubel, het glas van een raam, enz. Er zijn altijd en overal mogelijkheden te vinden.

\* Breng wat vloeibare zeep aan op de onderkant van de zuignapjes. En druk ze stevig aan op de gekozen ondergrond.

\* De gewone lichtbronnen zijn dimbaar m.b.v. een stopcontactdimmer. De 3-stappen dimbare LED is te bedienen met de snoerschakelaar (achter elkaar aan- en uitschakelen).

\* LET OP; de lichtbron is om veiligheidsreden vastgelijmd. De koperen contactplaatjes binnenin de fitting staan onder stroom als de stekker in het stopcontact zit!!! Om de lichtbron te vervangen kun je hem los snijden van de arm met een (hobby)mesje. Wel eerst het glas breken, en een aardappelstukje in evt. resterende scherfranden drukken. Als je een nieuwe LED lichtbron indraait dien je deze vast te zetten met secondelijm.

\* LET OP; De Lichtbron is gemaakt van glas. En is dus kwetsbaar voor breuk, met scherpe randen en/of splinters. Zet de lamp daarom altijd buiten bereik van kinderen neer. En gebruik bij voorkeur alle zuignapjes om de lamp stevig vast te zetten.



Alleen voor gebruik binnenshuis. In niet-vochtige ruimtes.



Elke E27 lichtbron is dimbaar



LED lichtbronnen horen bij het chemisch afval.



2 jaar garantie

## MANUAL for Mr.Bright tablelamps.

\* Find a nice place in the house where Mr.Bright will feel at home. A place with a smooth, non-porous surface. Or use objects that have these features. Such as a CD case, a vase, a mirror, your stereo furniture, the glass of a window, etc. There are possibilities to be found everywhere.

\* Apply a little liquid soap on the bottom of the suction cups. And press them firmly to the chosen surface.

\* ATTENTION; the lightbulb is secured for safety reasons. With some effort it can be replaced. First break and remove all the glass of the bulb. Then use a thin utilityknife or stanley knife to cut the base of the lightbulb from the arm on the inside of the lampholder. Place the new lightbulb and secure it with superglue.

\* ATTENTION; The lightbulb is made of glass, and therefore vulnerable to breakage. Always place the lamp out of reach of children. And preferably use all suction cups to make sure the lamp is placed firm and secure.

\* ATTENTION: the regular LED bulbs are dimmable with an outlet dimmer. The 3-step dimmable bulb can be operated using the cordswitch (flick it on and of repeatedly).



Use indoors only, in a non-humid room



Dimmable



LED lightbulbs are not to be disposed of with the ordinary household waste



2 year warranty