

P1

Aromaverspreider Gebruikershandleiding

P2

Deze Aroma Diffuser gebruikt Ultrasonische golven om direct water en etherische olie te verdampen in de tank, om een koele, droge, geurige nevel te produceren.

light/licht

mist/ nevel

water tank cover/ watertankafdekking

air outlet /luchtafvoer

water tank/waterreservoir

drainage outlet/afvoerpijp

Main Body /Hoofdedeelte

Air intake/Luchtinlaat

DC Socket /DC-contactdoos

Outlet/afvoer

P3

1. Houd het product recht, verwijder het bovenste deksel en de waterdop in verticale richting. Afb. 1

2. Sluit de AC-adapter aan op de basis van DC LIGHT MIST.

krik van het hoofdlichaam via kabelgeleiding. Afb. 2

3. Gebruik de maatbeker (inbegrepen in de

pakket) om water te leveren (voeg geen hoge temperatuur toe)water uit de kraan, let op het gevulde waterniveau. Overschrijdt niet de maximumlijn, gelieve geen water toe te voegen wanneer het product in werking is. Voeg etherische olie in watertank verticaal toe. Fig3

4. Installeer het deksel van de hoofdbehuizing met het origineel

kanaal, om in de verticale richting te vallen, draai de 1H 3H 6H ON

5. Steek de Ac adapter in het stopcontact.

6. Druk op de "MIST"-knop, kies de benodigde tijd, (1H,3H, 6H of ON ononderbroken sproeitijd).

Druk vijf keer op de "MIST"-knop (van 1H,3H,6H,ON tot OFF).

7. Druk op de "licht"-knop om het LED-licht aan te zetten. Er zijn 7 kleuren beschikbaar .Afb. 4

8. Als u het lange tijd niet gebruikt, laat het water dan uit de tank lopen, droog het af en bewaar het dan goed. Als u het opnieuw wilt gebruiken, gebruik dan een neutraal reinigingsmiddel om het waterreservoir weer schoon te maken, dan kunt u het weer gebruiken.

9. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, wordt de oorspronkelijke toestand van de Aromatherapiemachine uitgeschakeld.

10. Als er een tekort aan water in de tank is, ook al is de MIST-schakelaar ingeschakeld, zal de aromatherapiemachine

automatisch uit schakelen.

11. Mist en licht gaan automatisch uit als het water op is.

P4

VOORSCHRIFTEN

Productgebruikstijd: 6 uur

De hoeveelheid en intensiteit van de geproduceerde mist zal variëren, maar dit is niet ongebruikelijk en moet niet als een fout worden beschouwd.

Factoren die dit beïnvloeden zijn onder andere het watertype, de vochtigheid, de temperatuur en de luchtstromen. Auto power off wanneer het water opdraakt.

Werkt alleen voor 100% natuurlijke etherische oliën, als deze toch chemische ingrediënten, smaken of onzuiverheden bevatten kunnen ze schade aan het product veroorzaken.

Voordat u een andere etherische olie vervangt, dient u het onderhoudsgedeelte van de reinigingsproducten te volgen.

ONOPZETTELIJKE LEKKAGE

Als het apparaat tijdens het gebruik wordt omgestoten of gekanteld, volg dan de onderstaande stappen om storingen te voorkomen:

1. Sluit het apparaat aan en verwijder het deksel.
2. Giet eventueel resterend water uit het waterreservoir.
3. Schud het apparaat voorzichtig om het water af te voeren, en laat het dan minstens 24 uur aan de natuurlijke lucht te drogen.

P5

ONDERHOUD

Na 5-6 keer gebruik, of 3-5 dagen, gelieve het product als volgt te reinigen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het deksel.
2. giet het resterende water uit de tank.
3. Voeg een kleine hoeveelheid keukendetergent en water toe, gebruik een zacht doekje om het af te vegen
4. verwijst naar de volgende foto's, om te voorkomen dat er water in de luchtuitlaat stroomt, giet het water af volgens de linker foto, niet volgens de rechter foto.

5. gebruik geen andere zuren of enzymen, omdat dit giftige gassen kan afgeven of storingen kan veroorzaken.

Opmerking: Gebruik een mild reinigingsmiddel.

P6

VOORSCHRIFTEN

*Controleer hieronder de werking van het apparaat om storingen te voorkomen:

*Gelieve niet meer dan 300ML "MAX "te vullen op eender welk moment.

*Schakel de stroom niet in als de tank leeg is. Raak de ultrasone trilplaat niet aan.

*Reinig regelmatig volgens de onderhoudsinstructies om storingen te voorkomen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor onderhoud.

*Giet om hygiënische redenen na gebruik het resterende water uit de "DRAIN SIDE" van de tank weg en veeg het af met een schone, droge doek.

*Etherische oliën kunnen vlekken veroorzaken. In geval van gemorst contact, gelieve met een zachte doek af te vegen.

*Gebruik alleen de meegeleverde maatbeker om water in de tank te doen, vul geen water rechtstreeks uit de kraan.

*Laat geen nevel op meubels, kleding, muren etc. achter.

*Blijf uit de buurt van zonnewarmtebronnen en airconditioners of ventilatoren. *Houd het toestel altijd op een stabiele, vlakke ondergrond en plaats het niet op tapijt, dekbed of een onstabiele plaats.

*Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur, zoals tv- en autoapparatuur.

*Kantel het product niet, dit kan leiden tot het binnendringen van water in het mechanisme en tot storingen. Gebruikstijd van het product: 6 uur

*Wacht 60 minuten voordat u opnieuw begint om schade aan de ultrasone plaat te voorkomen.

*Gebruik alleen leidingwater, gebruik geen mineraalwater, bruiswater enz. *Verplaats het product nooit in gebruik.

*Raak geen enkel onderdeel van het product aan met natte handen.

*Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden, kinderen die niet onder toezicht staan wordt aangeraden niet met het product te spelen. Toestel is niet geschikt voor kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis om te gebruiken, tenzij ze onder toezicht of instructie staan.

*Houd het snoer uit de buurt van paden en trek op geen enkel moment met kracht aan het snoer. Als er rook of een brandende geur wordt waargenomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

P7

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Raadpleeg de onderstaande tabel in het geval dat het product abnormaal werkt:...

Als het product niet goed werkt, raadpleeg dan de volgende punten voordat u reparaties aanvraagt:

Schakelt niet in of uit/	Zit er genoeg water in de tank? --Voeg water toe aan de tank. Is het netsnoer goed aangesloten? --Ontkoppel, controleer de kabels en sluit ze opnieuw zorgvuldig aan.
Geen mist of abnormale mist /	Niet genoeg water? of te veel water? --Het water in het reservoir toevoegen, het water mag nooit meer dan 300ML (MAX)-lijn worden gevuld. Vuil op de ultrasone plaat? --Voorzie de onderhoudsinstructies verwijder en installeer deze op de juiste manier, zodat de dampen vrij kunnen vrijkomen. Deksel en binnendeksel zijn niet goed geïnstalleerd? Vuil op de luchtaanzuigopening aan de onderzijde van de basis? --Als er te veel stof in de luchtaanzuigopening zit, is de nevel beperkt die eruit kan komen. Maak dit schoon.
Waterlekkage uit het product /	Dekking en binnenste zijn niet goed geïnstalleerd? -Verwijder en installeer opnieuw op de juiste manier, zodat de dampen vrij kunnen vrijkomen. Lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid? --Onder deze omstandigheden kan de mist snel condenseren tot waterdruppels.

P8

SPECIFICATIES

Afmetingen Ca. 168,5 x 148MM

Gewicht (exclusief adapter) Ca. 360g

Vermogen: Input/uitgang AC100-240V 50.60HZ / DC 24V 600MA

Lengte van het koord Ca. 170CM

Elektrisch verbruik Ca. 14W

Tijdwijze 1H/3H/6H/ON

Tankcapaciteit 300ML

LED-licht 6st

Materialen PP/ABS/PC

Accessoires AC-adapter en handleiding

Methode van nevelproductie 2.4MHz