



ICY BOX®

Quick installation guide IB-AC705-6G

USB 3.0 External enclosure for 3.5" SATA HDD/SSD

Handbuch IB-AC705-6G

USB 3.0 Externes Gehäuse für 3,5" SATA HDD/SSD

Manuel IB-AC705-6G

USB 3.0 Boîtier externe pour 3,5" SATA disque dur/SSD

Manuale IB-AC705-6G

USB 3.0 Cassetto per 3,5" SATA HDD/SSD

Manual IB-AC705-6G

USB 3.0 Caja externa para discos duros/SSD 3,5" SATA

Podręcznik obsługi IB-AC705-6G

USB 3.0 Obudowa zewnętrzna na dyski/SSD SATA 3,5"

Návod k použití IB-AC705-6G

USB 3.0 Externí box pro 3,5" SATA pevné disky/SSD

Εγχειρίδιο IB-AC705-6G

USB 3.0 Εξωτερική Θήκη για Οδηγούς Σκληρού Δίσκου SATA 3,5"

Gebruikershandleiding IB-AC705-6G

USB 3.0 externe behuizing voor 3,5" SATA HDD/SSD

Használati utasítás IB-AC705-6G

USB 3.0 Külső ház mert 3,5" SATA HDD/SSD








ICY BOX®

Safety information


Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

Warning levels


Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.

- | | |
|---|---|
|  DANGER | Warns of a directly hazardous situation causing death or serious injury . |
|  WARNING | Warns of a potentially hazardous situation that may cause death or serious injury. |
|  CAUTION | Warns of a potentially hazardous situation that may cause minor injury. |
| IMPORTANT | Warns of a potential situation that may cause material or environmental damage and disrupt operative processes. |

1. Risk of electrical shock

- | | |
|---|---|
|  WARNING | Contact with parts conducting electricity
Risk of death by electrical shock |
|---|---|
- Read the operating instructions prior to use
 - Make sure the device has been de-energised prior to working on it
 - Do not remove contact protection panels
 - Avoid contact with conducting parts
 - Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects
 - Use in intended environments only
 - Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only!
 - Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust
 - Do not modify the device
 - Do not connect the device during thunderstorms
 - Approach specialist retailers if you require repairs

2. Hazards during assembly (if intended)

- | | |
|---|---|
|  CAUTION | Sharp components
Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended) |
|---|---|
- Read the operating instructions prior to assembly
 - Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
 - Do not force components together
 - Use suitable tools
 - Use potentially enclosed accessories and tools only

3. Hazards caused by a development of heat

- | | |
|------------------|---|
| IMPORTANT | Insufficient device/power unit ventilation
Overheating and failure of the device/power unit |
|------------------|---|
- Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air
 - Do not cover the fan outlet and passive cooling elements
 - Avoid direct sunlight on the device/power unit
 - Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
 - Do not place objects on the device/power unit



ICY BOX®

Safety information

4. Hazards caused by very small parts and packaging

WARNING

Risk of suffocation

Risk of death by suffocation or swallowing

- Keep small parts and accessories away from children
- Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
- Do not hand over small parts and packaging to children

5. Potential data loss

IMPORTANT

Data lost during commissioning

Potentially irreversible data loss

- Always comply with the information in the operating instructions/quick installation guide
- Exclusively use the product once the specifications have been met
- Back up data prior to commissioning
- Back up data prior to connecting new hardware
- Use accessories enclosed with the product

6. Cleaning the device

IMPORTANT

Harmful cleaning agents

Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device

- Disconnect the device prior to cleaning
- Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
- Make sure there is no residual moisture after cleaning
- We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

7. Disposing of the device

IMPORTANT

Environmental pollution, unsuitable for recycling

Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted



This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (**WEEE**) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or **recycling waste**. If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at support@raidsonic.de or visit our website at www.raidsonic.de.



ICY BOX®

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.



GEFAHR

warnt vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.



WARNUNG

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.



VORSICHT

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.



ACHTUNG

warnt vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

1. Gefahren durch elektrische Spannung




WARNUNG

Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen

Lebensgefahr durch Stromschlag

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten vermeiden.
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)




VORSICHT

Scharfkantige Bauteile

Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- vor Montage, Betriebsanleitung lesen
- Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
- Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
- geeignetes Werkzeug verwenden
- nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung



ACHTUNG

Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils

Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
- Lüfter-Auslass und passive Kühlkörper freihalten
- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen



ICY BOX®

Sicherheitshinweise

- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung



WARNUNG

Ersticken Gefahr

Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust

ACHTUNG

Datenverlust bei Inbetriebnahme

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
- Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
- Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
- Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
- dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes

ACHTUNG

Schädigende Reinigungsmittel

Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

- vor Reinigung, das Gerät außer Betrieb nehmen
- aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
- nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
- Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

7. Entsorgung des Gerätes

ACHTUNG

Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich

Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen



Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.raidsonic.de.



ICY BOX®

Manual: IB-AC705-6G

Package content


1x IB-AC705-6G, 1x power adapter, 1x protection box,
2x 4-fold SD card holder, 1x manual

Key features

- USB 3.0 enclosure for 3.5" SATA HDD
- Interface to PC: USB 3.0 Type-A up to 5 Gbit/s with UASP
- With 12 V / 2 A power adapter
- Support 3.5" HDD, without capacity limit
- With SD card holder for 8x microSD / SD cards
- Compatible with Windows® and macOS®

HDD Installation

During the HDD assembly all cabling has to be disconnected from the computer.



Application

1. The external HDD can be connected to or disconnected from the computer via USB cable without shutting down the computer.
2. **ATTENTION:** We strongly recommend using the attached power supply to obtain sufficient power to operate the hard drive.
Without power, your hard drive may be damaged.
3. Please await the end of read/write operations before disconnecting the HDD to avoid data lost.
4. A new HDD must first be initialized, partitioned and formatted by the operation system to be displayed by the system.
If the hard disc isn't recognized instantly by the operating system please check:
 - if the driver software is installed (USB),
 - if the HDD is initialized, partitioned and formatted.
5. To store your microSD or SD cards, please open the box on the side where the adapter is located. Fit the cardholders into the prepared spots and insert your card.

Handbuch: IB-AC705-6G

Verpackungsinhalt


1x IB-AC705-6G, 1x Netzteil, 1x Schutzhülle, 2x 4-fach SD Kartenhalter, 1x Handbuch

Hauptmerkmale

- USB 3.0 Externes Gehäuse für 3,5" SATA HDD
- Anschluss zum PC: USB 3.0 Type-A mit UASP bis zu 5 Gbit/s
- Mit 12 V / 2 A Netzteil
- Unterstützt 3,5" HDD, ohne Kapazitätsbegrenzung
- Mit SD-Kartenhalter für 8x microSD / SD-Karten
- Kompatibel mit Windows® und macOS®

Festplattenmontage

Beim Ein- und Ausbau der Festplatte müssen alle Kabelverbindungen zum Computer gelöst werden.



Anwendung

1. Die externe Festplatte kann im laufenden Betrieb des Rechners an diesen via USB Kabel angeschlossen oder von diesem getrennt werden.
2. **ACHTUNG:** Wir empfehlen dringend, das mitgelieferte Netzteil zu verwenden, um ausreichend Strom für den Betrieb der Festplatte zu erhalten. Ohne Stromversorgung kann Ihre Festplatte beschädigt werden.
3. Bitte das Ende von Schreib- und Lesevorgängen abwarten bevor ein angeschlossenes Gehäuse vom Rechner getrennt wird, um Datenverlust zu vermeiden.
4. Eine neue Festplatte muss vom Betriebssystem erst initialisiert, partitioniert und formatiert werden, um vom System angezeigt zu werden. Wenn die Festplatte nicht sofort vom System erkannt wird bitte prüfen:
 - ob die Treibersoftware installiert ist (USB),
 - ob die Festplatte initialisiert, partitioniert und formatiert ist.
5. Um Ihre microSD- oder SD-Karten zu verstauen, öffnen Sie bitte das Fach auf der Seite, wo sich der Adapter befindet. Setzen Sie die Kartenhalter in die vorbereiteten Spots und fügen Sie Ihre Karte ein.

Manuel: IB-AC705-6G

Contenu de la livraison


1x IB-AC705-6G, 1x adaptateur secteur, 1x coque protection, 2x support de carte SD 4 fois, 1x manuel

Caractéristiques

- USB 3.0 Boîtier externe pour 3,5" SATA disque dur
- Connexion au PC: USB 3.0 Type-A avec UASP jusqu'à 5 Gbit/s
- Avec adaptateur secteur 12 V / 2 A
- Prise en charge de disque dur 3,5" sans limite de capacité
- Avec support de carte SD pour 8x cartes microSD / SD
- Compatible avec Windows® et macOS®

Installation HDD

Devant l'installation ou la désinstallation d'un disque dur il faut débrancher tous câbles de connexion à l'ordinateur.



Application

1. Le boîtier externe peut être connecté directement à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Le disque dur peut être branché ou débranché de l'ordinateur pendant l'exploitation normale de l'ordinateur.
2. **ATTENTION:** Nous vous recommandons fortement d'utiliser l'alimentation ci-joint pour obtenir une puissance suffisante pour faire fonctionner le disque dur. Sans alimentation, votre disque dur peut être endommagé.
3. Attendez le complètement des écritures et des lectures avant de déconnecter un boîtier branché à l'ordinateur pour éviter une perte de données.
4. Avant tout, un disque dur nouvel doit être initialisé, partitionné, et formaté par le système d'exploitation pour être indiqué par le système.
Si le disque dur n'est pas reconnu immédiatement par le système, vérifiez le suivant:- si le logiciel de pilotes est installé (USB),
- si le disque dur est initialisé, partitionné, et formaté.
5. Pour stocker vos cartes microSD ou SD, veuillez ouvrir la boîte sur le côté où se trouve l'adaptateur. Placez les détenters de cartes dans les endroits préparés et insérez votre carte.



© Copyright 2018 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.