

操作说明

三挡切换模式


本品有以下功能：

- 长按3秒可调整亮度，设置需要的亮度
- 长按6秒进入SOS户外求救模式
- 内置线控功能。

This product features

- Press and hold for 3 seconds to adjust the brightness
- Long press for 6 seconds to enter SOS help mode
- Built-in wire control function

CE RoHS



为人体感
境下启动。
可正常使用。