


Waarom kan het snoer niet worden vervangen? Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zit, want het snoer kan niet worden vervangen. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de timer in/uit te schakelen), 3. "DIMMER" voor dimmen (druk de knop van de transformator kort in om de verlichting te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF)).

L'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours dans sa boîte. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions : 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour activer la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lumières (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Wichtige Hinweise: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie in der Verpackung befindet. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellmöglichkeiten: 1. "ON" für kontinuierlich eingeschaltet, 2. "TIMER" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator, um die Leuchte zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Important Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not to be replaced. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically for 8 hours on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds, 3. Press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator Transformateur
Transformator - Transformateur
IP44

Input: 220-240V ~ 50-60 Hz.
Output: 4,5V = 300mA - 1,35VA
CBD - P.O. BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)

