

## ⓓ Bedienungsanleitung

### Mini-Turmventilator

Best.-Nr. 2335774

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser kompakte Mini-Turmventilator bietet mit 3 Lüfterstufen maximalen Komfort und erreicht dank der Schwenkfunktion alle Winkel des Raums.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und heben Sie sie gut auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

#### Lieferumfang

- Mini-Turmventilator (mit Netzkabel)
- Bedienungsanleitungen

#### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



#### Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

#### Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

##### a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die elektrischen Anschlusswerte des Geräts mit Ihrem Stromnetz verträglich sind.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, diese werden bei Verwendung des Gerätes von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder angeleitet.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Ziehen Sie den Gerätestecker nie mit feuchten Händen, denn dabei besteht Stromschlaggefahr.
- Tragen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
- Stellen Sie den Ventilator auf einer festen und ebenen Fläche ab, die für Kinder unerreichbar ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,




- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

#### Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Artikel ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.

#### Bedienelemente



1 Schwenkfuß

3 Schutzgitter

2 Regler

#### Betrieb

Entfernen Sie den Kabelbinder und wickeln Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch ab.



##### a) Lüfterseite

Stellen Sie den Regler nach rechts auf die gewünschte Stufe (1 = niedrige Stufe, 2 = mittlere Stufe und 3 = hohe Stufe). Zum Ausschalten des Ventilators stellen Sie den Regler auf 0.

##### b) Schwenken und Belüften

Stellen Sie den Regler nach links auf die gewünschte Stufe (1 = niedrige Stufe, 2 = mittlere Stufe und 3 = hohe Stufe). Zum Ausschalten des Ventilators stellen Sie den Regler auf 0.

#### Lagerung

Wenn Sie den Ventilator längere Zeit nicht benutzen wollen, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wickeln Sie das Netzkabel locker auf. Achten Sie darauf, dass es nirgends geknickt oder gespannt wird. Bewahren Sie den Ventilator dann an einem kühlen, trockenen Ort auf.

## Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Die vorderen und hinteren Schutzgitter lassen sich mit einem Staubsauger und einer kleine Bürste reinigen.
- Reinigen Sie den Ventilator immer nur außen und führen Sie nie Gegenstände durch die Lüftungsschlitze ein.
- Reinigen Sie das Motorgehäuse und das Gerätegehäuse mit einem sauberen, feuchten Lappen und wischen Sie die Teile trocken.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät darf auch nicht mit Flüssigkeit besprüht werden.
- Verwenden Sie weder Stahlwolle noch Scheuerschwämme, aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol, zündfähige Flüssigkeiten, Scheuermilch oder andere chemische Lösungen, da sie das Gehäuse angreifen und die Gerätefunktionen beeinträchtigen.

## Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

## Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technische Daten

Betriebsspannung.....	220-240 V, 50 Hz
Leistung im Betrieb.....	25 W
Lüfterstufen.....	Max. 2467 (±100) min-1
Luftstrom.....	Max. 4,02 m³/Min. (ca. 241,2 m³/h)
Betriebsleistung.....	0,18 (m³/Min) / W
Geräuschpegel.....	58,80 dB
Schwenkbereich.....	65°
Betriebs-/Lagerbedingungen.....	5 bis +45 °C 0 – 95 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	110 x 110 x 330 mm
Gewicht.....	1,18 kg

## Operating Instructions

### Mini tower fan

Item No. 2335774

#### Intended use

This compact mini tower fan features 3 fan speeds for maximum comfort and an oscillation function for complete room coverage.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### Delivery content

- Mini tower fan (with power cable)
- Operating instructions

#### Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



#### Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

#### Safety instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

##### a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Check if the electrical specifications of this appliance are compatible with your mains supply before use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- Do not unplug the unit with wet hands, as this may cause an electrical shock.
- Do not carry the unit while it is operating.
- Place the fan on a secure and level surface out of the reach of children.
- Do not push any objects into the appliance.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or
  - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.




- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

#### Caution:



- To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the product without professional guidance.
- The operating range may be affected by environmental factors and nearby sources of interference.
- Proper use helps to prolong the lifespan of the product.

#### Operating elements




- 1 Oscillating base
- 2 Control knob

3 Safety grille

#### Operation

Remove the cable tie and unravel the power cable before use.



##### a) Fan only

Rotate the control knob to the right-hand side to the desired speed (1 for low speed, 2 for medium speed and 3 for high speed). Rotate the control knob to 0 to turn the fan off.

##### b) Oscillating and fan

Rotate the control knob to the left-hand side to the desired speed (1 for low speed, 2 for medium speed and 3 for high speed). Rotate the control knob to 0 to turn the fan off.

#### Storage

If you do not plan to use the fan for some time, switch it off and unplug it from the mains. Loosely coil the power cable, making sure it is not kinked or tightly pulled, and store the fan in a cool, dry area.

## Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- The front and rear grille can be cleaned with a vacuum cleaner and a small brush.
- Only clean the outside of the fan and never push objects inside the vents.
- Clean the motor housing and body assembly with a clean, damp cloth and wipe dry.
- Do not submerge the fan in water or any other liquids, or spray with liquids.
- Do not use any steel wool, scouring pads, aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, flammable liquids, abrasive creams or other chemical solutions, as they may damage the housing and affect the functioning of the product.

## Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

→ Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

## Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

## Technical data

Operating voltage .....	220-240 V, 50 Hz
Operating wattage .....	25 W
Fan speeds.....	Max. 2467 (±100) rpm
Air flow.....	Max. 4.02 m <sup>3</sup> /min (approx. 241.2 m <sup>3</sup> /hr)
Service value.....	0.18 (m <sup>3</sup> /min) / W
Noise level.....	58.80 dB
Oscillating range.....	65°
Operating/storage conditions.....	5 °C to 45 °C 0-95% relative humidity (non-condensing)
Dimensions.....	110 x 110 x 330 mm
Weight .....	1.18 kg

## F Mode d'emploi

### Mini ventilateur colonne

N° de commande 2335774

#### Utilisation prévue

Ce mini ventilateur colonne compact dispose de 3 vitesses du ventilateur pour avoir un confort maximal et une fonction pivotement pour couvrir une pièce tout entière.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites, cela risque d'endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

#### Contenu de l'emballage

- Mini ventilateur colonne (avec câble d'alimentation)
- Mode d'emploi

#### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



#### Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

#### Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.



##### a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Vérifiez si les caractéristiques électriques de cet appareil sont compatibles avec votre alimentation électrique avant utilisation.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Ne débranchez pas l'appareil avec des mains mouillées pour éviter toute électrocution.
- Ne portez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Placez le ventilateur sur une surface sûre et plane hors de portée des enfants.
- N'insérez jamais des objets de force dans l'appareil.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,




- a été stocké dans des conditions défavorables sur une longue durée ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit impérativement être confiée à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.
- Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou un autre technicien.

#### Attention :

- Pour éviter d'endommager les composants, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit sans l'aide d'un professionnel.
- La portée de fonctionnement peut être affectée négativement par des facteurs liés à l'environnement d'utilisation et à des sources d'interférences à proximité.
- Une utilisation conforme contribue à prolonger la durée de vie du produit.

#### Éléments de fonctionnement



1 Base oscillante

3 Grille de sécurité

2 Bouton de commande

#### Fonctionnement

Retirez le collier de serrage et débranchez le câble d'alimentation avant utilisation.



##### a) Ventilateur uniquement

Tournez le bouton de commande vers la droite jusqu'à la vitesse souhaitée (1 pour la faible vitesse, 2 pour la vitesse moyenne et 3 pour la vitesse élevée). Tournez le bouton de commande sur 0 pour éteindre le ventilateur.

##### b) Pivotement et ventilateur

Tournez le bouton de commande vers la gauche jusqu'à la vitesse souhaitée (1 pour la faible vitesse, 2 pour la vitesse moyenne et 3 pour la vitesse élevée). Tournez le bouton de commande sur 0 pour éteindre le ventilateur.

#### Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser le ventilateur pendant un certain temps, éteignez-le et débranchez-le du secteur. Enroulez le cordon d'alimentation en vous assurant qu'il n'est pas plié ou tendu, et rangez le ventilateur dans un endroit frais et sec.

## Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- La grille avant et arrière peut être nettoyée avec un aspirateur et une petite brosse.
- Ne nettoyez que l'extérieur du ventilateur et ne mettez jamais d'objets dans les orifices d'aération.
- Nettoyez le boîtier du moteur et le corps avec un chiffon propre et humide et essuyez-les.
- Ne plongez pas le ventilateur dans de l'eau ou d'autres liquides, ou ne pulvérisez pas de liquides.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer, de produits de nettoyage agressifs, d'alcool dénaturé, de liquides inflammables, et de crèmes abrasives ou toute autre solution chimique, car ces produits peuvent endommager le boîtier et nuire au fonctionnement du produit.

## Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

→ Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible au lien suivant : [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Saisissez le numéro de l'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

## Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

## Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement.....	220-240 V, 50 Hz
Puissance de fonctionnement .....	25 W
Vitesses du ventilateur .....	Max. 2467 (±100) tr/min
Flux d'air .....	Max. 4,02 m <sup>3</sup> /min (env. 241,2 m <sup>3</sup> /h)
Valeur du service .....	0,18 (m <sup>3</sup> /min) / W
Niveau sonore .....	58,80 dB
Plage de pivotement.....	65°
Conditions d'utilisation/de stockage .....	De 5 °C à 45 °C 0-95 % humidité relative (sans condensation)
Dimensions.....	110 x 110 x 330 mm
Poids.....	1,18 kg

## Gebruiksaanwijzing

### Mini-torenventilator

Artikelnr. 2335774

#### Beoogd gebruik

Deze compacte mini-torenventilator heeft 3 ventilatorsnelheden voor maximaal comfort en een oscillatiefunctie voor een volledige dekking van de ruimte.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

#### Omvang van de levering

- Mini-torenventilator (met netsnoer)
- Gebruiksaanwijzing

#### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



#### Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

#### Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

##### a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Controleer voor gebruik of de elektrische specificaties van dit apparaat compatibel zijn met uw elektriciteitsnet.
- Het product is niet bestemd voor gebruikers (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Transporteer het apparaat niet als het in werking is.
- Het product is geen speelgoed en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,




- voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen heeft over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

#### Opgelet:

- Om beschadiging van de componenten te voorkomen, mag u niet proberen het product te openen of te repareren zonder professionele begeleiding.
- Het werkingsbereik kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en nabijgelegen storingsbronnen.
- Een correct gebruik helpt de levensduur van het product te verlengen.

#### Bedieningselementen




1 Oscillerende basis

2 Bedieningsknop

3 Veiligheidsrooster

#### Bediening

Verwijder de kabelbinder en rol het netsnoer af voor gebruik.



##### a) Alleen ventilator

Draai de regelknop naar rechts tot de gewenste snelheid (1 voor lage snelheid, 2 voor middelhoge snelheid en 3 voor hoge snelheid). Draai de regelknop naar 0 om de ventilator uit te zetten.

##### b) Oscileren en ventilator

Draai de regelknop naar links tot de gewenste snelheid (1 voor lage snelheid, 2 voor middelhoge snelheid en 3 voor hoge snelheid). Draai de regelknop naar 0 om de ventilator uit te zetten.

#### Opslag

Als u van plan bent de ventilator een tijdje niet te gebruiken, schakel hem dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Rol de voedingskabel losjes op, zorg ervoor dat hij niet geknikt of strakgetrokken is, en berg de ventilator op in een koele, droge ruimte.

## Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- De voor- en achtergrille kunnen worden schoongemaakt met een stofzuiger en een kleine borstel.
- Maak alleen de buitenkant van de ventilator schoon en duw nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Reinig de motorbehuizing en het huis met een schone, vochtige doek en wrijf het daarna droog.
- Dompel de ventilator nooit in water of andere vloeistoffen en gebruik geen vloeistof in een spray.
- Gebruik geen staalwol, schuursponsjes, agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol, ontvlambare vloeistoffen, schurende crèmes of andere chemische oplossingen, aangezien deze de behuizing kunnen beschadigen en de werking van het product kunnen beïnvloeden.

## Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads).

Voer het artikelnummer van het product in het zoekveld in. Vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

## Verwijdering



Elektronische apparaten zijn herbruikbaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

## Technische gegevens

Bedrijfsspanning .....	220-240 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen .....	25 W
Ventilatorsnelheid .....	Max. 2467 (±100) tpm
Verplaatste luchtvolume .....	Max. 4,02 m <sup>3</sup> /min (ca. 241,2 m <sup>3</sup> /u)
Servicewaarde .....	0,18 (m <sup>3</sup> /min) / W
Geluidsniveau .....	58,80 dB
Oscilleerbereik .....	65°
Bedrijfs-/opslagcondities .....	5 °C tot 45 °C 0-95 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen .....	110 x 110 x 330 mm
Gewicht .....	1,18 kg