

DISTINQ

BBQ QUICK LIGHTER




De snelste en veiligste manier om uw BBQ aan te steken


NL

HANDLEIDING


Afb. 1




Afb.2



Afb.3



Afb.4



Waarschuwing: Lees de handleiding zorgvuldig voordat u de lighter gebruikt!

Gebruiksaanwijzing en veiligheidstips



WAARSCHUWING! Om het risico op letsel te verminderen dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u de lighter gebruikt en vervolgens op te bergen bij de lighter.

Als u de lighter aan iemand anders geeft dienen, voor de veiligheid, ook deze instructies meegegeven te worden!

1 – Technische informatie

Technische data

Voeding	230v ~/50hz
Vermogen	2000W
Temperatuur	1:60°C 2: 650°C
Luchtvolume	500 liter /min
Kabel	200 cm

2 – Onderdelen

- 1 Hete lucht mondstuk
- 2 Koellichaam
- 3 Luchtinlaat
- 4 Aan- uitschakelaar
- 5 Handgreep
- 6 Verbindingskabel
- 7 Apparaat voet

3 – Juist gebruik van de lighter

Voor het aansteken van houtskool en open vuren. Neem de gebruiksaanwijzing in acht.

Er mogen geen andere brandbare materialen met deze lighter gebruikt worden.

Deze lighter is alleen ontworpen voor niet-commercieel privégebruik.

De apparaat voet (7) kan ook worden gebruikt als muurbevestiging.

4 – Algemene veiligheidsinstructies voor het gebruik van de lighter



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies als naslagwerk

Deze lighter mag niet worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke en geestelijke capaciteiten, met een gebrek aan ervaring en zonder de juiste kennis tenzij ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geïnstrueerd is door zo iemand over hoe de lighter moet worden bediend. Kinderen moeten hierbij altijd onder toezicht staan en zorg ervoor dat ze nooit met de lighter spelen.

1. Werkruimte

a) Houd de werkruimte schoon en goed verlicht.

- b)** Gebruik de lighter niet in explosieve ruimten zoals bij aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
- c)** Zorg er voor dat de hete lighter niet in contact kan komen met de verbindingenkabel of andere brandbare materialen.
- d)** Houdt kinderen en omstanders weg bij de bediening van de lighter.

2 Elektrische veiligheid

- a)** De stekker van de lighter moet overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker nooit op enigerlei wijze.
- b)** Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.
- c)** Stel de lighter niet bloot aan regen of natte condities.
- d)** Gebruik het snoer waarvoor het gemaakt is. Gebruik het snoer nooit om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.
- e)** Om gevaren te vermijden moeten beschadigde stroomkabels worden vervangen door de fabrikant of zijn klantenservice vertegenwoordiger.
- f)** Als het niet mogelijk is om het gebruik van de lighter in een vochtige omgeving te vermijden, gebruik dan in ieder geval een aansluiting die beveiligd is met een aardlekschakelaar.

3 Persoonlijke veiligheid

- a)** Blijf alert, let op wat je doet en gebruik het gezond verstand bij het bedienen van de lighter. Gebruik de lighter niet als u moebent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicatie.
- b)** Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.
- c)** Voorkom onbedoeld starten van de lighter. Zorg er voor dat de schakelaar uit staat alvorens de lighter op de stroombron aan te sluiten.
- d)** Reik niet te ver. Sta stabiel op een goede ondergrond en bewaar je evenwicht.

4 Gebruik van de lighter en onderhoud.

- a)** Forceer de lighter niet.
- b)** Gebruik de lighter niet als de schakelaar niet aan- of uitgaat.

c) Koppel de stekker los van de stroombron alvorens de lighter op te bergen.

d) Berg de uitgeschakelde lighter buiten bereik van kinderen op en sta niet toe dat personen die onbekend met de lighter of deze instructies zijn de lighter bedienen.

5 – Service

a) Zorg dat u de lighter laat onderhouden door een gekwalificeerd reparateur die uitsluitend originele onderdelen vervangt.

5 – Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Er bestaat risico op letsel veroorzaakt door vonken gegenereerd door ontstoken hout en houtskoolstof. Voorkom vonken!

- Bij het uitvoeren van werkzaamheden die stof genereert een mondkapje en veiligheidsbril dragen, rook niet en vermijd open vuur.
 - Het mondstuk wordt erg heet. Er bestaat risico op brandwonden.
 - Gebruik de lighter nooit als haar droger.
 - Richt de hete luchtstroom nooit op mensen of dieren.
 - Gebruik de lighter niet in de buurt tot licht ontvlambare stoffen of gassen.
 - Blokkeer nooit de hete luchtstroom door de luchttuitlaat blokkeren of afdekken.
 - Zet de lighter altijd neer op een egaal, vuurvast oppervlak met de voet.
- Gebruik de lighter nooit in een natte omgeving of in ruimtes met hoge vochtigheid (bijv. badkamers, sauna etc.)
 - Er kan stoom worden gegenereerd wanneer met hete lucht wordt gewerkt. Zorg dan ook altijd voor een goede ventilatie.
 - Het is niet toegestaan de lighter voor langere tijd buiten te laten of buiten op te bergen.

- Laat de lighter nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
- Er kan brand ontstaan als de lighter niet zorgvuldig wordt behandeld.
- Warmte kan worden overgedragen naar brandbare materialen die zijn bedekt.
- Houd het koellichaam (2) uit de buurt van de sintels.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaatopeningen (3) dat niet zijn geblokkeerd.
- Haal de stekker van de lighter uit het stopcontact voordat u het verwijdt van het vuur.
- Niet blootstellen aan regen of vocht.
- Bewaar de lighter binnen.
- Om goede bescherming te bieden tegen het risico op elektrische schokken dient de lighter uitsluitend aangesloten te worden op een goed geaard stopcontact.
- Gebruik de lighter niet in de buurt van gassen, petroleum, verfspuiten of andere ontplofbare stof.
- Dompel de lighter niet onder in water. Lees voor het gebruik de handleiding.

6 – Bediening

De lighter moet met behulp van de verbindingkabel (6) aan een geschikt stopcontact zijn aangesloten. Als dit noodzakelijk is gebruik uw eigen (afgewikkelde) verlengsnoer.

Aanzetten

Druk met je duim op I:

60°C drogen functie wanneer houtskool nat is of om vuur aan te wakkeren.

Druk op II:

600°C de schakelaar richting de handgreep (5) en houd deze vast. Na een paar minuten heeft de lighter de bedrijfstemperatuur bereikt.

Uitschakelen

Laat de aan / uit-schakelaar los.

De schakelaar schuift terug naar de uitgangspositie en schakelt zichzelf uit.

WAARSCHUWING! Om veiligheidsredenen is niet de bedoeling de lighter permanent te bedienen.

7 Onderhoud en milieu bescherming

Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaatopeningen altijd schoon en vrij zijn van vuil. Reinig de lighter met een vochtige doek. Gebruik geen terpentijn, verfabijtmiddel, benzine of dergelijke producten om de lighter te reinigen.

WAARSCHUWING!

Koppel de stroombron los alvorens te reinigen! De afgekoelde lighter kan aan een muur opgehangen worden (Figuur 4) of opgeslagen worden in de originele verpakking samen met deze instructies.