

HANDLEIDING

Bedankt voor uw aanschaf van de Precisie weegschaal van Brand New Cake. Lees voor gebruik alle bedieningsinstructies aandachtig door. Deze elektronische weegschaal is een precisie-instrument. Met normale zorg en een juiste behandeling biedt het u jaren betrouwbare service.

Laad de schaal nooit met meer dan de maximale (200gr) capaciteit. Overbelasting kan de weegschaal permanent beschadigen! De weegschaal werkt het beste bij gebruik in normale kamertemperatuur. Vermijd extreme hitte of kou. Laat de weegschaal vóór gebruik altijd minimaal 1 uur acclimatiseren. Geef uw weegschaal voldoende opwarmtijd. Gewoonlijk 30 seconden om de interne componenten de kans te geven zich te stabiliseren vóór kalibratie. Bewaar uw weegschaal in een schone omgeving. Vuil, vocht, trillingen, luchtstromen en een korte afstand tot andere elektronische apparatuur kunnen allemaal een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van uw weegschaal. Leg altijd alle te wegen items **VOORZICHTIG** op de weegschaal..

Hoewel deze schaal is ontworpen om behoorlijk duurzaam te zijn, probeer een ruwe behandeling te vermijden, omdat dit de interne sensor permanent kan beschadigen. Schud de schaal niet, laat hem niet vallen en stel hem niet anders op. Dit is een precisie-instrument en moet met uiterste zorg worden behandeld. Gebruik de weegschaal alleen op een stabiel, trillingsvrij oppervlak

GEBRUIK:

1. Plaats de schaal op een horizontaal oppervlak, druk op de [ON/OFF] toets om de schaal in te schakelen.
2. Wacht tot "0.0" wordt weergegeven,
3. Plaats de objecten op het weegplateau.
4. Met de [UNITS] -toets kunt u schakelen tussen de weegeenheden.
5. Met de [LIGHT] -toets kunt u de achtergrondverlichting in- of uitschakelen.

TARE WEGING

1. Schakel de schaal in zoals hierboven beschreven.
2. Plaats het te tarreren object op het platform.
3. Druk op [TARE] en wacht tot "0.0" wordt weergegeven.
4. Voeg het "nettogewicht-item" toe.

TELLERFUNCTIE:

1. Schakel de weegschaal in en wacht tot het LCD-scherm "0.0" weergeeft.
2. Plaats een monster hoeveelheid (25 stuks, 50 stuks, 75 stuks of 100 stuks) van de hoeveelheid die u wilt wegen en op het platform wilt tellen.
3. Houd de [PCS] -toets 2 seconden ingedrukt; op het LCD-scherm wordt een willekeurig nummer weergegeven, bijvoorbeeld "100".
4. Druk op de toets [UNITS] om het monster te selecteren hoeveelheid van het item dat u op het platform hebt geplaatst.
5. Druk 1x op [PCS] om de ingestelde monster hoeveelheid te bevestigen. Het LCD-scherm geeft nu constant "pcs" weer in de hoek van het scherm. De schaal staat nu in telmodus.
6. Verwijder de monsterhoeveelheid van het platform.
7. U kunt nu elke gewenste hoeveelheid op het platform leggen en de schaal toont de telling.
8. U kunt schakelen tussen de weegmodus en de telmodus door respectievelijk op de toets [UNITS] of [PCS] te drukken.

KALIBRATIE:

1. Reset de schaal door op [ON/OFF] te drukken.
2. Wacht tot op het LCD-scherm "0.0" verschijnt en houd de [UNITS] -toets 3 seconden ingedrukt. op het LCD-scherm wordt "CAL" weergegeven, en laat de toets [UNITS] los.
3. Druk nogmaals op de [UNITS] -toets, in het LCD-scherm verschijnt weergave "CAL" gevolgd door de vereiste kalibratiegewicht
4. Voeg het vereiste kalibratiegewicht toe, de display toont "PASS" en keert terug naar normale weegmodus.
5. Berg het kalibratiegewicht op en druk op [ON/OFF] om de weegschaal uit te schakelen. De kalibratie is voltooid!

SPECIFICATIES:

Kalibratie: Automatisch

Tare capaciteit: Tare volle capaciteit

Auto off: Na 30 seconden

Gebruik bij temperaturen tussen de 10°C en 30°C

Power: 2x AAA Batterijen