

Producthandleiding: Stick'n Tekenrol

Bedankt voor je aankoop van de Stick'n Tekenrol! Dit is een geweldige oplossing voor kinderen om hun tekeningen en kunstwerken op te hangen en te presenteren op een veilige en stevige manier. Met de non-permanente lijmlaag kun je de tekeningen gemakkelijk verplaatsen en veranderen, zonder je zorgen te maken over beschadigingen aan muren of andere oppervlakken. Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik en onderhoud van de Stick'n Tekenrol.

Inhoud van de verpakking:

- Stick'n Tekenrol (31 cm hoog, 355 cm breed)
- Instructies

Stap 1: Voorbereiding Zorg ervoor dat het oppervlak waarop je de tekenrol wilt bevestigen schoon, droog en vlak is. Verwijder eventuele stof, vuil of vet van het oppervlak voordat je de tekenrol aanbrengt.

Stap 2: Aanbrengen van de tekenrol

- Rol de tekenrol uit op de gewenste lengte.
- Knip de tekenrol eventueel op de gewenste breedte met behulp van een schaar. Zorg ervoor dat je een rechte lijn knipt.
- Verwijder voorzichtig een klein stukje van de beschermende achterkant van de tekenrol om de lijm bloot te leggen.
- Plaats de blootgestelde lijmzijde van de tekenrol op het gewenste oppervlak en druk stevig aan om ervoor te zorgen dat het goed hecht.
- Ga door met het verwijderen van de beschermende achterkant terwijl je de tekenrol langzaam op het oppervlak plakt. Druk regelmatig aan om ervoor te zorgen dat de tekenrol stevig vastzit.

Stap 3: Verwijderen en herpositioneren Als je een tekening wilt verwijderen of de positie wilt veranderen, trek dan voorzichtig aan een hoek van de tekening om deze los te maken van het oppervlak. De non-permanente lijm zorgt ervoor dat de tekening gemakkelijk kan worden verwijderd zonder lijmsporen achter te laten. Je kunt de tekening vervolgens op een andere plaats bevestigen of een nieuwe tekening aanbrengen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de tekenrol niet herhaaldelijk wordt verwijderd en opnieuw wordt aangebracht op hetzelfde oppervlak, omdat dit de kleefkracht van de lijm kan verminderen.

Onderhoud:

- De Stick'n Tekenrol vereist geen speciaal onderhoud. Als de tekenrol vuil wordt, kun je voorzichtig vlekken of vingerafdrukken afvegen met een zachte, vochtige doek. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je een tekening of kunstwerk aanbrengt.

Waarschuwingen:

- De Stick'n Tekenrol is ontworpen voor gebruik op gladde oppervlakken zoals muren, tafels, deuren, ramen en dergelijke. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en vrij is van losse materialen die de hechting kunnen beïnvloeden.
- Vermijd het aanbrengen van de tekenrol op delicate oppervlakken zoals behang, geverfde oppervlakken of antieke meubels, omdat de lijm mogelijk schade kan veroorzaken bij het verwijderen.
- Houd de tekenrol uit de buurt van open vuur of warmtebronnen.

Gefeliciteerd, je bent nu klaar om de Stick'n Tekenrol te gebruiken en te genieten van een creatieve en leuke manier om tekeningen en kunstwerken te presenteren!