

Saroda Tafelhaard

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave



- 1 Montage instructies
- 2 Gebruiksaanwijzing voor het
vuur doven
- 3 Aangeraden brandstof
- 4 Waarschuwingen



Montage instructies



- Zorg er als eerste voor dat het product niet beschadigd is en vrij is van brandbare en explosieve materialen.
- Pak het product uit op een schoon oppervlak, verwijder al het plastic en organiseer alle accessoires die in de doos zitten. Zet de houder van de tafelhaard op een vlak oppervlakte waar jij de haard wilt plaatsen. Het is erg belangrijk dat de oppervlakte vlak is.
- Giet de aangeraden hoeveelheid bio-ethanol in het reservoir. Vul het reservoir niet helemaal met brandstof. Gebruik nooit benzine of andere brandbare vloeistoffen.
- Steek de haard aan, wij raden je aan om een lange aansteker hiervoor te gebruiken, wees voorzichtig en houd afstand.



Gebruiksaanwijzing voor het vuur doven




- Houd de blusdeksel in de buurt van de tafelhaard.
- Wij raden je aan om het vuur volledig uit te laten branden totdat het gedoofd is. Anders plaats je de deksel op de brander en wacht je tot de vlam volledig gedoofd is.
- Gebruik voor het doven van het vuur alleen de blusdeksel die meegeleverd wordt met de tafelhaard.



Aangeraden brandstof



- Gebruik alleen bio-ethanol met minimaal 95% isopropyl alcohol, gebruik geen andere brandstoffen.
- Wij leveren dit product zonder brandstof wij zijn niet verantwoordelijk om dit te voorzien, brandstof zal daarom los gekocht moeten worden.



Waarschuwingen



Veiligheid is prioriteit wanneer je deze tafelhaard gebruikt. De brandstof is erg brandbaar en gevaarlijk wanneer je hier niet zorgvuldig mee om gaat. Zorg ervoor dat je deze veiligheidsinstructies zorgvuldig doorneemt voordat je de tafelhaard in gebruik neemt.

- Bewaar deze veiligheidsinstructies als referentie voor de gehele tijd dat je de tafelhaard hebt en laat iedereen die de haard gebruikt de instructies zorgvuldig doornemen.
- Het is erg belangrijk dat de tafelhaard op een 100% vlakke oppervlakte staat.
- Gebruik Bio-ethanol 95% als brandstof.
- Vul het reservoir nooit hoger dan 2,5 centimeter van de top.
- Verwijder geknoeide brandstof meteen met droog keukenpapier of een droge doek.

Waarschuwingen



- Gebruik alleen lange aanstekers voor het aansteken van de tafelhaard
- Vul het reservoir nooit aan wanneer de tafelhaard aanstaat, vermijd ook het aanraken van het reservoir, ook na het branden is het reservoir nog heet.
- Gebruik alleen de blusdeksel voor het doven van het vuur, probeer het vuur niet op andere manieren te doven.
- Wanneer het brandstof naast de reservoir terecht komt, zorg ervoor dat je de vlam dooft met een brandblusser.
- De tafelhaard mag nooit worden geactiveerd, gehanteerd of gevuld door minderjarigen.
- Laat een brandende vlam nooit onbeheerd.
- Houd kinderen en dieren op een veilige afstand van de haard en altijd onder begeleiding.

Waarschuwingen



- Houd brandbare producten op minstens 1 meter afstand van de tafelhaard wanneer de haard aanstaat of nog heet is.
- Brand de haard niet langer dan 1,5 uur zonder de vuurplaats te laten afkoelen.
- Open de brandstofles niet naast een open vuur.
- Bewaar het brandstof in een koele en droge plek, minstens 2 meter van de tafelhaard.
- Controleer altijd of the brandstoffles goed dicht zit en buiten bereik van kinderen is.
- Laat geen brandstof achter in het reservoir.
Wanneer de vlam gedoofd is kun je de rest van de brandstof verwijderen.

