

Bedienungsanleitung:

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine Steckdose und schließen Sie ein beliebiges Gerät an.
2. Drehen Sie die Zeitscheibe in Pfeilrichtung so weit, bis der Markierungspunkt auf der aktuellen Uhrzeit steht.
3. Drücken Sie die entsprechende Zeitabschnitte herunter, je nachdem, wie lange das jeweilige Gerät mit Strom versorgt werden soll (jeder Zeitabschnitt beträgt 30 Minuten - 48 Einstellungen pro Tag möglich)

G&M GmbH
Bürener Str. 41
48317
Drensteinfurt

Für den Innengebrauch!

VE: 12 Order No: 15257
ITEM NO.: 20032



ITEM NO.: 20032
230V AC, 50Hz
16(2) A μ , max. 3680W
Model / serial no.: YTS-G



Nicht hintereinander stecken!
Nicht abgedeckt betreiben!
Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!



G&M GmbH, Bürener Str. 41, 48317 Drensteinfurt

