

# In meerdere talen met de Google Assistent praten

Je kunt de taal voor de Google Assistent wijzigen. Hiermee wijzig je de taal voor de Assistent op alle Google Home-apparaten.



## Talen die je kunt gebruiken

De Google Assistent is beschikbaar in het Duits, Engels (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, India, Singapore), Frans, Italiaans, Japans en Spaans (Spanje).

## Je taal voor de Google Assistent wijzigen

1. Open de Google Home-app  op je Android-telefoon of -tablet.
2. Tik op Account .
  - o Als deze optie niet wordt weergegeven, ben je mogelijk niet ingelogd op het account dat aan de Assistent is gekoppeld. Als je van account wilt wisselen, klik je op het driehoekje rechts van de accountnaam > kies een account.
3. Tik op **Meer instellingen**.
4. Tik op het tabblad ASSISTENT > **Talen**.
5. Tik op **Een taal toevoegen** en kies een taal.

## Een extra taal voor de Google Assistent toevoegen

1. Open de Google Home-app  op je telefoon of tablet.
2. Tik op Account .
  - o Als deze optie niet wordt weergegeven, ben je mogelijk niet ingelogd op het account dat aan de Assistent is gekoppeld. Als je van account wilt wisselen, klik je op het driehoekje rechts van de accountnaam > kies een account.
3. Tik op **Meer instellingen**.
4. Tik op het tabblad ASSISTENT > **Talen**.
5. Tik op 'Een taal toevoegen' en kies de extra taal.
  - o Zeg 'Oké Google' in de eerste taal die je hebt gekozen.
  - o Praat met je Google Assistent in een van je gekozen talen. De Assistent herkent de taal die je spreekt en antwoordt in dezelfde taal.

**Opmerking:** De Google Assistent kan beide talen herkennen, maar begrijpt ze niet als je ze door elkaar gebruikt. 'Hey Google, zet een wekker voor over drie Minuten' wordt bijvoorbeeld niet herkend.