

HET SPRINGTOUW AFSTELLEN



1. Draai het schroefje los



2. Pas de lengte aan
en draai het schroefje vast



3. Knip eventueel de
overlengte af

LET OP: Wees niet te voorbarig met het afknippen van de restlengte, naarmate je enige ervaring opgedaan hebt zal je waarschijnlijk de lengte nogmaals willen aanpassen.