



**Harsverwarmer voor cartridges**  
**MONO**





## Harsverwarmer voor cartridges MONO

### **Inhoud:**

- Basis station
- Harsverwarmer
- Snoer met stekker
- Het aantal van eventueel bijgeleverde harspatronen en vlies-strips is afhankelijk van het gekozen pakket.

### **Technische specificaties:**

- Voltage: AC 220-240V / 50Hz
- Vermogen: 40W
- Gewicht verwarmer: 0,17 kg
- Gewicht basis station: 0,25 kg
- Afmeting van de basis: 180x125x115 mm
- Afmeting van de verwarmer: 180x70x40 mm

### **Gebruiksaanwijzing:**

- Verbind het snoer aan de basis aan de linkerkant.
- Verbind eventueel meerdere basis stations aan elkaar tot een MAXIMUM van 10 stuks!
- Verwijder de beschermfolie van het harspatroon.
- Plaats het harspatroon in de verwarmer.
- Plaats de verwarmer op de basis door deze naar achteren te schuiven totdat de verwarmer verbinding maakt met de plug op de basis.
- Steek nu de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact en zet de wipschakelaar aan (I).
- Laat de harsverwarmer het patroon goed verwarmen totdat deze vloeibaar is. (ongeveer 15 minuten).
- Zet de wipschakelaar uit (o) en neem de harsverwarmer van de basis door deze naar voren te schuiven.
- Plaats de harsverwarmer op zijn kop op het te behandelen gebied en rol deze met de haargroeirichting mee zodat er een dunne laag hars op de huid ontstaat. (Zorg dat uw huid gereinigd en vetvrij is. Gebruik eventueel wat talkpoeder voordat u gaat harsen.)
- Neem nu een strip en wrijf deze op de harslaag, zorg wel voor een harsvrij stukje van de strip zodat deze makkelijk te verwijderen is.
- Span (strak trekken van) de huid en trek in een krachtige, vloeiende beweging de strip van de huid tegen de haargroeirichting in.
- De strips zijn meerdere malen te gebruiken. De harslaag wordt steeds dikker op de strip. Op gevoelige delen raden wij aan de strip maximaal 2x te gebruiken en eventueel kleiner te knippen.
- Herhaal bovenstaande over het gehele te behandelen gebied.

- Eventuele achter gebleven hars restjes kunt u verwijderen met de Quick Epil Olie of de Quick Epil Massage Olie. Dit is gelijk een goede verzorging voor uw huid na het harsen.
- Wanneer u klaar bent schakelt u de basis uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact.
- Het harspatroon kunt u gewoon laten zitten. Dek deze wel af met de blauwe dop van de harsverwarmer.

**Tips:**

- Voor het eerste gebruik dient de hars zich eerst goed te verdelen over de roller. Dit kunt u het beste doen door de roller een paar keer over een lege strip te rollen totdat de hars zich goed heeft verdeelt.
- De huid dient altijd gereinigd te zijn zodat deze vetvrij is. Eventueel kan er voor het harsen een beetje talkpoeder op de huid aangebracht worden.
- Voor het beste resultaat dient u de hars 2 a 3 dagen voor het harsen te scrubben. Hierdoor zullen de haartjes overeind gaan staan en beter te verwijderen zijn met de hars.
- Deze hars is olie oplosbaar. Hars restjes kunt u dan ook het beste verwijderen met de Quick Epil Olie of de Quick Epil Massage Olie en deze direct op de huid inmasseren totdat de hars is opgelost. Gebruik hierbij geen tissues of andere doekjes.
- Houdt de harsverwarmer niet langer op zijn kop dan nodig is. Om lekkage en druppen te voorkomen.
- Reinig de harsverwarmer met de Quick Epil Olie, maar zorg dat de olie nooit direct in contact komt met de roller.



### **Veiligheid instructies:**

1. Gelieve het apparaat niet te demonteren of een andere handeling te verrichten dan in onze instructie is aangegeven. Alle reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ons erkende professionele personeel.
2. Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur. Gelieve de stekker gelijk uit het stopcontact verwijderen en z.s.m. contact opnemen met Mega Beauty Shop® wanneer u te maken heeft met de volgende punten:
  1. Wanneer het apparaat in contact is gekomen met een vloeistof, zoals water.
  2. Wanneer het apparaat vreemd ruikt, er rook uitkomt of een heel hard geluid maakt die u niet eerder gehoord heeft.
  3. Wanneer de kabel gebroken is.
  4. Wanneer het apparaat gevallen is en er iets stuk is.
3. Gelieve niks op de kabels te plaatsen en zorg dat de kabels zo liggen dat er niemand op kan staan. Plaats ook niets op de connector, dit kan brand veroorzaken of het object dat op de connector staat onder stroom zetten.
4. Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
5. Plaats het apparaat altijd op een stabiele ondergrond. Dit om er voor te zorgen dat het apparaat niet valt en beschadigd raakt.
6. Als het netsnoer beschadigd is moet deze vervangen worden. Neem in dit geval contact op met de Mega Beauty Shop®.
7. Personen die gebrek hebben aan ervaring en kennis, mogen het apparaat alleen gebruiken, wanneer zij begeleid worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Buiten bereik van kinderen houden!
9. Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.
10. Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.
11. Ons bedrijf heeft het recht om deze handleiding in de toekomst nog aan te passen.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

**Mega Beauty Shop®**  
**Antoni van Leeuwenhoekstraat 10**  
**3331 ET, Zwijndrecht**  
**Tel: 078-7370074**  
[www.megabeautyshop.nl](http://www.megabeautyshop.nl)