



Gebruiksaanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet het geheel worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zit. De lampen zijn niet uitwisselbaar. Het snoer heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop 3 seconden op de timer in/uit te schakelen). 3. Druk de knop op de transformator kort in om de verlichting te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, l'ensemble doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la guirlande est toujours dans l'emballage. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Le cordon a 3 fonctions: 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyez brièvement sur le bouton du transformateur pour endormir la minuterie), 3. Appuyez brièvement sur le bouton du transformateur pour régler la luminosité (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das flexible Kabel beschädigt ist, muss das gesamte Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lampen sind nicht austauschbar. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 8 Stunden ein und 16 Stunden aus (Drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste am Transformator, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren); 3. Drücken Sie kurz auf die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Operating instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the entire luminaire must be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 settings: 1. „ON“ = continuous operation, 2. „TIMER“ = automatically switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (8 hours on and 16 hours off, to enable the timer to be activated by pressing the control button on the transformer for 3 seconds), 3. To dim the lights press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator / Transformator
 Transformator / Transformator
IP44

Input: 220-240V - 50-60 Hz.
 Output: 3V ~ 300mA - 0,9VA
 CBD - P.O.BOX 16
 1738 ZG - WAARLAND (NL)