

EVERESTPEAK

CE



Bluetooth Slaapmasker **PRO** Bluetooth Sleepmask **PRO**



Wireless
Technology



Compatible with
all Smartphones



Rechargeable
Battery



Built-in
Microphone


Bedieningsknoppen

Aan/Uit	 > 3s	Druk 3 secondes lang
Speel af/Pauze muziek	 x 1	Druk één keer
Volume luider/zachter	 	Druk en houd vast
Volgend nummer	 x 1	Druk één keer
Vorige nummer	 x 1	Druk één keer
Beantwoord/Eindig telefoongesprek	 x 2	Druk snel twee keer

Slaapmasker wassen

- 1 Verwijder beide uiteinden van de luidsprekermodule voorzichtig terug naar de oorspronkelijke locatie. Zorg ervoor dat de knoppen zijn uitgelijnd met het bedieningspaneel.
- 2 Handwas de slaapmasker met koud water en laat het product drogen in de lucht.
- 3 Plaats de draadloze luidsprekermodule terug op de oorspronkelijke locatie. Zorg ervoor dat de knoppen zijn uitgelijnd met het bedieningspaneel.

Zet uit/aan




Druk en houd 3 secondes vast

Verbinden met je apparaat

1

Zet de
bluetooth
aan



2

Zet de
slaapmasker
aan



> 3s

3

Verbind met
BT-M op je
apparaat



LED status kleur	Betekenis
Snel knipperend blauw en rood	In afwachting van koppeling
Langzaam knipperend blauw	Verbonden met het apparaat

U ziet de naam "BT-music/BT-03S/BT-FAAH/BT-01" in de lijst, selecteer deze en uw apparaat wordt verbonden.

Opladen

Steek de USB-kabel in een USB-oplaadpoort of laptop. Het duurt ongeveer 2 uur om volledig op te laden.



LED Kleur	Betekenis
Rood	Opladen
Blauw	Opgeladen