



# Fitbitbandjes.nl

## Handleiding Versa 3/Sense bandjes


### **Maten:**

Small = 14 - 18cm

Large = 18 - 22cm

### **Bandje losmaken Versa 3 / Sense**

1. Draai je Fitbit om
2. Druk het schuifknopje naar je Fitbit toe
3. Haal het bandje los
4. Klik je nieuwe bandje op je Fitbit en ga #Fitbitinstijl de dag door!



### **Milanees bandje omdoen:**



Vragen?

[www.Fitbitbandjes.nl](http://www.Fitbitbandjes.nl) of volg ons op Instagram @Fitbitbandjes.nl

**Omdat kopen met korting gewoon veel leuker is!**