

Gigaset

CL390 – CL390 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	4
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Inhoud van de verpakking	8
Basisstation	8
Handset	9
Toestel bedienen	11
Handset in-/uitschakelen	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Navigatietoets	11
Display	12
Menunavigatie	13
Telefoneren	14
Oproepen	14
Oproep beantwoorden	15
Handsfree telefoneren	15
Microfoon uitschakelen	15
Intern bellen	16
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	17
Automatisch voorkeuzen van netwerkaanbieders (Preselection)	18
Oproepen- en berichtenlijsten	19
Oproepenlijst	20
Berichtenlijst	20
Contacten	21
Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)	23
Antwoordapparaat configureren	23
Bediening via de handset	24
Bediening van onderweg (afstandsbediening)	26
Toets 1 instellen	27
Voicemail	27
Nummer invoeren	27
Berichten beluisteren	27
Overige functies	28
Wekker	29
Babyfoon (Ruimtebewaking)	29
ECO DECT	31
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	32

Telefoon uitbreiden	33
Meerdere handsets	33
Repeater-ondersteuning	34
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router	35
Toestel instellen	36
Datum en tijd	36
Land en taal (indien aanwezig)	37
Display	37
Tonen en signalen	38
Systeem	40
Klantenservice	41
Garantiecertificaat voor België	41
Garantiecertificaat voor Nederland	42
Informatie van de fabrikant	43
Goedkeuring	43
Gegevensbescherming	43
Milieu	43
Onderhoud	44
Contact met vloeistoffen	44
Technische gegevens	45
Tabellen met tekensets	47
Menu-overzicht	48
Trefwoordenregister	51



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

Basisstation



Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)

Handsets aanmelden

▶ **kort** indrukken

▶ **lang** indrukken

Klantenservice

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset Box 90(A) – Gigaset CL390HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 70*
Laadduur in lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W


Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	ca. 0,50 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,60 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik:	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Indeling van de telefoonstekker



Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Trefwoordenregister

A	
Aan-/uit-toets	4
Aanmeld-/paging-toets	5
Afstandsbediening	26
Alarm (babyfoon) uitschakelen	30
Alarm annuleren	30
Antwoordapparaat	
acties tijdens het afspeken	25
afstandsbediening	26
bediening op de handset	23
bericht beluisteren	24
in-/uitschakelen	24
meldingstekst	23
opnameduur	24
tijd tot beantwoorden	23
Antwoordapparaatlijst	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen	39
Automatisch voorkezen van netwerkaanbieders	18
B	
Babyfoon	29
inschakelen	30
Babyfoon uitschakelen	30
Basisstation	
aansluiten op router	8
op het stroomnet/telefoonnet aansluiten	8
standaardinstellingen van het toestel herstellen	40
Batterij	
aanbevolen batterijen	45
laadniveau	13
laden	9
plaatsen	9
Batterijsignaal in-/uitschakelen	39
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat)	24
berichten (voicemail)	27
Bericht (antwoordapparaat)	
beluisteren	24
verwijderen	25
Bericht (voicemail) beluisteren	27
Berichtenlijst	20
Berichtentoets	4, 19
Bijschakelen in een gesprek	16
Blokkeerlijst	32
C	
CLI, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIR, CLI Restriction	17
Conferentie met drie deelnemers	17
Configuratie-wizard	10
Contact	
wissen	22
Contact met vloeistoffen	44
Contacten	21
contact selecteren	21
contactpersoon/lijst naar handset versturen	22
eerste nummer opslaan	21
openen	21
snelkiestoets instellen	22
VIP-contacten	21
wissen	22
Customer Care	41
D	
Datum en tijd	
instellen	36
overnemen	36
DECT-signaal reduceren	31
Display	
contrast instellen	37
gebroken	7
groot lettertype instellen	37
Displayfuncties	12
Displaytaal wijzigen	37
Displaytoetsen	4
functies	12
Displayverlichting	37
Draadloze module uitschakelen	31
E	
ECO DECT	31
F	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	35
G	
Garantie	41
Garantiecertificaat	41
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	45
Geen DECT-signaal	31
Gegevensbescherming	43
Gehoorapparaten	7
Gespreksvolume wijzigen	
permanent	38
tijdens het gesprek	14, 38
Goedkeuring	43

H	
Handset	
aanmelden met de wizard	10
afmelden	34
als babyfoon gebruiken	29
displaytaal	37
gesprek doorverbinden	16
gespreksvolume wijzigen (tijdens het gesprek)	14, 38
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	11
instellen (individueel)	36
meerdere gebruiken	16, 33
resetten	40
toonhoogte	38
volume wijzigen (permanent)	38
voor ruimtebewaking (babyfoon) gebruiken	29
zoeken	34
Handsfree	15
volume	38
Handsfree-toets	4, 15
Hekjetoets	4
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	4
I	
In gebruik nemen, handset	9
Indeling telefoonstekker	45
Informatie van de fabrikant	43
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
antwoordapparaat	24
handset	11
Intern	
bijschakelen	16
ruggespraak	16
telefoneren	16
Intern bijschakelen	16
in-/uitschakelen	16
Interne oproep	16
Inzameling van afval en oude apparaten	44
K	
Kalender, Perzisch	36
Kiespauze invoeren	4
Klantenservice	41
L	
Laadduur van de handset	45
Lader aansluiten	9
Land	37
Lijst	
antwoordapparaat	20
oproepen	20
voicemail	20
Lijsttype instellen	20
M	
Medische apparatuur	7
Meldingstekst opnemen	23
Menu	
openen	11
overzicht	48
Menunavigatie	13
Microfoon	4
Microfoon uitschakelen	15
Milieu	43
N	
Navigatietoets	4, 11
displayfuncties oproepen	12
Netadapter	7, 46
basisstation	46
handset	46
Niet storen, blokkeerlijst	32
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	14
O	
Onderhoud van het toestel	44
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnameduur wijzigen	24
Oproep	
deelnemer bijschakelen	16
doorverbinden	16
extern	14
intern	16
overnemen van antwoordapparaat	25
Oproep beantwoorden	15
Oproepen	
extern	14
intern	16
Oproepenlijst	20
functies	20
lijsttype instellen	20
nummer kopiëren naar blokkeerlijst	32
openen	20
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	32
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	4, 39
in-/uitschakelen via menu	39
voor anonieme oproepen uitschakelen	32
P	
Paging	5, 34
Pauze na lijnbelegging	35
Pauze na R-toets	35
Preselection	18

R	
Repeater	34
Reset (basisstation)	40
Reset (handset)	40
Ringtones (handset) instellen	39
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter	35
Router-aansluiting	8
R-toets	4
Ruggespraak (intern)	16
Ruimtebewaking (babyfoon)	29
S	
Screensaver	37
Snelkiesnummers	14
Snelkiestoets	14
programmeren	22
Snelkiezen	
antwoordapparaat	27
voicemail	27
Statusbalk	4, 13
Stertoets	4
Stroomverbruik (handset)	45
Symbol	
antwoordapparaat	13, 24
draadloos contact	13
laadniveau van de batterijen	13
oproepsignaal	39
toetsblokkering	11
Systeem-PIN	
resetten	40
wijzigen	40
T	
Taal	
met wizard instellen	10
voor spraaksturing (antwoordapparaat)	24
Tabellen met tekensets (Handset)	47
Tekens invoeren	47
Telefoneren	
extern	14
intern	16
oproep beantwoorden	15
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen	35
pauze na lijnbelegging wijzigen	35
pauze na R-toets wijzigen	35
Telefoonnummer	
invoeren	14
kiezen uit Contacten	14
kiezen uit de nummerherhalingslijst	14
uit de oproepenlijst selecteren	14
van de beller weergeven (CLIP)	17
Telefoonstekker, indeling	45
Tijd voor het beantwoorden van de oproep voor het antwoordapparaat instellen	23
Tijdformaat instellen	36
Tijdsturing	
VIP-contacten	32
Toets (basisstation), aanmelden/paging	5
Toets 1	4
Toets 1 programmeren	27
Toetsblokkering in-/uitschakelen	4, 11
Toetsen	
berichten	4, 19
handsfree	4, 15
hekjetoets	4
navigatietoets	4, 11
paging-toets	5
R-toets	4
stertoets	4
toets 1	4, 27
verbindingstoets	4, 14
verbreekttoets	4, 11
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	38
U	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	24
handset	11
V	
Veiligheidsinstructies	7
Verbinden	16
Verbindingstoets	4, 14
Verbreekttoets	4, 11
Verlichting	37
Vermogensopname	45
Versturen	
contactpersoon naar handset	22
VIP-contact	21
tijdsturing	32
Vloeistoffen	44
Voedingskabel aansluiten	8
Voicemail	27
bericht beluisteren	27
inschakelen	27
Voicemaillijst	20
Volume van het oproepsignaal (handset)	
instellen	38
Voorkeuzen netwerkaanbieder, automatisch	18
W	
Wachtmuziek in-/uitschakelen	39
Weergave	
anoniem	17
externe oproep	17
nummerweergave (CLIP)	17
procedures	6
symbolen	6
toetsen	6
van nieuwe berichten	
uitschakelen	19
Weergavemethode	6

Trefwoordenregister

Wekker in-/uitschakelen	29
Wekoproep uitschakelen	29
Wektijd instellen	29

X

XES-mode	35
----------------	----

Z

Zoeken	
handset	34
in Contacten	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com