

vtech[®]

Handleiding


Lilou gaat overal naartoe



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Little Love® - Lilou gaat overal naartoe** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Lilou gaat overal naartoe van **VTech®** is een interactief popje dat graag samen met jou overal naartoe wil gaan. Plaats Lilou op het stoeltje en sluit de tas om haar mee te nemen. Druk op de hoorn-toets om vrolijke liedjes te horen. Open de tas en druk op de toetsen van Lilou om vrolijke reacties, gezongen liedjes en grappige geluiden te horen. Gebruik het tasje als bedje om Lilou uit te laten rusten en luister 20 minuten lang naar rustgevende melodietjes. Gebruik het melkflesje om haar eten te geven en gebruik de andere accessoires om haar te verzorgen. Lilou vindt het fijn om bij jou te zijn, neem haar mee op pad, naar het park of naar de stad!





Tas



Melkflesje



Dekentje

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Little Love® - Lilou gaat overal naartoe
- Eén tas
- Eén dekentje
- Eén knuffelbeertje
- Eén luier
- Eén melkflesje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakingsslotjes:



- ① Draai het verpakingsslotje.
- ② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

Instructies voor schoonmaken:

Was het oppervlak van de pop af met een vochtige doek. De tas, knuffelbeer en luier kunnen met de hand gewassen worden.




DEMO-STAND

Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar UIT en vervolgens weer naar het lage of hoge volume om normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het hoofd van de pop. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.



5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.

6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de pop AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag volume (🔊) of een hoog volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (🔊) om de pop UIT te zetten.



2. Knipperende hoorn-toets

Druk op de **knipperende hoorn-toets** om lieve zinnnetjes, vrolijk gezongen liedjes en melodietjes te horen terwijl de pop rechtop zit. Luister naar rustgevende melodietjes wanneer de pop ligt.



3. Mond-toets

Gebruik de fopspeen en het melkflesje om de **mond-toets** in te drukken en grappige geluiden en lieve zinnnetjes te horen.



4. Buik-toets

Druk op de **buik-toets** om lieve zinnnetjes en grappige geluidjes te horen.



5. Stoeltje en kussen

Lilou vindt het fijn om op het stoeltje in de tas te zitten, ze zal dan zeggen "Wat een fijn stoeltje!". Ze vindt het ook heerlijk om op het kussen te liggen en ze zal dan zeggen "Wat een lekker bedje."


6. Projectielicht

Het **projectielicht** zal knipperen of langzaam aan en uit gaan met de muziek. Het licht zal geprojecteerd worden wanneer de pop op het kussen ligt.




7. Bewegingssensor

De **bewegingssensor** herkent wanneer de pop zit of ligt en activeert verschillende reacties.



8. Lichtsensor

Open of sluit de tas in een omgeving met weinig licht terwijl de pop in de tas zit, om vrolijke reacties te horen.



Opmerking:

De lichtsensor werkt het best in een omgeving met weinig licht. Wij raden aan om de tas binnenshuis of in een omgeving met weinig licht te gebruiken om specifieke reacties te horen.

9. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Lilou gaat overal naartoe** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Wanneer de pop op het kussen ligt, zal de pop automatisch uitschakelen na het afspelen van de rustgevende melodietjes, dit duurt ongeveer 20 minuten. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN

1. Gesloten tas

Lilou gaat graag overal naartoe. Plaats haar op het stoeltje in de tas, sluit de tas en neem haar mee. Druk op de **hoorn-toets** om vrolijk gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

2. Open tas - stoeltje

Open de tas en plaats Lilou op het stoeltje en druk op de **hoorn-toets** om vrolijke reacties te horen. Gebruik de **fopspeen** en het **melkflesje** om rollenspellen te spelen en grappige geluiden en zinnnetjes te horen. Druk op de **buik-toets** voor nog meer vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.

3. Open tas - bedje

Leg het hoofd van Lilou op het kussen en druk op de **hoorn-toets** om 20 minuten lang naar rustgevende muziek te luisteren. De lichtprojectie zal verschillende kleuren licht projecteren en langzaam aan en uit gaan.

4. Vrij spelen

Lilou vindt het fijn als je haar knuffelt en verzorgt. Neem haar van de stoel of het kussen, druk op de toetsen, geef haar de fopspeen of het melkflesje en luister naar de vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom neem me maar mee, we gaan op pad.
Op naar het park of naar de stad!
Ja ik ga graag op reis met jou,
dat is waar ik zo van hou.

Liedje 2

Neem me mee overal naartoe, ik ben lief, ik heet Lilou.
Speel met mij, o het is zo fijn, om bij jou te zijn.

Liedje 3

Zing je mee met mij, ik straal van geluk!
Jij bent de allerliefste, o mijn dag kan niet meer stuk!

Liedje 4

Kijk naar mijn hoorn, zie jij 'm al?
Glitters en lichtjes overal.
Ik wil graag een eenhoortje zijn,
mooi, schattig, lief en klein.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Lilou gaat overal naartoe** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

