

Aller eerst hartelijk dank voor uw bestelling.

In deze handleiding staat hoe u *kinderpicknicktafel "Nikki"* in elkaar moet zetten.

Onderstaande onderdelen zitten in de verpakking:

Blad 1x
Zitting 2x
Poten 2x
Tussenlat 1x
Schroeven 20x (U houdt er 2 over)

Wat heeft u nog nodig?

- Een accutol of schroefmachine.
- Bitje PZ2



1. Draai het blad met de bovenkant naar beneden en leg deze op de grond of op een ander recht ondervlak.

2. U ziet 3 latten. Aan de 2 buitenste latten moet u de poten schroeven.

3. Let op! Het latje wat aan de poot zit moet aan de binnenkant van het tafelblad zitten.

4. U schroeft de poot met 2 schroeven per plank aan de binnenzijde van de lat vast.

5. Er zit nu 1 poot vast. Herhaal stap 3 en 4 ook voor de andere poot.



6. In de midden lat van de poot zit in het midden een gaatje. U pakt de tussenlat en plaatst deze tussen de poten ter hoogte van het gaatje en zet deze met aan elke kant 1 schroef vast.



7. U draait de tafel om zodat deze op zijn poten staat.



8. U pakt de zittingen. Leg de zittingen op de latjes.



9. Let op! Er zitten aan de latjes en aan de zittingen schuine kantjes, deze moeten gelijk zitten voor u de zitting vast schroeft.



10. Schroef de zitting vast via de latjes onder de zitting met in elk latje 2 schroeven.



11. De kinderpicknicktafel is nu klaar. Veel plezier van uw tafel.

Groetjes,

Team KSM-Steigerhout