

Instructies voor gebruik

Opening 1: Kleine huisdieren

Opening 2: Middelgrote en grote huisdieren

Opening 3: Zijkant geschikt om snel te trimmen.

Indien je huisdier lange nagels heeft, raden wij aan om eerst een nagelknipper te gebruiken.

Vijlen

1. Haal de deksel van de vijl
2. Kies voor de meest geschikte opening (opening 1, 2 of 3)
3. Zet de vijl aan en start met de normale snelheid.
4. Vijl de nagels tot voor de levenslijn in de juiste hoek

Opladen

Rood: De nagelvijl is aan het opladen

Groen: De nagelvijl is volledig opgeladen.

Reiniging

Schakel het apparaat voor elke schoonmaakbeurt uit

De nagelvijl mag niet in aanraking komen met water

Laat geen vloeistof binnendringen

1. Draai de deksel en haal hem van de vijl
2. Verwijder de beschermende hoes aan de binnenkant van de vijl
3. Gebruik geen oplos of schuurmiddelen om de diamanten slijpkop schoon te maken. Wij raden je aan om een droge doek te gebruiken.