

WURK

BLUETOOTH MOUSE

INSTRUCTION MANUAL

Thanks for choosing Wurk Bluetooth mouse. The device is compatible with Bluetooth enabled Windows and Mac OS.

Please read this manual before use and save for future reference.

1 Included in the pack

1. Wireless Mouse
2. Charging Cable
3. USB-Connector



2 Parameter

Rated working currents: 10mA
Wireless frequency: 2400-2480MHZ
Compatible system: Windows| Mac OS| Android
Max acceleration: 14inches/sec
Tracking: Optical
Rated voltage: 5V

3 How to use on Windows 10

1. Click on the Window icon , it will show below the screen. Then, click on Settings icon.



1

2. Click devices, it will show the below screen. Then, click "Add Bluetooth or other devices".



3. The mouse will be among the Bluetooth devices if it is under pairing mode, then click "Connection".

Device Name: Bluetooth Mouse 4.0/5.0

4 How to use Bluetooth on Macbook

1. Open system preferences
2. Check Bluetooth (The mouse will be among Bluetooth devices if it is under pairing mode, then click "Connection").

Device Name: Bluetooth Mouse 4.0/5.0

5 How to use

1. Turn the mouse on.
2. Press and hold the "connection" button for 2-3 seconds until the bottom light flashes blue. The mouse is now in pairing mode.



6 NOTE

- The device is an optical mouse, hence no visible light while using. Indicator light will be on while charging.
- Indicator light under the scroll wheel will be on when the device is charging, after full charge, the light will turn off.
- The mouse will get into sleep mode after few minutes of inactivity. To begin use again, click any button on the mouse.
- Working distance: 10m (It may be decreased if used near interference devices like microwave oven, router, etc.).

3

7 CAUTION

1. Charging voltage needs to be 5V. It is recommended that the device is charged using the laptop USB port.
2. Receiver cannot be replaced if missing. Please keep it safe.
3. The device is not waterproof, do not immerse in water or use it under humid weather condition.

8 TROUBLESHOOTING

- Q:** Your device can't find the mouse in the Bluetooth setting.
- A:** **a:** Check the blue indicator light under the device if it is flashing (pair mode).
b: Remove other Bluetooth devices from the list and try again.
- Q:** Mouse is not charging.
- A:** Change the micro-USB cable and try again.
- Q:** If asked for pin code to connect to the Bluetooth.
- A:** Try 0000, 1111, 1234 or LYSB or 9999.
- Q:** The cursor is not working smoothly or lost connection.
- A:** Please charge the mouse.

4

Bedankt voor het kiezen van de Wurk Bluetooth-muis. Het apparaat is compatibel met Windows en Mac OS met Bluetooth.

Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

1 Inbegrepen in het pakket

1. Draadloze muis 2. Opladkabel 3. USB-Connector



2 Parameter

Werkstroom: 10mA
Draadloze frequentie: 2400-2480 MHz
Compatibel systeem: Windows | Mac OS | Android
Maximale versnelling: 14 inches / sec
Volgen: Optisch
Spanning: 5V

3 Hoe te gebruiken op Windows 10

1. Klik op het Window-icoon , het zal onder het scherm verschijnen. Klik vervolgens op het pictogram Instellingen.



2. Klik op apparaten, het zal het onderstaande scherm tonen. Klik vervolgens op 'Bluetooth of andere apparaten toevoegen'.



3. De muis is een van de Bluetooth-apparaten in de koppelingsmodus en klik vervolgens op 'Verbinding'.

Toestelnaam: Bluetooth Mouse 4.0 / 5.0

4 Hoe Bluetooth op Macbook te gebruiken

1. Open systeemvoorkeuren
2. Vink Bluetooth aan (de muis bevindt zich tussen de Bluetooth-apparaten in de koppelingsmodus en klik vervolgens op 'Verbinding')

Toestelnaam: Bluetooth Mouse 4.0 / 5.0

5 Hoe te gebruiken

1. Zet de muis aan.
2. Houd de 'verbinding' knop 2-3 seconden ingedrukt totdat het onderste lampje blauw knippert. De muis is nu in de koppelingsmodus.



6 NOTITIE

- Het apparaat is een optische muis, dus geen zichtbaar licht tijdens gebruik. Het indicatielampje brandt tijdens het opladen.
- Indicatielampje onder het scrol wiel brandt wanneer het apparaat wordt opgeladen, na volledige lading gaat het lampje uit.
- De muis gaat na enkele minuten inactiviteit in de slaapstand. Klik op een willekeurige knop op de muis om het gebruik opnieuw te starten.
- Werkafstand: 10 m (deze kan worden verkleind bij gebruik in de buurt van interferentie-apparaten zoals een magnetron, router, enz.)

7 VOORZICHTIG

1. De laadspanning moet 5V zijn. Het wordt aanbevolen het apparaat op te laden via de USB-poort van de laptop.
2. Ontvanger kan niet worden vervangen als deze ontbreekt. Bewaar het alsjeblieft veilig.
3. Het apparaat is niet waterdicht, dompel het niet onder in water en gebruik het niet bij vochtig weer.

8 PROBLEEMOPLOSSING

- V:** Uw apparaat kan de muis niet vinden in de Bluetooth-instelling.
- A:** **a:** Controleer of het blauwe indicatielampje onder het apparaat knippert (koppelmodus)
b: Verwijder andere Bluetooth-apparaten uit de lijst en probeer het opnieuw
- V:** Muis laadt niet op
- A:** Vervang de micro-USB-kabel en probeer het opnieuw.
- V:** Als u om een pincode wordt gevraagd om verbinding te maken met Bluetooth.
- A:** Probeer 0000, 1111, 1234, LYSB of 9999.
- V:** De cursor werkt niet soepel of de verbinding is verbroken.
- A:** Laad de muis op.

Mode d'emploi
Veuillez lire ceci avant de l'utiliser

1 Contenu de la boîte

1. Souris sans fil
2. Câble de chargement
3. USB-Connector



2 Caractéristiques


Courant de travail nominal : 10mA
Fréquence sans fil : 2400-2480MHZ
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows| Mac OS| Android
Accélération maximale : 14 pouces/seconde
Capteur : Optique
Tension nominale : 5V

3 Hoe te gebruiken op Windows 10

1. Cliquez sur l'icône Windows,  la photo ci-dessous s'affichera, cliquez sur « Réglages »



2. Cliquez sur « appareils », les photos s'afficheront ci-dessous, cliquez sur ajouter « Bluetooth ou autres appareils »



3. La souris sera reconnue parmi les appareils si elle est « en cours d'appariement », il suffit de cliquer sur connexion.

Nom de l'appareil : Bluetooth Mouse 4.0/5.0

4 Comment utiliser le Bluetooth sur Macbook ?

- 1 : Préférences du système ouvert
- 2 : Vérifiez le Bluetooth (la souris Bluetooth sera listée parmi les appareils si elle est en cours d'appariement, il suffit de cliquer sur « connexion »)

Nom de l'appareil : Bluetooth Mouse 4.0/5.0

5 Hoe te gebruiken

- Étape 1 : Mettez le bouton ON/OFF sur ON (Allumé)
Étape 2 : Passez en mode Bluetooth, puis maintenez le bouton de connexion enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant du bas clignote, la souris se met en état d'appariement.



6 Remarques

1. Il s'agit d'une souris optique, sans lumière visible lors de son utilisation. L'indicateur sera allumé pendant la charge.
2. Le voyant sous la molette de défilement sera allumé lors de la charge, le voyant sera éteint après la charge complète.
3. La souris se met en mode veille après quelques minutes d'inactivité, elle peut être sortie du mode veille en cliquant sur n'importe quel bouton de la souris.

4. Distance de fonctionnement : 10 m (elle peut être réduite si l'on se trouve à proximité de sources d'interférences comme un four à micro-ondes, un arrondisseur, etc.)

7 PRÉCAUTIONS

1. La tension de chargement doit être de 5V, essayez de la charger via le port USB de votre ordinateur portable.
2. Le récepteur ne peut pas être remplacé si vous le perdez. Veuillez le conserver en lieu sûr.
3. La souris n'est pas étanche, essayez de ne pas l'utiliser en présence d'humidité.

8 FAQ

Q : Votre appareil ne détecte pas la souris en mode Bluetooth ?

R :

- Vérifiez si le voyant bleu clignote (mode appariement)
- Supprimez un autre périphérique Bluetooth inusité de la liste, puis réessayez.

Q : Impossible de charger la souris ?

R : Prenez un autre câble Micro-USB et réessayez.

Q : Un code pin vous est demandé lors de la connexion ?

R : Veuillez essayer 0000, 1111, 1234 ou LYSB ou 9999

Q : Le curseur ne fonctionne pas bien ou la connexion s'interrompt ?

R : Veuillez charger la souris