

# Nederlandse Handleiding

## Lisiv YG300 mini beamer



# Intro

Bedankt voor het kiezen van Lisiv! Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door voor een correcte en veilige werking van het product. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als je vragen hebt over het product of problemen ondervindt, kun je contact met ons opnemen via de mail: [Lisivproduct@hotmail.com](mailto:Lisivproduct@hotmail.com)

**Nooit meer een extra tas nodig voor het meenemen van een beamer dankzij deze mini beamer. De mini beamer van Lisiv kun je overal mee naar te nemen, als extra apparaat voor bijvoorbeeld in je laptop tas, rugzak, handtas of zelfs in je broekzak. Door het lichte gewicht heb je er geen last van en is het geen extra moeite om de beamer bij de hand te hebben.**




# Veiligheidsmededeling

- 1.1. lees de handleiding zorgvuldig voordat u de projector gebruikt.
- 1.2. nationale standaard voedingskabel en netsnoer met aarding wordt aanbevolen, zodat u verzekerd bent van een stabiele stroomvoorziening.
- 1.3. Gebruik hetzelfde voltage als de projector is gemarkeerd
- 1.4. open de projector niet, anders kan de fabriek geen garantieservice betalen
- 1.5. niet naar de projectorlamp gluren terwijl de projector werkt, anders kunt u uw ogen gemakkelijk beschadigen.
- 1.6. in de ventilatieopeningen van de projector, bedek deze dan niet met de stof, het tapijt en of ander materiaal.
- 1.7. De projector heeft geen waterdichte functie, houd de projector uit de buurt van regen of vocht.
- 1.8. Houdt de projector uit de buurt van regen, water of vocht om een elektrische schok te voorkomen.
- 1.9. schakel de stroomtoevoer uit en sluit deze af, als u de projector voor een lange tijd niet gebruikt.
- 1.10. Gebruik het originele schuim of ander niet-schokbestendig materiaal om de projector te beschermen als u deze projector moet vervoeren.
- 1.11. neem contact op en repareer niet zelf als u merkt dat de projector een probleem heeft.
- 1.12. Om de levensduur van de projector te verlengen en uw gezichtsvermogen te beschermen, raden we u aan na 3-4 uur gebruik een pauze te nemen

# Instructies

## 1 voorbereiding voor licht aan

1.1. Zoals in de volgende afbeelding, sluit de voedingsadapter aan (DC 12V / 1.5A)



1.2. De indicator op de projector zal branden nadat de stroomadapter is aangesloten



# Instructies


## 3 Aan en uit

1.2 druk op de  knop op de projector of afstandsbediening om de projector in te schakelen



# Instructies

## 4 Afstandsbediening introductie



# Instructies

## 5 Gebruikersomgeving

nadat de projector is ingeschakeld, zal de volgende gebruikersinterface verschijnen nadat 2-5 sec. beginnende afbeeldingen knipperen.

## 6 Focus

Plaats de projector verticaal ten opzichte van het projectiescherm, pas het keystone-wiel aan tot u een duidelijk beeld krijgt (er verschijnen vierkante pixels). U kunt wat video's afspelen of het menu weergeven om de scherpstelling te controleren.




# Instructies

## 7

### Verbinding

Plaats de projector verticaal ten opzichte van het projectiescherm, pas het keystone-wiel aan tot u een duidelijk beeld krijgt (er verschijnen vierkante pixels). U kunt wat video's afspelen of het menu weergeven om de scherpstelling te controleren.

#### 7.1. Verbinden introductie






# Instructies

**HD**



**7.1. plaats een usb / sd-kaart met inhoud in de relevante poorten**



## 7.2. kies een multimediasignaalbron.

Druk op "  " op projector of afstandsbediening om het relevante kanaal te kiezen

<b>Multi-media</b>	<b>Audio support</b>	<b>MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV</b>
	<b>Photo support</b>	<b>JPEG/BMP/PNG</b>
	<b>Video support</b>	<b>3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/ MPG/VOB/RMVB/RM</b>
	<b>Text support</b>	<b>TXT</b>

## 7.3.

kies de inhoud die u wilt weergeven: film,  
muziek, fototekst

# Instructies

7.4 kies het bestand dat u wilt weergeven,  
druk op ► | weergeven of stoppen

## 7.5 AV videoapparatuur aansluiten

gebruik een 3-in-1 kabel voor video-  
omzetting, sluit de AV-sleuf van de projector  
aan. kies als verbinding de signaalbronvideo.




## 7.6. AV videoapparatuur aansluiten

**HDMI-sleuf kan de computer en het hele apparaat met een HDMI-sleuf laten verbinden. Kies als verbinding de signaalbron HDMI.**

### Ondersteunend bestand:

576P, 480P, 720P, 1080P,  
640 x 480, 800 x 600,  
1024 x 768, 1280 x 1024,  
1280 x 720, 1440 x 900,  
1920 x 1080, 1366 x 768,  
1280 x 800, 1440 x 960,  
1600 x 1200, 1680 x 1050



# Instructies



## Menu set

### 8.1. afstandsbediening gebruik:

Druk op " ≡ " toets. Nu komt het hoofdmenu tevoorschijn, druk op " ▼▲ " toets en ga naar de submenu afbeelding. Druk nu op de toets " ◀ ▶ ". Kies het programma dat u wilt aanpassen en druk op de OK-toets om in de set te komen.

*je zou de beeldmodus, gecorreleerde kleurtemperatuur, beeldverhouding, ruisonderdrukking, projectiemodus, beeldvergroting kunnen kiezen in de instellingen*

### 8.2. Audio submenu:

Druk op " ≡ " toets en open het hoofdmenu. Druk vervolgens op " ◀ ▶ " en kies voor audio submenu. Druk op " ▼▲ " en kies de items die u nodig heeft. Als laatste druk je op de OK-toets om in de set te komen.

*je zou de balans, het automatische volume en het surroundgeluid kunnen kiezen in de instellingen*

# Instructies

**9**

## Stroomvoorziening door draagbare oplader

YG300 ondersteunt voeding door draagbare oplader met 5V/2A-uitgang. Verbind de micro-USB-poort van de projector met de draagbare oplader 5V/2A-uitgang via een USB-kabel om de projector op te laden.

**10**

## Ingebouwde batterijvoeding (alleen beschikbaar voor modellen met ingebouwde batterij)

zet de knop onder de voedingspoort op " ON", dan staat de projector iets lager. Het batterijsymbool zal op het projectiescherm verschijnen om het resterende stroomvolume aan te geven.

Na het uitschakelen van de machine en vervolgens opladen. Het opladen duurt ongeveer 3 uur.

# Technologie kenmerken

<b>Beeldtechnologie</b>	<b>TFT LCD</b>	
<b>Contrast</b>	<b>800:1</b>	
<b>Native resolutie</b>	<b>480*272 pixels</b>	
<b>Ondersteuning resolutie</b>	<b>1920*1080 pixels</b>	
<b>Licht</b>	<b>LED</b>	
<b>Projectie afstand</b>	<b>1,5-2 M</b>	
<b>Projectie grootte</b>	<b>26-60 inches</b>	
<b>Projectie verhouding</b>	<b>1,6:1</b>	
<b>Aspect verhouding</b>	<b>16:9</b>	
<b>Kleur</b>	<b>16.7 M</b>	
<b>Stroomvoorziening</b>	<b>Standaard</b>	<b>Adapter: 12V-1.5A</b> <b>Mobiel power: 5V-2A</b>
	<b>Ingebouwde batterij</b>	<b>Adapter: 12V-1.5A</b> <b>Mobiel power: 5V-2A</b> <b>Lithium batterij: 7.4V/1300mAh</b>
<b>Eenheidsgrootte</b>	<b>126, 4*85,8*47,7 mm</b>	