

Handleiding

Onderhoud van je Bestekset

Wil je dat je bestek jarenlang mooi en functioneel blijft? Met deze eenvoudige onderhoudstips zorg je ervoor dat je bestekset in topconditie blijft, elke dag opnieuw.



1. Spoel direct na gebruik af

Etensresten zoals zuur, zout of tomatensaus kunnen vlekken veroorzaken. Spoel je bestek daarom direct af na gebruik om aantasting van het oppervlak te voorkomen.

2. Gebruik een mild afwasmiddel

Gebruik een milde afwaszeep en vermijd agressieve schoonmaakmiddelen. Sterke chemicaliën kunnen de afwerking van het bestek aantasten.



3. Laat je bestek niet weken


Voorkom langdurig weken in water. Hierdoor kunnen verkleuring en roest ontstaan. Was je bestek liever direct af en droog het meteen met een zachte doek.

Laat ook de vaatwasser niet de hele nacht dicht na afloop van het programma. Het bestek blijft dan langdurig vochtig, wat roestvorming kan veroorzaken. Open de vaatwasser zodra deze klaar is of droog het bestek direct af.



4. Droog met een zachte doek

Laat je bestek niet aan de lucht drogen. Dit voorkomt water-vlekken en behoudt de glans. Gebruik bij voorkeur een schone, zachte doek.



5. Scheid bestek in de vaatwasser

Plaats messen, vorken en lepels los van elkaar in het bestekmandje. Dit voorkomt krassen en verkleuring door contact.

6. Bewaar op een droge plek

Zorg ervoor dat je bestek droog opgeborgen wordt, bijvoorbeeld in een lade met bestekbak. Laat geen vochtige doek of spons op het bestek liggen.

Extra tip: Vlekken verwijderen

Watervlekken worden vaak verward met roest, maar zijn meestal kalk- of condensresten. Poets ze eenvoudig weg met wat azijn of een doek met baking soda.



ROEST



WATERVLEK

VS