



DICE Outdoor BV
Wissenstraat 3
9200 Dendermonde
Belgium

Instruction manual :

R413.xx.xx

R414.xx.xx

R415.xx.xx



CONFORM
EN71-1,2

Nederlands

A. Enkel voor huishoudelijk gebruik, dit zowel binnenshuis als buitenshuis. Enkel gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.

B. Maandelijks controleren op slijtage, beschadiging of aantasting. Bij beginnende schade, slijtage of aantasting onmiddellijk vervangen.

C. Plaats dit product zodat dit veilig bereikbaar is en zodat elk gevaar voor beknellingen uitgesloten is. Om dit te verzekeren dienen deze minstens 25 mm van elkaar geplaatst worden.

D. Dit product voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen EN71.1, EN71.2

E. Dit product moet steeds boven een val dempende ondergrond geplaatst worden.

F. Hou deze tekst samen met de barcode op het product bij gedurende de hele levensduur van dit product.

G. Garantie en aansprakelijkheid vervallen onmiddellijk bij onaangepast gebruik of bij het aanbrengen van wijzigingen aan dit product.

Français

A. Pour un usage domestique uniquement, à l'intérieur comme à l'extérieur. N'utiliser que sous la surveillance directe d'un adulte. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

B. Vérifiez chaque mois l'absence d'usure, de dommages ou de détérioration. En cas d'endommagement, d'usure ou de détérioration, remplacez-les immédiatement.

C. Placez ce produit de manière à ce qu'il soit accessible en toute sécurité et à ce que tout risque de coincement soit exclu. Pour cela, ils doivent être placés à au moins 25 mm les uns des autres.

D. Ce produit est conforme à toutes les normes de sécurité européennes EN71.1, EN71.2

E. Ce produit doit toujours être placé au-dessus d'une surface amortissant les chutes.

F. Conservez ce texte ainsi que le code-barres sur le produit pendant toute la durée de vie de ce produit.

G. La garantie et la responsabilité expirent immédiatement en cas d'utilisation inappropriée ou si des modifications sont apportées à ce produit.

Deutsch

A. Nur für den Hausgebrauch, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Darf nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

B. Prüfen Sie monatlich auf Verschleiß, Beschädigung oder Verschlechterung. Bei Beschädigung, Verschleiß oder Verschlechterung sofort austauschen.

C. Stellen Sie das Produkt so auf, dass es sicher zugänglich ist und keine Gefahr des Einklemmens besteht. Um dies zu gewährleisten, sollten sie in einem Abstand von mindestens 25 mm angebracht werden.

D. Dieses Produkt entspricht allen europäischen Sicherheitsnormen EN71.1, EN71.2

E. Dieses Produkt muss immer über einer falldämpfenden Unterlage aufgestellt werden.

F. Bewahren Sie diesen Text zusammen mit dem Strichcode während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf.

G. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder bei Veränderungen an diesem Produkt erlischt die Gewährleistung und Haftung sofort.

English

A. For domestic use only, this both indoors and outdoors. Use only under direct adult supervision. Not suitable for children under 3 years of age.

B. Check monthly for wear, damage or deterioration. If damage, wear or deterioration begins, replace immediately.

C. Position this product so that it is safely accessible and so that any danger of entrapment is excluded. To ensure this, they should be placed at least 25 mm apart.

D. This product complies with all European safety standards EN71.1, EN71.2

E. This product must always be placed above a fall-damping surface.

F. Keep this text together with the barcode on the product throughout the life of this product.

G. Warranty and liability expire immediately in the event of inappropriate use or if modifications are made to this product.

Español

A. Sólo para uso doméstico, tanto en interiores como en exteriores. Utilizar sólo bajo la supervisión directa de un adulto. No apto para niños menores de 3 años.

B. Compruebe mensualmente si hay desgaste, daños o deterioro. Si se producen daños, desgaste o deterioro, sustitúyalo inmediatamente.

C. Coloque este producto de manera que sea accesible de forma segura y que se excluya cualquier peligro de atrapamiento. Para ello, deben colocarse a una distancia mínima de 25 mm.

D. Este producto cumple con todas las normas de seguridad europeas EN71.1, EN71.2

E. Este producto debe colocarse siempre sobre una superficie de amortiguación de caídas.

F. Conserve este texto junto con el código de barras en el producto durante toda su vida útil.

G. La garantía y la responsabilidad expiran inmediatamente en caso de uso inadecuado o si se realizan modificaciones en este producto



DICE Outdoor BV
Wissenstraat 3
9200 Dendermonde
Belgium

Instruction manual :

R413.xx.xx

R414.xx.xx

R415.xx.xx



CONFORM
EN71-1,2

Italiano

A. Solo per uso domestico, sia all'interno che all'esterno. Utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

B. Controllare mensilmente l'usura, i danni o il deterioramento. Se si verificano danni, usura o deterioramento, sostituirli immediatamente.

C. Collocare il prodotto in modo che sia accessibile in modo sicuro e che sia escluso qualsiasi pericolo di intrappolamento. A tal fine, devono essere collocati a una distanza di almeno 25 mm l'uno dall'altro.

D. Questo prodotto è conforme a tutti gli standard di sicurezza europei EN71.1, EN71.2

E. Questo prodotto deve essere sempre collocato sopra una superficie di smorzamento delle cadute.

F. Conservare questo testo insieme al codice a barre sul prodotto per tutta la durata di vita del prodotto stesso.

G. La garanzia e la responsabilità decadono immediatamente in caso di uso improprio o di modifiche apportate al prodotto.

Dansk

A. Kun til husholdningsbrug, både indendørs og udendørs. Må kun anvendes under direkte opsyn af en voksen. Ikke egnet til børn under 3 år.

B. Kontroller hver måned for slitage, skader eller forringelser. Hvis der opstår skader, slitage eller forringelse, skal du straks udskifte den.

C. Placer dette produkt således, at det er sikkert tilgængeligt, og således at enhver fare for indklemning er udelukket. For at sikre dette bør de placeres med mindst 25 mm mellemrum.

D. Dette produkt er i overensstemmelse med alle europæiske sikkerhedsstandarder EN71.1, EN71.2

E. Dette produkt skal altid placeres over en fald dæmpende overflade.

F. Opbevar denne tekst sammen med strekkoden på produktet i hele produktets levetid.

G. Garanti og ansvar bortfalder øjeblikkeligt i tilfælde af u hensigtsmæssig brug eller hvis der foretages ændringer på dette produkt.

Svenska

A. Endast för hushållsbruk, både inomhus och utomhus. Använd endast under direkt övervakning av en vuxen. Inte lämplig för barn under 3 år.

B. Kontrollera varje månad om det finns slitage, skador eller försämringar. Om det uppstår skador, slitage eller försämring ska du byta ut det omedelbart.

C. Placera denna produkt så att den är säkert tillgänglig och så att risken för att fastna är utesluten. För att säkerställa detta bör de placeras med minst 25 mm mellanrum.

D. Denna produkt uppfyller alla europeiska säkerhetsstandarder EN71.1, EN71.2

E. Denna produkt måste alltid placeras ovanför en falldämpande yta.

F. Behåll denna text tillsammans med streckkoden på produkten under hela produktens livslängd.

G. Garantin och ansvaret upphör omedelbart vid olämplig användning eller om ändringar görs på produkten.

Suomalainen

A. Vain kotitalouskäyttöön, sekä sisällä että ulkona. Käytä vain aikuisen valvonnassa. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

B. Tarkista kuukausittain kulumisen, vaurioiden tai huononemisen varalta. Jos vaurio, kuluminen tai heikkeneminen alkaa, vaihda se välittömästi.

C. Sijoita tämä tuote siten, että se on turvallisesti saatavilla ja että mahdollinen kiinnijäämisen vaara on poissuljettu. Tämän varmistamiseksi ne olisi sijoitettava vähintään 25 mm:n etäisyydelle toisistaan.

D. Tämä tuote on kaikkien eurooppalaisten turvallisuusstandardien EN71.1, EN71.2 mukainen.

E. Tämä tuote on aina sijoitettava putoamista vaimentavan pinnan yläpuolelle.

F. Säilytä tämä teksti yhdessä tuotteessa olevan viivakoodin kanssa koko tuotteen käyttöajan ajan.

G. Takuu ja vastuu raukeavat välittömästi, jos tuotetta käytetään epäasianmukaisesti tai jos siihen tehdään muutoksia.

Norsk

A. Kun til husholdningsbruk, både innendørs og utendørs. Bruk kun under direkte tilsyn av en voksen. Ikke egnet for barn under 3 år.

B. Sjekk månedlig for slitasje, skade eller forringelse. Skift umiddelbart hvis det oppstår skade, slitasje eller forringelse.

C. Plasser dette produktet slik at det kan nås trygt og slik at enhver klemfare er utelukket. For å sikre dette bør de plasseres minst 25 mm fra hverandre.

D. Dette produktet samsvarer med alle europeiske sikkerhetsstandarder EN71.1, EN71.2

E. Dette produktet må alltid plasseres over en falldempende overflate.

F. Oppbevar denne teksten sammen med strekkoden på produktet gjennom hele produktets levetid.

G. Garanti og ansvar utløper umiddelbart i tilfelle feil bruk eller modifikasjoner av dette produktet.