

# Handleiding Professionele Föhn JUCAGO

## Componenten

1. Cool-shot
2. Snelheid & temperatuur controleknoppen
3. Luchtinlaatkap
4. Platte stylingsblaasmond
5. Diffuser

## Technische specificaties

- Professionele AC motor – Power 1800-2000W
- Enkele spanning – 110V/60Hz en 220V/50Hz
- Drie warmtestanden, twee snelheid & één koude stand
- 2,5 meter draaiend elektriciteitskabel met veiligheidsplug
- Bedoeld om in huis, hotel of professioneel te gebruiken

## Waarschuwingen

- Laat jonge kinderen de haardroger niet alleen gebruiken en zorg anders dat u er als verantwoordelijke constant bij in de buurt blijft
- Mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijk gehandicapte problemen moeten tijdens het gebruik van de föhn in de gaten worden gehouden
- Wanneer u de föhn in de badkamer gebruikt, haal het snoer dan na gebruik uit het stopcontact en houd het gehele apparaat weg van water
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze is blootgesteld aan water
- **Pak de föhn wanneer deze per ongeluk in het water valt tijdens het gebruik NIET uit het water. Haal ten alle tijden eerst de stekker uit het stopcontact! Algemene veiligheidsinstructies**

- Voordat u deze föhn gaat gebruiken, lees eerst deze instructies door en bewaar deze voor de toekomst
- Voordat u de stekker in het stopcontact stopt, controleer dan altijd of de voltage overeenkomt met uw aansluiting in huis
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer:
  - Het apparaat niet in gebruik is
  - Wanneer u de mondstukken op het apparaat bevestigd
  - Voordat u het apparaat gaat schoonmaken
  - Wanneer het apparaat storingen geeft
- Om kinderen te beschermen van risico's op een elektrische schok dient u de föhn nooit onbeheerd achter te laten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact
- Controleer de föhn en de kabel regelmatig; gebruik deze niet wanneer u beschadigingen tegen komt

- Houd het snoer weg van warme objecten om het doen smelten van het snoer te voorkomen
  - Gebruik alleen originele materialen welke voor dit apparaat bedoeld zijn
  - Wanneer u de haardroger gebruikt dient u de openingen van de luchtinlaat- en uitlaat ten aller tijden vrij te houden van blokkades
- Gebruik het apparaat nooit wanneer u vochtige of natte handen heeft
  - Wanneer de haardroger per ongeluk vochtig of nat wordt dient u gelijk de stekker uit het stopcontact te halen
  - Gebruik het apparaat alleen waar deze voor bedoeld is om brand en schade te voorkomen; gebruik en plaats het apparaat nooit onder een deken, handdoek of kussens
  - Om oververhitting van het product te voorkomen, adviseren wij om de stroomkabel volledig uit te rollen tijdens het gebruik en de stroomkabel niet onnodig in het stopcontact te laten zitten
  - **Let op:** Het mondstuk wordt tijdens het gebruik heet. Voorkom direct contact tussen uw lichaam en het mondstuk wanneer het apparaat aan staat.

### **Gebruiksaanwijzing**

- Maak uw haar handdoek droog
- Rol het snoer volledig uit en stop de stekker in het stopcontact
- Verschuif de aan/uit knop zodat de föhn aan gaat en stel deze in op de juiste snelheid en warmte stand
- Koude en middel-warme stand om uw haren geleidelijk te drogen met minimale schade aan het haar
- Hoge warmte stand om een krachtige warme luchtstroom te genereren voor het snel laten drogen van uw haren
- Start met het verdelen van je haar in kleine plukken en föhn je haren vanaf de wortel naar de haarpunten toe
- Voor een extra lift in uw haren dient u de föhn voor enkele seconden onder de wortels van de haren te houden
- Gebruik de cool-shot stand voor het langer in model blijven van het in model gebrachte kapsel
- Duw de aan/uit knop van de föhn naar beneden om de föhn uit te zetten
- Zet de föhn na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact
- Laat het apparaat rustig afkoelen voordat u deze in de doos weg legt

### **Cool-shot**

Deze functie zorgt ervoor dat het in model gebrachte kapsel langer blijft zitten, omdat deze een koele lucht door de haren laat blazen. Wanneer u deze knop loslaat zal de föhn weer in de oude stand werken.

### **Professionele concentrator**

De concentrator zorgt ervoor dat u de luchtstroom op de juist plek in uw haren krijgt waardoor deze makkelijk te stijlen zijn.

### **Schoonmaken van het filter**

Haal de beschermkap (zie papieren instructies) van de föhn en maak het ventilatiefilter schoon door middel van een vochtige doek.

### **Onderhoud en opberg informatie**

- Na het stijlen dient u de föhn op een platte warmtebestendige plek neer te leggen
- Schakel de föhn na gebruik direct uit en haal de stekker direct uit het stopcontact
- Laat de föhn volledig afkoelen voordat u deze opbergt of het filter gaat schoonmaken
- Leg de föhn niet op natte/vochtige plekken neer
- Hang de föhn niet aan de stekker op
- Rol het snoer niet op om de föhn heen
- Haal het snoer voorzichtig uit het stopcontact zonder direct aan het snoer te trekken

### **Belangrijke garantie informatie**

De föhn is uitvoerig getest tijdens het fabriceren om het hoogste niveau van kwaliteit te waarborgen. Het is ontworpen om zonder problemen te werken wanneer deze normaal wordt gebruikt.