


Product Manual



Jacky

EN

USER MANUAL



1. Long press "Ⓢ" to turn On/Off
2. When the main body power is on, long press "Ⓢ" to turn on or off vibration and switch among 10 vibration modes.

SPECIFICATION

Material:	Silicone+ABS
Size:	197x36x35MM
Mode:	10 Mode vibration
Battery capacity:	300mAh
Charge time:	120Mins
Using time:	60Mins
Waterproof:	IPX7

EN

PRODUCT DESCRIPTION

1. 10 modes of vibration
2. Made of safe silicone, soft and comfortable
3. Quiet design, protecting your privacy
4. Offer fabulous orgasms for peak sexual wellness

SAFETY

1. Don't share it with others for your health.
2. Stop using it if you feel uncomfortable.
3. Avoid serious injury when it is used to stimulate the clitoris, use it with sex lubricant that is recommended.
4. Stop using it if you find the head of the product is not smooth enough or broken
5. Keep it from children's reach.

CLEANING AND STORAGE


1. Please clean it thoroughly before and after using.
2. Warm water and medicinal alcohol can be used to clean this product, but warm water is highly recommended.
3. Naturally air dry and avoid direct sunlight.
4. Store it in a dust-free place.

ATTENTION

1. Please charge it before using.
2. Please use good quality personal lubricant. Something (Massage oil, hand cream or cleaning solution etc.) containing hazardous substances cannot be used as lubricant.

NL

USER MANUAL



GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Druk lang op "Ⓢ" om in/uit te schakelen.
2. Wanneer de voeding van het hoofdgedeelte is ingeschakeld, houdt u "Ⓢ" lang ingedrukt om trillingen in of uit te schakelen en schakelt u tussen 10 vibratiemodus.
3. DC-laadstekker.

SPECIFICATIES

Materiaal:	Vloeibare siliconen
Maat:	197x36x35mm
Modus:	vibratie in 10 standen
Batterijcapaciteit:	500mAh
Opladtid:	120 minuten
Gebruikstijd:	60 minuten

NL

PRODUCTOMSCHRIJVING

1. 10 trillings modus
2. Gemaakt van veilige siliconen, zacht en comfortabel;
3. stil ontwerp, bescherming van uw privacy;
4. Bied fantastische orgasmes aan, voor een optimaal seksueel welzijn

VEILIGHEID

1. Deel het niet met anderen voor uw gezondheid.
2. Stop met het gebruik ervan als u zich ongemakkelijk voelt.
3. Stop met het gebruik als u vindt dat de kop van het product niet glad genoeg of gebroken is.
4. Houd het buiten het bereik van kinderen.

REINIGING EN OPSLAG

1. Reinig het grondig voor en na gebruik.
2. Warm water en medicinale alcohol kunnen worden gebruikt om dit product te reinigen, maar warm water wordt ten eerste aanbevolen.
3. Gelieve natuurlijk aan de lucht te drogen en direct zonlicht te vermijden.
4. Bewaar het op een stofvrije plaats.

AANDACHT

1. Laad het alstublieft op voordat u het gebruikt!
2. Gebruik persoonlijk glijmiddel van goede kwaliteit. Iets (massageolie, handcrème of reinigungsoplossing etc.) dat gevaarlijke stoffen bevat, kan niet als smeermiddel worden gebruikt.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de stroomstekker van het speelgoed los.



BLOOSY
LOVE

CE O _{xt} _{RoHS}
MADE IN CHINA