

WEGMAN
AUTO ACCESSOIRES

Gebruikershandleiding

Product manual - Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi - Manual de uso - Manuale d'uso



Overview

Nederlands	3
English	12
Deutsch.....	21
Français	30
Español	39
Italiano	48



Nederlands

Hartelijk bedankt voor je aankoop bij Wegman. Wegman is dé specialist op het gebied van autoaccessoires. Wij raden je aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Bij vragen/klachten kan je ons bereiken via onderstaande platformen. Veel luisterplezier tijdens het rijden!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanshop



wegmanshop.nl



klantenservice@wegmanshop.nl

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES



Snelle Installatie



Houd de Home Knop ingedrukt tot het apparaat wordt ingeschakeld. Het batterijpercentage wordt weergegeven op het LED-scherm.

Plug de meegeleverde 3.5mm connector of kabel in de receiver en het andere uiteinde in je autoradio of luidspreker.



Verbind je telefoon en de receiver met elkaar via bluetooth.

Verbinden via bluetooth


Houd de Home Knop 3s ingedrukt tot de LED lampjes beginnen te knipperen.

Zet Bluetooth aan op je telefoon en zoek de naam WEGMAN RECEIVER, binnen enkele seconden ben je verbonden.

Automatisch verbinden

Als je al eerder verbonden bent geweest met de Bluetooth Receiver, zal die automatisch verbinding maken wanneer je Bluetooth op je telefoon hebt ingeschakeld en de auto start.

Let op: bij sommige telefoons moet je eerst toestemming geven om verbinding te maken met receiver.



Handig: met de receiver kan je twee smartphones tegelijk laten verbinden. Zo kan je elk om beurt je favoriete muziek opletten.

Naar muziek luisteren

Het volume aanpassen

Je kan het volume van het geluid op twee manieren aanpassen. Je kan het volume aanpassen via je autoradio zoals je gewend bent. Je kan het volume ook aanpassen door de knoppen Volume -/+ te gebruiken.

Afspelen en pauzeren

Je kan muziek afspelen en pauzeren door 1x op de Home knop te drukken.

Veranderen van nummer

Je kan veranderen van nummer door een ander nummer te selecteren op je Bluetooth-apparaat. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de knoppen Vorig/Volgend nummer. Houd de knop hiervoor 1s ingedrukt.

Handsfree bellen

De Wegman Bluetooth Receiver is voorzien van een vernieuwde extra grote en hoogkwalitatieve microfoon. Zo kan je niet alleen genieten van muziek, maar kan je ook handsfree bellen a.h.v. de speakers in je wagen. Op de volgende pagina zie je welke functies beschikbaar zijn.

Bellen via Siri	Om Siri te activeren houd je de Home knop 2 seconden lang ingedrukt .
Opnemen/opvangen	Je kan opnemen en ophangen door 1x op de Home knop te drukken .
Oproep weigeren	Je kan een oproep weigeren door de Home knop ingedrukt te houden .
Terugbellen	Wanneer je 2x op de Home knop drukt , bel je het laatst gebelde nummer terug.

De receiver opladen

De receiver heeft een ingebouwde accu van 300mAh, genoeg voor 22 uur lang luisterplezier.

Raakt de accu leeg, dan laad je de receiver eenvoudig op met de meegeleverde USB kabel.

De USB-C verbinding met Fast Charging zorgt er trouwens voor dat je receiver razendsnel terug is opgeladen.



USB-C

De receiver uitschakelen

Houd de Home Knop 5s ingedrukt om de receiver uit te schakelen. Als de receiver na 5 minuten geen verbinding heeft kunnen maken met een Bluetooth apparaat zal hij zichzelf uitschakelen.

De receiver terugzetten naar fabrieksinstellingen

Om de receiver terug te zetten naar de fabrieksinstellingen druk je 5x na elkaar op de Home Knop.

De receiver ophangen in de auto

Kleef het meegeleverde metalen plaatje op de gewenste plaats in de auto en hang de receiver met de magneet op het plaatje.



Wat zit er in de verpakking



Receiver



Magneet



3.5mm
connector



3.5mm
kabel



USB-C
kabel

Problemen

De Bluetooth Receiver gaat niet aan

- Laad de receiver voldoende op alvorens hem in te schakelen.
- Ga na of het LED display oplicht om te controleren of de batterij is opgeladen.

De muziek speelt niet af

- Zorg dat de 3.5mm connector of kabel goed is aangesloten op de receiver en op je autoradio.
- Controleer of de receiver correct verbonden is via Bluetooth met je smartphone of media apparaat.
- Kijk na of het volume van de receiver/autoradio niet op 0 staat.

Het geluid van de Bluetooth Receiver klinkt niet helder

- Zorg dat de 3.5mm connector of kabel goed is aangesloten op de receiver en op je autoradio.
- Verbreek de Bluetooth verbinding met je smartphone of media apparaat en probeer vervolgens opnieuw.

Probleem niet opgelost?

Haal het product niet zelf uit elkaar. Je kan ons altijd bereiken door een mail te sturen naar klantenservice@wegmanshop.nl. Wij werken er constant aan om onze producten te verbeteren en kijken dan ook uit naar jouw feedback.

Specificaties

Naam	Bluetooth Receiver
Model	JR-CB1
Bluetooth versie	Versie 5.3
Ondersteunde protocols	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Audio decoding	AAC/SBC
Transmissieafstand	12m
Frequentie reactie	20Hz-20kHz
Microfoon gevoeligheid	-38±2dB
Werkspanning	3.0~4.2V
Verbruik	50mW
Muziekduur	22u (70% volume)
Spreekduur	16u (70% volume)
Oplaadtijd	2u
Oplaadinput	5V---1A
Afmetingen	51.4mm*35mm*13.4mm
Gewicht	30g



English

Thank you very much for your purchase at Wegman. Wegman is the leading specialist in car accessories. We recommend you to read the manual carefully. In case of questions/complaints you can reach us through the following platforms. Have a good listen while driving!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanshop



wegmanshop.nl



klantenservice@wegmanshop.nl

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES



Quick Installation



Press and hold the Home button until the device is turned on. The battery percentage is displayed on the LED screen.

Plug the supplied 3.5mm connector or cable into the receiver and the other end into your car radio or speaker.



Connect your phone and the receiver through bluetooth.

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

Bluetooth connection


Press and hold the Home button for 3s until the LED lights start flashing.

Turn on Bluetooth on your phone and search for the name WEGMAN RECEIVER, within seconds you will be connected.

Automatically connect

If you have been connected to the FM transmitter before, it will automatically connect when you have Bluetooth enabled on your phone and start the car.

Note that some phones require you to give permission to connect to the FM transmitter first.



Convenient: the receiver allows you to connect two smartphones at the same time. So you can each take turns playing your favourite music.

Listening to music

Adjusting the volume

You can adjust the sound volume in two ways. You can adjust the volume through your car radio as you are used to. You can also adjust the volume by pressing the buttons Volume -/+.

Play and pause

You can play and pause your music by pressing the Home Button once.

Changing songs

You can change songs by selecting a different song on your Bluetooth device. You can also use the Previous/Next Song buttons. Press and hold the button for 1s to do so.

Hands-free calling

The Wegman Bluetooth Receiver features an updated extra-large and high-quality microphone. So you can not only enjoy music, but also make hands-free calls using the speakers in your car. On the next page, you can see which functions are available.

Making a call using Siri	To activate Siri, press and hold the Home Button for 3 seconds .
Answering/Hanging up	You can answer and hang up by pressing the Home Button once .
Rejecting a call	You can reject a call by pressing and holding the Home button.
Calling back	Pressing the Home Button twice will call back the number last dialed.

Charging the receiver

The receiver has a built-in 300mAh battery, enough for 22 hours of listening pleasure.

If the battery runs out, you can easily charge the receiver with the included USB cable.

By the way, the USB-C connection with Fast Charging ensures that your receiver is recharged in no time.



USB-C

Switching off the receiver

Press and hold the Home Button for 5s to switch off the receiver. If the receiver has not been able to connect to a Bluetooth device after 5 minutes, it will switch itself off.

Restoring the receiver to factory settings

To reset the receiver to factory settings, press the Home Button 5 times in succession.

Hanging the receiver in the car

Stick the included metal plate on the desired place in the car and hang the receiver on the plate with the magnet.



What's in the box?



Receiver



Magnet



3.5mm
connector



3.5mm
cable



USB-C
cable

Problems

The Bluetooth Receiver does not turn on

- Charge the receiver sufficiently before switching it on.
- Check that the LED display lights up to make sure the battery is charged.

The music does not play

- Make sure the 3.5mm connector or cable is properly connected to the receiver and to your car radio.
- Check that the receiver is correctly connected via Bluetooth to your smartphone or media device.
- Check that the receiver/car radio volume is not set to 0.

The sound of the receiver is not clear

- Make sure the 3.5mm connector or cable is properly connected to the receiver and to your car radio.
- Disconnect the Bluetooth connection to your smartphone or media device, then try again.

Problem not solved

Do not disassemble the product yourself. You can always reach us by sending an e-mail to support@wegmanshop.com. We are constantly working to improve our products and look forward to your feedback.

Specifications

Name	Bluetooth receiver
Model	JR-CB1
Bluetooth Version	Version 5.3
Supported protocols	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Audio decoding	AAC/SBC
Transmission distance	12m
Frequency response range	20Hz-20kHz
Microphone sensitivity	-38±2dB
Working voltage	3.0~4.2V
Power	50mW
Music time	22h (70% volume)
Talk time	16h (70% volume)
Charging time	2h
Charging input	5V---1A
Product size	51.4mm*35mm*13.4mm
Net weight	30g



Deutsch

Vielen Dank für deinen Einkauf bei Wegman. Wegman ist der führende Spezialist für Autozubehör. Wir empfehlen dir, die Anleitung sorgfältig zu lesen. Bei Fragen/Beschwerden kannst du uns über die folgenden Plattformen erreichen. Viel Hörspaß beim Fahren!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanshop



wegmanshop.nl



klantenservice@wegmanshop.nl

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES




Kurzanleitung



Halten Sie die Home-Taste gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet. Der Prozentsatz der Batterie wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt.

Stecken Sie den mitgelieferten 3,5-mm-Stecker oder das Kabel in den Empfänger und das andere Ende in Ihr Autoradio oder Ihren Lautsprecher.



Verbinden Sie Ihr Telefon und den Empfänger über Bluetooth.

Bluetooth Verbindung


Halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchten zu blinken beginnen.

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein und suchen Sie nach dem Namen WEGMAN RECEIVER, innerhalb von Sekunden sind Sie verbunden.

Automatisches verbinden

Wenn Sie schon einmal mit dem Bluetooth-Empfänger verbunden waren, stellt er automatisch eine Verbindung her, wenn Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert haben und das Fahrzeug starten.

Beachten Sie, dass Sie bei einigen Telefonen erst die Erlaubnis erteilen müssen, eine Verbindung zum Empfänger herzustellen.



Praktisch: Mit dem Empfänger können Sie zwei Smartphones gleichzeitig verbinden. So kann jeder von euch abwechselnd seine Lieblingsmusik auflegen.

Hören von Music

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke auf zwei Arten einstellen. Sie können die Lautstärke über Ihr Autoradio einstellen, wie Sie es gewohnt sind. Sie können die Lautstärke auch durch Drücken der Lautstärketasten +/- einstellen.

Abspielen und pausieren

Sie können Ihre Musik abspielen und anhalten, indem Sie einmal auf die Home-Taste drücken.

Lieder wechseln

Sie können die Lieder wechseln, indem Sie ein anderes Lied auf Ihrem Bluetooth-Gerät auswählen. Darüber hinaus können Sie auch die Tasten Vorheriger/Nächster Song verwenden. Halten Sie dazu die Taste 1 Sekunde lang gedrückt.

Freihändiges Telefonieren

Der Wegman Bluetooth-Empfänger ist mit einem aktualisierten, extragroßen und hochwertigen Mikrofon ausgestattet. So können Sie nicht nur Musik genießen, sondern auch über die Lautsprecher im Auto freihändig telefonieren. Auf der nächsten Seite können Sie sehen, welche Funktionen verfügbar sind.

<p>Telefonieren mit Siri</p>	<p>Um Siri zu aktivieren, drücke den Home Button und halte ihn 3 Sekunden lang gedrückt.</p>
<p>Annehmen/Auflegen</p>	<p>Du kannst den Anruf annehmen und auflegen, indem du den Home Button 1x drückst.</p>
<p>Ablehnen eines Anrufs</p>	<p>Du kannst einen Anruf abweisen, indem du den Home Button gedrückt hältst.</p>
<p>Zurückrufen</p>	<p>Wenn du die Home-Taste 2X drückst, wird die zuletzt gewählte Nummer zurückgerufen.</p>

Aufladen des Empfängers

Der Empfänger verfügt über einen eingebauten 300-mAh-Akku, der für 22 Stunden Hörvergnügen ausreicht.

Wenn die Batterie leer ist, können Sie den Empfänger einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen. Übrigens: Der USB-C-Anschluss mit Fast Charging sorgt dafür, dass Ihr Receiver in kürzester Zeit wieder aufgeladen ist.



USB-C

Ausschalten des Empfängers


Halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Receiver auszuschalten. Wenn der Empfänger nach 5 Minuten keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen konnte, schaltet er sich aus.

Zurücksetzen des Empfängers auf die Werkseinstellungen

Um den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Home-Taste 5 Mal hintereinander.

Aufhängen des Empfängers im Auto

Kleben Sie die mitgelieferte Metallplatte an die gewünschte Stelle im Auto und hängen Sie den Empfänger mit dem Magneten an die Platte.



Inhalt der Box



Empfänger



Magnet



3,5-mm-Stecker



3,5-mm-Kabel



USB-C-Kabel

Probleme

Der FM-Transmitter lässt sich nicht einschalten

- Laden Sie den Empfänger ausreichend auf, bevor Sie ihn einschalten.
- Prüfen Sie, ob die LED-Anzeige aufleuchtet, um sicherzustellen, dass der Akku geladen ist.

Die Musik wird nicht abgespielt

- Vergewissern Sie sich, dass der 3,5-mm-Stecker oder das Kabel richtig mit dem Empfänger und dem Autoradio verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob der Receiver korrekt über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Mediengerät verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Empfängers/ Autoradios nicht auf 0 eingestellt ist.

Der Ton des Empfängers ist nicht klar

- Vergewissern Sie sich, dass der 3,5-mm-Stecker oder das Kabel richtig mit dem Empfänger und dem Autoradio verbunden ist.
- Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Mediengerät und versuchen Sie es dann erneut.

Problem nicht gelöst?

Baue das Produkt nicht selbst auseinander. Du kannst uns jederzeit erreichen, indem du eine E-Mail an support@wegmanshop.com schickst. Wir arbeiten ständig daran, unsere Produkte zu verbessern und freuen uns auf dein Feedback.

Produktspezifikationen

Name	Bluetooth Empfänger
Modell	JR-CB1
Bluetooth-Version	Version 5.3
Unterstützte Protokolle	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Audio-Dekodierung	AAC/SBC
Übertragungsentfernung	12m
Frequenzbereich	20Hz-20kHz
Empfindlichkeit des Mikrofons	-38±2dB
Betriebsspannung	3.0~4.2V
Strom	50mW
Musikzeit	22h (70% volumen)
Sprechzeit	16h (70% volumen)
Aufladezeit	2h
Ladung Eingang	5V---1A
Größe	51.4mm*35mm*13.4mm
Gewicht	30g



Merci pour votre achat chez Wegman. Wegman est le spécialiste par excellence dans le domaine des accessoires automobiles. Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions. Si vous avez des questions/réclamations, vous pouvez nous joindre par les plateformes ci-dessous. Bonne écoute en conduisant!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanshop



wegmanshop.nl



klantenservice@wegmanshop.nl

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES



Installation rapide



Appuyez sur le Bouton Home et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Le pourcentage de la batterie s'affiche sur l'écran LED.

Branchez le connecteur ou le câble 3,5 mm dans le récepteur et l'autre extrémité dans votre autoradio ou votre haut-parleur.



Connectez votre téléphone et le récepteur par bluetooth.

Se connecter par Bluetooth


Appuyez sur le bouton Home et maintenez-le enfoncé pendant 3s jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.

Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le nom WEGMAN RECEIVER, en quelques secondes, vous serez connecté.

Connexion automatique

Si vous avez déjà été connecté récepteur, il se connectera automatiquement lorsque Bluetooth sera activé sur votre téléphone et que vous démarrez la voiture.

Attention: avec certains téléphones, vous devez d'abord donner la permission de vous connecter au récepteur.



Pratique : le récepteur vous permet de connecter deux smartphones en même temps. Vous pouvez donc reproduire votre musique préférée chacun à son tour.

Écouter de la musique

Modifier le volume

Vous pouvez régler le volume du son de deux manières. Vous pouvez régler le volume via votre autoradio comme d'habitude. Vous pouvez également régler le volume en utilisant les boutons Volume -/+.

Reproduire et mettre en pause

Vous pouvez reproduire et mettre en pause votre musique en appuyant 1x sur le bouton Home.

Changer de piste

Vous pouvez changer de piste en sélectionnant une autre chanson sur votre appareil Bluetooth. Vous pouvez également utiliser les boutons Piste Précédente/Suivante.

Appels mains libres

Le récepteur Bluetooth Wegman est équipé d'un nouveau microphone extra large et de haute qualité. Vous pouvez donc non seulement écouter de la musique, mais aussi passer des appels en mains libres via les haut-parleurs de votre voiture. Sur la page suivante, vous pouvez voir quelles fonctions sont disponibles.

Appeler via Siri	Pour activer Siri, maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant 3 secondes .
Répondre/Raccrocher	Vous pouvez répondre et raccrocher en appuyant 1x sur le bouton Home.
Refuser un appel	Vous pouvez refuser un appel en maintenant appuyé le bouton Home.
Rappeler	Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton Home, vous rappelez le dernier numéro appelé.

Charger le récepteur

Le récepteur est doté d'une batterie intégrée de 300mAh, suffisant pour 22 heures de plaisir d'écoute.

Si la batterie est épuisée, vous pouvez facilement recharger le récepteur avec le câble USB inclus. La connexion USB-C Fast Charge permet de recharger votre récepteur en un rien de temps.



USB-C

Éteindre le récepteur


Appuyez et maintenez le bouton Home pendant 5s pour éteindre le récepteur. Si le récepteur ne s'est pas connecté à un dispositif Bluetooth après 5 minutes, il s'éteint de lui-même.

Restaurer les paramètres d'usine du récepteur

Pour rétablir les paramètres d'usine du récepteur, appuyez sur le bouton Home 5 fois de suite.

Accrocher le récepteur dans la voiture

Collez la plaque métallique fournie à l'endroit souhaité dans la voiture et accrochez le récepteur sur la plaque à l'aide de l'aimant.



Contenu du colis



Récepteur



Aimant



Connecteur
3.5mm



Câble
3.5mm



Câble
USB-C

Problèmes

Le récepteur Bluetooth ne s'allume pas

- Chargez suffisamment le récepteur avant de le mettre en marche.
- Vérifiez que l'écran LED s'allume pour vous assurer que la batterie est chargée.

La musique n'est pas reproduite

- Assurez-vous que le connecteur ou le câble de 3,5 mm est correctement connecté au récepteur et à votre autoradio.
- Vérifiez si le récepteur est correctement connecté via Bluetooth à votre smartphone ou à votre appareil multimédia.
- Vérifiez que le volume du récepteur/système audio de la voiture n'est pas réglé sur 0.

Le son du récepteur Bluetooth n'est pas clair

- Assurez-vous que le connecteur ou le câble de 3,5 mm est bien connecté au récepteur et à la chaîne stéréo de votre voiture.
- Déconnectez la connexion Bluetooth de votre smartphone ou de votre appareil multimédia, puis réessayez.

Pas résolu le problème?

Ne démontez pas le produit vous-même. Vous pouvez toujours nous envoyer un email à support@wegmanshop.com. Nous travaillons constamment pour améliorer nos produits et vous remercierons vos commentaires.

Spécifications

Nom	Récepteur Bluetooth
Modèle	JR-CB1
Version Bluetooth	Version 5.3
Protocoles pris en charge	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Décodage audio	AAC/SBC
Distance de transmission	12m
Réponse en fréquence	20Hz-20kHz
Sensibilité du microphone	-38±2dB
Tension de fonctionnement	3.0~4.2V
Consommation	50mW
Temps de musique	22h (70% volume)
Temps d'appels	16h (70% volume)
Temps de charge	2h
Entrée de charge	5V---1A
Dimensions	51.4mm*35mm*13.4mm
Poids	30g

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES



Español

Gracias por tu compra en Wegman. Wegman es el especialista número 1 en accesorios para automóviles. Te recomendamos que leas atentamente el manual. En caso de preguntas/reclamaciones, ponte en contacto con nosotros a través de las siguientes plataformas. Disfruta de una buena escucha mientras conduces.



@wegman



@wegmanshop



@wegmanshop



wegmanshop.nl



klantenservice@wegmanshop.nl

WEGMAN

AUTO ACCESOIRES



Instalación rápida



Mantén pulsado el botón de inicio hasta que el dispositivo se encienda. El porcentaje de la batería se muestra en la pantalla LED.

Enchufa el conector o el cable de 3,5 mm en el receptor y el otro extremo en la radio o el altavoz de tu coche.



Conecta tu teléfono y el receptor mediante bluetooth.

Conectarse por Bluetooth



Mantén pulsado el botón de inicio durante 3s hasta que el LED empiece a parpadear.

Activa el Bluetooth en tu teléfono y busca el nombre WEGMAN RECEIVER, en pocos segundos estarás conectado.

Conexión automática

Si te has conectado antes al receptor, se conectará automáticamente cuando enciendas el Bluetooth de tu teléfono y arranques el coche.

Ojo: algunos teléfonos requieren que les des permiso para conectarse al receptor primero.



Práctico: el receptor permite conectar dos smartphones al mismo tiempo. Así podréis reproducir vuestra música favorita por turnos.

Escuchar música

Ajustar el volumen

Puedes ajustar el volumen del sonido de dos maneras. Puedes ajustar el volumen a través de la radio del coche como lo haces habitualmente. También puedes ajustar el volumen con los botones Volumen -/+.

Reproducir y pausar

Puedes reproducir y pausar la música pulsando una vez el botón de inicio.

Cambiar de canción

Puedes cambiar de canción seleccionando otra en tu dispositivo Bluetooth. Además, también puedes utilizar los botones de canción anterior/siguiente.

Llamadas con manos libres

El receptor Bluetooth de Wegman está equipado con un nuevo micrófono extra grande de alta calidad. Esto significa que no sólo puedes escuchar música, sino también hacer llamadas de manos libres a través de los altavoces del coche. En la siguiente página se puede ver qué funciones están disponibles.

Llamar con Siri	Para activar Siri, mantén pulsado el botón de inicio durante 3 segundos .
Contestar/colgar	Puedes contestar y colgar el teléfono pulsando 1x el botón de inicio.
Rechazar	Puedes rechazar una llamada manteniendo pulsado el botón de inicio.
Devolver la llamada	Al pulsar 2x el botón de inicio, se devuelve la llamada al último número.

Cargar el receptor

El receptor tiene una batería integrada de 300mAh, suficiente para 22 horas de placer auditivo.

Si la batería se agota, puedes recargar fácilmente el receptor con el cable USB incluido.

La conexión USB-C Fast Charge permite cargar el receptor en poco tiempo.



Apagar el receptor


Mantén pulsado el botón de inicio durante 5s para apagar el receptor. Si el receptor no se ha conectado a un dispositivo Bluetooth después de 5 minutos, se apagará.

Restaurar la configuración de fábrica del receptor

Para restablecer los ajustes de fábrica del receptor, pulsa el botón de inicio 5 veces seguidas.

Colgar el receptor en el coche

Pega la placa metálica incluida en el lugar deseado del coche y fija el receptor a la placa con el imán.



Contenido del paquete



Receptor



Imán



Conector
3.5mm



Cable
3.5mm



Cable
USB-C

Problemas

El receptor no se enciende

- Carga suficientemente el receptor antes de encenderlo.
- Comprueba que la pantalla LED se ilumina para asegurar que la batería está cargada.

La música no se reproduce

- Asegúrate de que el conector o el cable de 3,5 mm está correctamente conectado al receptor y a la radio de tu coche.
- Comprueba si el receptor está correctamente conectado por Bluetooth a tu smartphone o dispositivo multimedia.
- Comprueba que el volumen del receptor/sistema de audio del coche no está ajustado a 0.

El sonido del receptor no suena claro

- Asegúrate de que el conector o cable de 3,5 mm está conectado al receptor y al equipo de música de tu coche.
- Desconecta la conexión Bluetooth de tu smartphone o dispositivo multimedia y vuelve a intentarlo.

¿Problema no resuelto?

No desmontes el producto tú mismo. Siempre puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@wegmanshop.com. Trabajamos constantemente para mejorar nuestros productos y esperamos tus comentarios.

Especificaciones

Nombre	Receptor Bluetooth
Modelo	JR-CB1
Versión Bluetooth	Versión 5.3
Protocolos compatibles	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Descodificación de audio	AAC/SBC
Distancia de transmisión	12m
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Sensibilidad del micrófono	-38±2dB
Tensión de funcionamiento	3.0~4.2V
Consumo	50mW
Tiempo de música	22h (70% volume)
Tiempo de llamadas	16h (70% volume)
Tiempo de carga	2h
Entrada de carga	5V---1A
Dimensiones	51.4mm*35mm*13.4mm
Peso	30g



WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES



Italiano

Grazie mille per il tuo acquisto da Wegman. Wegman è lo specialista numero 1 nel campo degli accessori per auto. Raccomandiamo di leggere attentamente il manuale. In caso di domande/reclami puoi contattarci tramite queste piattaforme. Buon ascolto durante la guida!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanshop



wegmanshop.nl



klantenservice@wegmanshop.nl



WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES



Installazione rapida



Tenere premuto il tasto Home finché il dispositivo non si accende. La percentuale della batteria viene visualizzata sul display a LED.

Collegare il jack o il cavo da 3,5 mm al ricevitore e l'altra estremità all'autoradio o all'altoparlante.



Collegare il telefono e il ricevitore tramite Bluetooth.

WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

Connessione Bluetooth


Tenere premuto il pulsante Home per 3 secondi finché il LED non inizia a lampeggiare.

Attivate il Bluetooth sul vostro telefono e cercate il nome WEGMAN RECEIVER, in pochi secondi sarete connessi.

Connessione automatica

Se il ricevitore è già stato collegato in precedenza, il collegamento avverrà automaticamente quando si accende il Bluetooth del telefono e si avvia l'auto.

Attenzione: alcuni telefoni richiedono l'autorizzazione a connettersi al ricevitore.



Pratico: il ricevitore consente di collegare due smartphone contemporaneamente. Così potrete alternarvi nella riproduzione della vostra musica preferita.

Ascoltare musica

Regolazione del volume

Potete regolare il volume dell'audio in due modi. Potete regolare il volume tramite l'autoradio come fate di solito. È inoltre possibile regolare il volume con i pulsanti Volume -/+.

Riproduzione e pausa

È possibile riprodurre e mettere in pausa la musica premendo una volta il pulsante Home.

Cambiare brano

Potete cambiare brano selezionando un altro brano sul vostro dispositivo Bluetooth. Inoltre, è possibile utilizzare i pulsanti del brano precedente/successivo.

Chiama senza usare le mani

Il ricevitore Bluetooth Wegman è dotato di un nuovo microfono extra large di alta qualità. In questo modo non solo potete godervi la musica ma anche effettuare chiamate in vivavoce attraverso gli altoparlanti della vostra auto. Nella pagina successiva si possono vedere le funzioni disponibili.

Chiamare con Siri	Per attivare Siri, tenere premuto il pulsante Home per 3 secondi .
Rispondere/riattaccare	Potete rispondere e riagganciare il telefono premendo 1x il pulsante Home.
Rifiutare una chiamata	Puedes rechazar una llamada manteniendo pulsado el botón de inicio.
Richiamare	Al pulsar 2x el botón de inicio, se devuelve la llamada al último número.

Ricarica del ricevitore

Il ricevitore è dotato di una batteria integrata da 300 mAh, sufficiente per 22 ore di ascolto.

Se la batteria si esaurisce, è possibile ricaricare facilmente il ricevitore con il cavo USB. La connessione USB-C Fast Charge consente di ricaricare il ricevitore in pochissimo tempo.



USB-C

Spegnere il ricevitore

Tenere premuto il pulsante Home per 5 secondi per spegnere il ricevitore. Se dopo 5 minuti il ricevitore non si è collegato a un dispositivo Bluetooth, si spegne.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica del ricevitore

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del ricevitore, premere il pulsante di avvio 5 volte di seguito.

Appendere il ricevitore in auto

Incollare la piastra metallica in dotazione nel punto desiderato dell'auto e fissare il ricevitore alla piastra con il magnete.



Contenuto del pacchetto



Ricevitore



Magnete



Connettore
3,5 mm



Cavo
3.5mm



Cavo
USB-C

Problemi

Il trasmettitore FM non si accende

- Caricare sufficientemente il ricevitore prima di accenderlo.
- Controllare che il display a LED sia illuminato per verificare che la batteria sia carica.

La musica non viene riprodotta

- Assicurarsi che il jack o il cavo da 3,5 mm sia collegato correttamente al ricevitore e all'autoradio.
- Verificare che il ricevitore sia collegato correttamente via Bluetooth allo smartphone o al dispositivo multimediale.
- Verificare che il volume del ricevitore/sistema audio dell'auto non sia impostato su 0.

Il suono del trasmettitore FM non è chiaro

- Assicuratevi che il jack o il cavo da 3,5 mm sia collegato al ricevitore e all'autoradio.
- Scollegare la connessione Bluetooth dallo smartphone o dal dispositivo multimediale e riprovare.

Problema non risolto?

Non smontare il prodotto da soli. Potete sempre contattarci inviando un'e-mail a support@wegmanshop.com. Lavoriamo costantemente per migliorare i nostri prodotti e siamo lieti di ricevere il vostro feedback.

Specifiche

Nome	Ricevitore Bluetooth
Modello	JR-CB1
Versione Bluetooth	Versione 5.3
Protocolli supportati	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Decodifica audio	AAC/SBC
Distanza di trasmissione	12m
Gamma di risposta in frequenza	20Hz-20kHz
Sensibilità del microfono	-38±2dB
Tensione di lavoro	3.0~4.2V
Potenza	50mW
Tempo di musica	22h (70% volume)
Tempo di conversazione	16h (70% volume)
Tempo di ricarica	2h
Ingresso di ricarica	5V---1A
Dimensioni	51.4mm*35mm*13.4mm
Peso	30g