



Travelly Puddle Jumper

Gebruikershandleiding



De Travelly zwemband is alléén als zwemhulpmiddel te gebruiken!

This Travelly puddle jumper product use for swimming aid only!

Overview

Nederlands.....	3
English.....	4

Belangrijk

- Beschermt niet tegen verdrinking
- Alleen te gebruiken onder continue toezicht van een volwassene
- Controleer voor gebruik altijd op beschadigingen en of de veiligheidsclip werkt
- Waarschuwing: Op dit product mag niet gebeten of gekauwd worden. Dit kan verstikkingsgevaar veroorzaken.

Gebruik


- Dit product is bedoeld om jonge zwemmers meer stabiliteit, een betere positie te geven en het risico op verdrinking te verlagen
- Bevestig het product zoals aangegeven op de afbeelding

Plaatsen, Aanpassen, Weghalen

Het is voor een beginnende gebruiker bestemd, om deze kennis te laten maken met de verschillende zwembewegingen.

- Steek een arm in elk armstuk. Breng de armstukken ter hoogte van het bovenste gedeelte van de armen. de 2 armstukken moeten gedragen worden (afb. 1 en 2).
- Breng ze op de juiste manier aan met de gesp die zich op de rug bevindt (afb. 2).
- De gesp moet altijd vergrendeld worden door een volwassene (afb. 3).
- Om de armstukken weg te halen, ontgrendelt u de gesp (afb. 4) en schuift u de armstukken langs de armen.

ATTENTIE: Gebruik de Puddle Jumper nooit zonder dat u de gesp op de rug hebt vergrendeld (afb. 3).



Afb. 1 - VOOR **Afb. 2 - ACHTER** **Afb. 3 - vergrendeling van de gesp** **Afb. 4- ontgrendeling van de gesp**

Wassen en Opbergen

- Niet chemisch reinigen en niet in de wasmachine wassen.
- Gebruik een vochtige spons met zeep of volg de schoonmaakmethoden met de hand voor synthetische materialen.
- Gebruik geen talk. Ruim het product in een droge en donkere ruimte op.

Important

- Not a life saving device.
- Children should always be under adult supervision.
- Please double check the buckles are adjusted and locked
- Warning: These product should not be bitten or chewed by the user as item that can be tom or detached by the bite can create a choking hazerd.

Use


- This device is to help young swimmers maitain the position and stability, and reduce the risk of drowning
- Please put left arm and right arm throug the sleeves as the arrows show on the product. The front goes on the chest.

Placement, Adjustment, Removal

The vest helps to maintain floatability for those who are learning how to swim and is designed to be worn by an active user who is learning the different swimming movements.

- Put an arm inside each floater armband. Position the armbands on the upper arms. the two armbands must be worn (Fig. 1 and 2).
- When the vest is correctly placed, the buckle should be located at the back (Fig. 2).
- The buckle should always be fastened by an adult (Fig. 3).
- To remove the armbands, unfasten the buckle (Fig. 4) and slide the armbands off.

CAREFUL: Do not use the Puddle Jumper if the buckle has not been fastened in back (Fig. 3).



Wash and Storage

- Do not dry clean or machine wash.
- Use a wet, soapy sponge or hand washing for synthetic materials
- Do not use talcum powder. Store the product in a dry place away from light.